# Moduł

## Blachownica stalowa

## Spis treści

412. E	BLACHOWNICA STALOWA	3
412.1	<b>WIADOMOŚCI OGÓL NE</b>	3
412.1.	1 Onis programu	3
412.1.	<ol> <li>Opis programu</li> <li>7 Zakres programu</li> </ol>	
412.1.	<ol> <li>2. Zuki es programu</li> <li>3. Onis podstawowneh funkciji programu</li> </ol>	J 1
412.1.	2.1.1.1 Obliczania statyczne	+۲ ۸
412	2112 Sprawdzanie pośrości na zginanie	+۲ 1
412	<ul> <li>11.1.2. Sprawdzanie nośności na ścinanie</li> <li>11.3 Sprawdzanie nośności na ścinanie</li> </ul>	+ 1
412	<ul> <li>11.1.5. Sprawdzanie nośności żeher</li> <li>11.4 Sprawdzanie nośności żeher</li> </ul>	
412	2.1.1.5 Nośność środnika bez żeber w miejscu wystenowania sił skunionych	
412	2.1.1.6 Spoinv łaczące pasy ze środnikiem	5 5
412	2117 Ugiecia	5
412	2.1.1.8. Zmiany przekroju	5
412.2	WPROWADZENIE DANYCH	6
412.2.	1. Utworzenie nowego projektu belki	
412.2.	2. Zakładka "Geometria"	6
412.2	3. Zakładka "Grupy obciażeń"	
412.2.	4. Zakładka "Obciażenia".	
412.2.	5. Zakładka "Nośność"	
412.2.	.6. Zakładka "Użebrowanie"	
412.2.	7. Kombinacje obciażeń	13
412.2.	.8. Pulpit graficzny programu	15
412.2.	.9. Okno 3D	
412.2.	10. Drzewo projektu	17
412.2.	.11. Obliczenia belki	
412.3.	Wyniki	
412.4.	Przykład	21

## 412. Blachownica stalowa

## 412.1. Wiadomości ogólne

#### 412.1.1. Opis programu

Program **Blachownica stalowa** przeznaczony jest do obliczeń statycznych i sprawdzania nośności belek ciągłych wykonanych ze spawanych dwuteowników stalowych. Program oblicza siły przekrojowe w belce wykorzystując model metody przemieszczeń w ujęciu macierzowym. W wyniku analizy statycznej otrzymujemy obwiednie sił przekrojowych (momentów i sił tnących) uwzględniającą pełną kombinatorykę dla wszystkich grup obciążeń (z relacjami typu wykluczenie lub występowanie łączne). Algorytm sprawdzania nośności belek wykonany został w oparciu o normę PN-B-03200: 1990. "Konstrukcje stalowe; Obliczenia statyczne i projektowanie". Warunki nośności są sprawdzane dla każdego przęsła belki (dla stanu krytycznego i nadkrytycznego w przypadku klasy 4 przekroju) dla następujących warunków:

- dla wielkości przekrojowych odpowiadających miejscu występowania maksymalnego momentu zginającego z obwiedni momentów gnących,
- dla wielkości przekrojowych odpowiadających miejscu występowania minimalnego momentu zginającego z obwiedni momentów gnących,
- sprawdzenie nośności przekroju na ścinanie ekstremalną siłą poprzeczną w danym przęśle,
- dla stanu granicznego użytkowania podane jest ekstremalne ugięcie sprężyste dla przęsła

dodatkowo sprawdzana jest nośność:

- żeber jednostronnych lub dwustronnych
- środnika belki w przypadku braku żeber w miejscu występowania reakcji i przyłożenia sił skupionych do belki
- określana wymagana grubość spoiny łączącej pasy belki ze środnikiem.

## 412.1.2. Zakres programu

Program oblicza belki ciągłe o praktycznie dowolnej liczbie przęseł (max 100). Dla każdego przęsła w 121 punktach obliczane są ekstremalne wartości sił przekrojowych i na podstawie tych wartości są określane ekstremalne wartości momentów zginających i sił tnących służące sprawdzaniu nośności w każdym przęśle. Aktualna wersja programu sprawdza nośność belek wykonanych z dwuteowników spawanych o pasach równoległych i rodzajów stali: St3, St4, 18G2, 18G2AV. Obliczenia można również wykonać dla dowolnego innego rodzaju stali o znanej wytrzymałości obliczeniowej fd, natomiast przyjęty przekrój belki musi być stały między podporami. Program wstawia automatycznie żebra pod siłami skupionymi i nad podporami. Można wstawić dowolną ilość dodatkowych żeber lub usunąć istniejące. Sprawdzana jest nośność żeber, oraz określana wymagana grubość spoiny łączącej pasy belki ze środnikiem.

## 412.1.3. Opis podstawowych funkcji programu

## 412.1.1.1. Obliczania statyczne

Program oblicza statykę belki ciągłej macierzową metodą przemieszczeń z uwzględnieniem pełnej kombinatoryki po grupach obciążeń. Wyniki mogą być podane dla poszczególnych grup obciążeń oraz dla kombinacji grup obciążeń. W drugim przypadku podawana jest obwiednia sił trących i momentów w poszczególnych punktach belki. Dla każdej grupy obciążeń należy określić charakter obciążenia (stałe lub zmienne) oraz zdefiniować współczynniki obciążenia. W przypadku obciążania belki wielkościami obliczeniowymi oba współczynniki obciążenia powinny mieć wartości "1" (ustawienie domyślne). Wyniki w postaci ekstremalnych sił przekrojowych i wartości sił im odpowiadających, podawane są w programie dla obciążeń obliczenia), natomiast dla obliczenia ekstremalnych wartości ugięć są przyjmowane wartości charakterystyczne.

#### 412.1.1.2. Sprawdzanie nośności na zginanie

Algorytm sprawdzania nośności belki na zginanie opracowano w oparciu o normę PN-B-03200: 1990 "Konstrukcje stalowe; Obliczenia statyczne i projektowanie". Program sprawdza warunki nośności dla każdego przęsła belki z uwzględnieniem możliwości zwichrzenia belki. W przypadku belki z wymuszoną osią obrotu należy podać odległość pomiędzy punktem przecięcia śladu płaszczyzny stężenia z osią środnika, a pasem górnym belki.

- dla momentów maksymalnych z uwzględnieniem warunków podparcia pasa górnego i odległości przyłożenia obciążenia od pasa górnego. Równocześnie jest sprawdzany warunek nośności z uwzględnieniem odpowiadającej siły poprzecznej,
- dla momentów minimalnych z uwzględnieniem warunków podparcia pasa dolnego i odległości przyłożenia obciążenia od pasa górnego. Równocześnie jest sprawdzany warunek nośności z uwzględnieniem odpowiadającej siły poprzecznej.

W przypadku 4 klasy przekroju na zginanie warunek nośności sprawdzany jest dla stanu krytycznego. Użytkownik może dla obciążeń statycznych wybrać dodatkowo opcję sprawdzania nośności przekroju w stanie nadkrytycznym

W celu określenia współczynnika zwichrzenia użytkownik musi podać na końcach przęsła warunki brzegowe w kierunku prostopadłym do płaszczyzny obciążenia, oraz sposób obciążenia pręta zgodnie z tablicą Z1-2 normy PN-B-03200. Współczynnik rozkładu momentów  $\beta$  ustawiono domyślnie jako równy jeden.

## 412.1.1.3. Sprawdzanie nośności na ścinanie

Nośność przęsła belki na ścinanie jest sprawdzana w miejscu występowania ekstremalnej siły poprzecznej. Nośność środnika jest określana ze wzoru (16) normy PN-B-03200.

#### 412.1.1.4. Sprawdzanie nośności żeber

Program sprawdza nośność żeber co najwyżej klasy 3. Nośność żeber podporowych i pod siłami skupionymi sprawdzana jest na działanie występującej w miejscu istnienia żebra siły skupionej. Dla pozostałych żeber sprawdzane są warunki konstrukcyjne, a w przypadku środnika klasy 4 gdy uwzględnia się nośność nadkrytyczną, sprawdza się dodatkowy warunek nośności wg normy PN-B-03200.

### 412.1.1.5. Nośność środnika bez żeber w miejscu występowania sił skupionych

Program sprawdza czy nośność środnika bez żeber poprzecznych jest wystarczająca do przeniesienia sił skupionych. W przypadku gdy nośność nie jest wystarczająca pojawia się komunikat o konieczności zastosowania żeber poprzecznych. Nośność jest sprawdzana w miejscach występowania sił skupionych dla podanej długości strefy docisku pod siłą. W przypadku gdy nad podporą następuje zmiana sztywności belki, przy sprawdzaniu nośności środnika na działanie reakcji, przyjęto punkt przyłożenia podparcia do lewego przęsła belki.

#### 412.1.1.6. Spoiny łączące pasy ze środnikiem

Program określa wymaganą grubość spoiny pachwinowej łączącej pasy ze środnikiem. W miejscu występowania sił skupionych i braku żeber sprawdzany jest złożony stan naprężenia w spoinie zgodnie ze wzorem (93) normy PN-B-03200.

#### 412.1.1.7. Ugięcia

Program dla wybranej przez użytkownika kombinacji grup obciążeń oblicza wielkość ugięcia dla każdego przęsła belki. Ugięcie liczone jest w stanie sprężystym dla wartości charakterystycznych obciążeń. Ekstremalna wartość ugięcia jest porównywana z wartością dopuszczalną podaną przez użytkownika.

#### 412.1.1.8. Zmiany przekroju

Program belka umożliwia wprowadzanie zmian przekroju dla poszczególnych przęseł belki. Własność ta uwzględniana jest w obliczeniach statycznych oraz wymiarowaniu.

Przy zmianie przekroju należy pamiętać, że położenie osi belki nie ulega zmianie. Przy dużych zmianach wysokości przekroju może to spowodować pewne błędy w obliczeniach statycznych.

### 412.2. Wprowadzenie danych

Nawiasy klamrowe używane poniżej oznaczają, że parametr bądź wielkość w nich zawarta jest:

[...] jednostką w jakiej podawana jest poszczególna wielkość,

<...> parametrem opcjonalnym, tj. takim, który w pewnych sytuacjach może nie występować,

{...} zakresem, w jakim występuje dana wielkość

#### 412.2.1. Utworzenie nowego projektu belki

Wprowadzenie nowego projektu belki rozpoczynamy od uaktywnienia w pasku narzędziowym górnego menu ekranu opcji **Elementy - Nowy element**. Następnie w oknie dialogowym **Nowy element** zaznaczamy jako typ elementu – Blachownica stalowa, nadajemy jej oznaczenie (pozycję lub nazwę) i zatwierdzamy wybór kliknięciem przycisku OK. Po uruchomieniu modułu "Blachownica stalowa" pojawia się okno **Blachownica stalowa** wyposażone w pięć kolejnych zakładek:

```
Geometria Grupy obciążeń Obciążenia Nośność przekroju Użebrowanie
```

Otwieranie okna zakładek (formularzy) można wykonać przez naciśnięcie odpowiedniej ikony na pulpicie:

----

Ikona wywołująca lub ukrywająca okno zakładek (formularzy).

#### 412.2.2. Zakładka "Geometria"

Blachownica stalowa • • • INTERsoft							
Ge	Geometria Grupy obciążeń Obciążenia Nośność przekroju Użebrowanie						
	Długość (m	i] Poo	ipora lewa	Podpor	Podpora prawa Przekrój		
	8.	.000 🌧		_ ≜	•	600x8,250x3	20 🔳
	8.	.000 📥		▲	<b>•</b>	600×8,250×3	20 🔳
	Nr podpory	x [m]	Co [mm]	Typ podpor	Dod kx [kN/m]	aj przęsłoj ky [kN/m]	Usuń przęsło <b>ko (kNm/r</b>
	1	0.000	100.000	<b>A</b>	0.000	0.000	0.000
	2	8.000	100.000	▲	0.000	0.000	0.000
	3	16.000	100.000	<b>▲</b>	0.000	0.000	0.000

W zakładce "Geometria" podawane są podstawowe dane dotyczące kształtu belki.

Długość:	[m]	Długość kolejnego przęsła belki.	{Długość > 0}
Podpora lewa:	[-]	Wybór rodzaju lewej podpory	{podpora przesuwna,

		przęsła:	podpora nieprzesuwna,
			<zamocowanie,></zamocowanie,>
			<podpora teleskopowa,=""></podpora>
			<wolny koniec="">}</wolny>
Podpora prawa:	[-]	Wybór rodzaju prawej podpory przęsła.	(typy podpór jak dla lewej podpory)
Przekrój		Wybór typu przekroju dla danego	Typ przekroju
FIZERIOJ		przęsła.	(np. IPE100)
Szerokość strefy docisku nad podporą	[mm]	Podajemy długość stref docisku dla reakcji w podporach.	{Długość > 0 }
Dodaj:		Opcja dodaje kolejne przęsło.	
Usuń:		Opcja usuwa zaznaczone przęsło.	
x	[m]	Współrzędna podpory w układzie globalnym.	
kx	[kN/m]	Sprężystość podpory w kierunku osi x.	
ky	[kN/m]	Sprężystość podpory w kierunku osi y.	
ko	[kNm/rd]	Sprężystość podpory na obrót.	

Domyślnie ustawiona sprężystość podpór na zero oznacza podporę niepodatną.

Opcje podpory ujęte w nawiasy <...> mogą występować jedynie na podporze lewej pierwszego przęsła i na prawej ostatniego przęsła.

Zaznaczenie przęsła przewidzianego do usunięcia wykonujemy przez wskazanie szarego przycisku po lewej stronie numeru przęsła.

W przypadku gdy chcemy dodać typ przekroju stajemy kursorem nad strzałką okna **przekrój** i naciskamy prawy klawisz myszy. Pojawia się wówczas menu wyboru:

Przekrój				
600×8, 250×20	Mouri			
600×8_250×20	NUVVY			
000/01/200/20	Usuń			

Opcja **Usuń** powoduję usunięcie aktualnego przekroju z listy, natomiast opcja **Nowy** wywołuje zakładkę pozwalająca zdefiniować wymiary nowego przekroju:

## 412-Blachownica stalowa



Nazwa przekroju	[-]	Dowolny tekst identyfikujący przekrój.
b	[mm]	Szerokość pasa dolnego i górnego blachownicy.
h	[mm]	Wysokość całkowita blachownicy.
t <sub>f</sub>	[mm]	Grubość blachy pasów blachownicy.
t <sub>w</sub>	[mm]	Grubość blachy środnika blachownicy.

## 412.2.3. Zakładka "Grupy obciążeń"

į	Blac.	howni	ica stalowa		• • • INTER	lsoft
	Geo	ometria	Grupy obciążeń	Obciążenia Nośnoś	ć przekroju 🛛 Użebrowan	ie
			Grupa	Typ obciążenia	Współ. obc. max	Współ. obc. min
		grupa	1	stały 💌	1	1
		grupa	2	zmienny 📃 💌	1.000	1.000
		grupa	3	zmienny 🗾 💌	1.000	1.000
					Do	daj Usuń

W tej zakładce definiowane są poszczególne grupy obciążeń.

**Grupa obciążeń** – jest to zespół wspólnie występujących obciążeń (mogą być różnego rodzaju – np. skupione i ciągłe), mających jednakowy charakter działania (stały lub zmienny) i do których przypisane są takie same współczynniki obciążenia.

Grupa:	[-]	Nazwa kolejnej grupy obciążenia (np. obciążenia stałe, obc. śniegiem itp.).	
Typ obciążenia:	[-]	Przypisany grupie charakter działania obciążenia.	{stały; zmienny}
Współ. obcmax	[-]	Maksymalny współczynnik	

obciążenia.

Współ. obc.-min [-] Minimalny współczynnik obciążenia.

Domyślnie wartości współczynników obciążenia wynoszą 1.0.

## 412.2.4. Zakładka "Obciążenia"

Bl	Blachownica stalowa						INTEI	Rsoft 🛑	
0	Geometria Grupy obciążeń Obciąże				nia Nośność przekroju Użebrowanie				
	Nr przęsła	Typ obcią	żenia	P1	P2	a [m]	b [m]	Gr. obc.	Co [mm]
1	przęsło 1 💌	równomierne	. 💌	30	0.000	0	8	grupa 1 💌	0.000
	przęsło 2 💌	równomierne	-	30	0.000	0	8	grupa 1 💌	0.000
3	🛙 przęsło 1 💌	równomierne	-	20	0.000	0	8	grupa 2 💌	0.000
4	przęsło 2 💌	równomierne	-	20	0.000	0	8	grupa 3 💌	0.000
3	przęsło 1 💌	siła skupiona	-	50	0.000	4	0.000	grupa 2 💌	100
E	6 przęsło 2 💌	siła skupiona	-	50	0.000	4	0.000	grupa 3 💌	100
Ľ	-	- · · · ·							
1	🔿 globalny	🐑 lokalny					De	odaj	Usuń

W programie przewidziano dwie podstawowe metody wprowadzania obciążeń:

- w układzie lokalnym (dla danego przęsła)
- w układzie globalnym (dla całej belki)

Przy czym dla obciążeń wprowadzonych w układzie globalnym całej belki, przy zmianie układu na lokalny obciążenia są automatycznie przeliczane na obciążenia przęsłowe (lokalne) i nie ma już powrotu do ich zapisu globalnego. Wyboru układu współrzędnych dokonujemy przez jego zaznaczenie w dolnej części zakładki.

Numer:	[-]	Kolejny numer obciążenia utworzony automatycznie.	{kolejna liczba całkowita}
<nr przęsła&gt;</nr 	[-]	Wybierany z listy numer przęsła (opcja aktywna jedynie w układzie lokalnym).	{stały; zmienny}
Rodzaj:	[-]	Rodzaj obciążenia na belce.	{trapezowe, równomierne, siła skupiona, moment skupiony}
			{dodatnia w dół}
P1:	[kN]	Wartość siły skupionej .	{dodatnie w dół}
P1:	[kN/m]	Wartość obciążenia równomiernego.	{dodatnie w dół}
P1, P2:	[kN/m]	Wartości obciążenia trapezowego.	
P1:	[kNm]	Wartość momentu skupionego.	{moment gnący dodatni zgodnie ze wskazówkami zegara}

a, b:	[m]	Współrzędne położenia poszczególnych sił odpowiednio w układzie globalnym lub lokalnym.	{a > 0} {b > 0}
Gr. ob.	[-]	Przypisanie obciążenia do odpowiedniej wcześniej zdefiniowanej grupy obciążeń.	
Co	[mm]	Długość strefy docisku dla podanej siły skupionej.	{ c > 0}
Dodaj:		Opcja dodaje kolejne obciążenie.	
Usuń:		Opcja usuwa zaznaczone obciążenie.	

Obciążenie ciężarem własnym program może uwzględnić automatycznie po zaznaczeniu odpowiedniej opcji w zakładce raporty (pkt. 412.2.10).

## 412.2.5. Zakładka "Nośność"

Blachownica stalowa	• • • INTERsoft			
Geometria Grupy obciążeń Obciążenia Noś	iność przekroju Użebrowanie			
Dane materiałowe Klasa stali blachownicy S13S	Klasa stali żebra St3S 💌			
Spoina pachwinowa pas-środnik —	Grubość spoiny 4 mm			
● ciągła	Długość spoiny 0 mm			
C przerywana	Odległość między spoinami 🚺 🛛 mm			
🗖 Obciążenia statyczne	🔲 Przekrój spawany w sposób mechaniczny			
Przęsło zabezpieczone przed zwichrzenier	n 🔲 Stan nadkrytyczny dla przekroju klasy 4			
Parametry zwichrzenia	Ugięcie graniczne 3.2 cm			
Maksymalne dopuszczalne naprężenia w stani	e nadkrytycznym ograniczonym 🛛 MPa			
Współczynnik momentu zginającego $\beta_\chi$				
Przęsło 1 Przęsło 2				

W zakładce podane są podstawowe parametry do wymiarowania belki.

Nr przęsła	[-]	Nr przęsła dla którego dane z zakładki są aktualne.	
Klasa stali [-]		Wybierane z listy oznaczenie klasy stali PN-B-03200: 1990.	{St3S St4; 18G2; 18G2AV; fd }
Spoina pas-środnik	[-]	Rodzaj spoiny pachwinowej.	{ciągła, przerywana}
Grubość spoiny	[mm]	Domyślnie ustawiona minimalna grubość wynikająca z warunków konstrukcyjnych.	
Długość spoiny	[mm]	W przypadku spoiny przerywanej jej długość.	

Odległość między spoinami	[mm]	W przypadku spoiny przerywanej odległość między poszczególnymi odcinkami spoin.	
Obciążenie statyczne	[-]	Przełącznik pozwalający stwierdzić czy występujące obciążenia mają charakter statyczny.	{tak, nie}
Przekrój spawany w sposób zmechanizowany	[-]	Przełącznik pozwalający stwierdzić czy dane przęsło jest spawane w sposób zmechanizowany	{tak, nie}
Stan nadkrytyczny	[-]	Przełącznik dający możliwość sprawdzania nośności przęsła w stanie nadkrytycznym dla 4 klasy przekroju i obciążenia statycznego.	
Parametry zwichrzenia		Przełącznik pozwalający wejść do zakładki określającej parametry zwichrzenia	{zakładka aktywna w przypadku przęsła niezabezpieczonego przed zwichrzeniem}
Maksymalne dopuszczalne	[MPa]	Użytkownik może podać niższą wartość naprężeń w stanie nadkrytycznym ograniczonym niż to wynika ze stanu krytycznego ścianki podpierającej	
Współczynnik momentu	[-]	Współczynnik rozkładu momentów zginających w przęśle, domyślnie ustawiony na 1.0	
Ugięcie graniczne	[cm]	Maksymalna wielkość ugięcia w przęśle.	

Parametry zwichrzenia				
Odległość między stężeniami				
Pasa dolnego 3 m	Pasa górnego  m			
Stan pracy belki	Obciążenia belki między stężeniami			
<ul> <li>Belka jednoprzęsłowa</li> </ul>	O Moment stały lub zmienny liniowo			
O Belka dwuteowa z wymuszoną osią obrotu	Obciążenie równomiernie rozłożone			
C Bisymetryczny wspornik	○ Siła w środku lub na końcu wspornika			
Odległość osi obrotu od pasa górnego	0 mm			
Odległość przyłożenia obc. od pasa górnego	0 mm			
Obustronne warunki podparcia w płaszczyźnie obciążenia 📀 przegut	O przegub bez depl. C utwierdzenie			
w płaszcz, prostopadłej 💿 przegut	o O utwierdzenie			
	ОК			

W zakładce podane są podstawowe parametry do określenia momentu krytycznego przy zwichrzeniu.

Odległość między stężeniami pasa górnego

[m] Domyślnie jest ustawiona wartość zero.

 $\begin{array}{l} \{0 \leq odległość \leq długość \\ przęsła \} \end{array}$ 

Odległość między stężeniami pasa dolnego	[m]	Domyślnie jest ustawiona wartość zero.	{0 ≤ odległość ≤ długość przęsła}
Stan pracy belki	[-]	Przełącznik pozwalający wybrać jeden z trzech rodzajów pracy belki w danym przęśle.	
Obciążenie belki między stężeniami	bciążenie belki iędzy stężeniami [-] Dla belki dwuteowej usztwonionej		{moment stały lub zmienny liniowo, obc. równomierne, siła skupiona w środku}
Odległość osi obrotu od pasa górnego	[mm]	Dla belki dwuteowej usztywnionej bocznym stężeniem podłużnym, które wymusza oś obrotu, odległość punktu przecięcia płaszczyzny stężenia ze środnikiem od pasa górnego.	
Odległość przyłożenia obciążenia od pasa górnego	[mm]	Dla obciążenia przyłożonego do górnego pas belki wartość zero.	
Obustronne warunki podparcie		Warunki podparcia na końcach przęsła dla określenia współczynnika	w płaszcz. działania obciążenia, w płaszcz. prostopadłej
			{ przegub, utwierdzenie}

## 412.2.6. Zakładka "Użebrowanie"

В	Blachownica stalowa • • • INTERsoft									
	Geometria Grupy obciążeń Obciążenia Nośność przekroju Użebrowanie									
	Dodatkowe żebra równomiernie rozłożone w przęśle     Liczba żeber     Wstaw									
		x [m]	Typ żebra	Strona belki	b [mm]	g (mm)	Komunikat	Dodaj żebro		
	1	0.00	dwustronne 🔄	1	121	8				
	2	4.00	dwustronne 💌	1	121	8		Usuń żebro		
	3	8.00	dwustronne 💌	1	121	8				
	P-Prawe									
	L-Lewe									
	+ - Obustr.									
	+ + +									
	l ∟,×									
	Prz	esto 1	Przesło 2							
Ŀ	. 12	40101	<u> </u>							

W zakładce podane są podstawowe parametry dotyczące użebrowania kolejnych przęseł belki.

Nr przęsła	[-]	Nr przęsła dla którego dane z zakładki są aktualne.	
Dodatkowe żebra równomiernie rozłożone	[-]	Przełącznik pozwalający określić czy są dodatkowe równomiernie rozłożone żebra w przęśle. Wyłączenie przełącznika spowoduje automatyczne usunięcie wprowadzonych tą opcją żeber o ile nie została zmieniona ich lokalizacja.	{tak, nie}
Liczba żeber	[-]	Liczba dodatkowych równomiernie rozłożonych żeber w przęśle.	
Wstaw	[-]	Przełącznik pozwalający wstawić dodatkowe żebra równomiernie rozłożone.	{tak, nie}
Dodaj żebro	[-]	Przełącznik dający możliwość wstawienia dodatkowego żebra w dowolnym miejscu.	
Usuń żebro		Przełącznik pozwalający usunąć dowolne żebro.	
x	[m]	Współrzędna żebra w układzie lokalnym przęsła.	
Typ żebra	[-]	Informacja o typie żebra, dwustronne czy jednostronne.	
b	[mm]	Szerokość żebra.	
g	[mm]	Grubość żebra.	

Poniżej tabeli zamieszczono dynamiczny rysunek pokazujący rozkład żeber wprowadzonych do przęsła. Na rysunku nad każdym żebrem wprowadzono symbol jego typu: (+) – obustronne, (L) – lewe, (P) – prawe.

## 412.2.7. Kombinacje obciążeń

臣

Wywołanie ikony **Zależności obciążeń (obwiednia)** – pozwala na ustalenie relacji między grupami obciążeń zmiennych potrzebnymi do obliczeń obwiedni sił wewnętrznych.

ależnoś	ci grup obci	ążeń		?
	grupa 2	grupa 3		
дгира 2	+			
дгира З		+		
			,	
			Zapisz	Anuluj

Po wprowadzeniu wszystkich obciążeń i grup obciążeń, program w wyniku obliczeń statycznych tworzy obwiednię M; T (momentów i sił tnących), przy czym domyślnie przyjmuje że wszystkie obciążenia stałe występują zawsze, natomiast wszystkie obciążenia zmienne są niezależne od siebie. Chcąc zmienić relacje między grupami obciążeń zmiennych musimy wywołać okno dialogowe **Definicje zależności obciążeń** wciskając ikonkę **Zależności obciążeń** (obwiednia). W górnej części okna w wierszu i kolumnie wypisane są wszystkie grupy obciążeń zmiennych a na przecięciu każdego wiersza i kolumny (z wyjątkiem przekątnej) znajduje się pole edycyjne umożliwiające wprowadzenie właściwej relacji między grupami. Program umożliwia wprowadzenie następujących relacji grup obciążenia zmiennego:

- Brak relacji.
- Obciążenia występują razem.
- Obciążenia wykluczają się.
- Obciążenia w wierszu występują gdy występują obciążenia w kolumnie.
- Obciążenia w kolumnie występują gdy występują obciążenia w wierszu.

Przy wpisywaniu relacji między grupami obciążeń program na bieżąco sprawdza poprawność logiczną zapisu.



412.2.8. Pulpit graficzny programu

Główną część ekranu (o żółtym kolorze tła) zajmuje pulpit graficzny na którym na bieżąco w postaci graficznej pokazywane są zmiany wprowadzone dla belki. Na belce jednocześnie może być wyświetlana jedna grupa obciążeń lub wszystkie grupy na raz, zmiany dokonujemy ustawiając odpowiednią grupę w okienku dialogowym powyżej pulpitu.

		30	臣	wszystkie	•	
--	--	----	---	-----------	---	--

## 412.2.9. Okno 3D



- ikona wywołująca okno 3D



Okno 3D pozwala na przestrzenną wizualizację wprowadzonej belki. Poruszanie myszką przy wciśniętym lewym przycisku pozwala na dowolne obracanie konstrukcji w przestrzeni, natomiast przesuwanie myszki przy wciśniętym prawym klawiszu powoduje zbliżanie i oddalanie konstrukcji.

#### 412.2.10. Drzewo projektu



Z lewej strony ekranu widoczne są cały czas poszczególne elementy składające się na belkę w postaci "drzewa" projektu. Pozwalają one na szybkie przełączanie się między poszczególnymi elementami i ich edycję w odpowiednich zakładkach.

### 412.2.11. Obliczenia belki

Po uruchomieniu obliczeń belki pojawia się zakładka **Raporty**, w której możemy zdecydować jakie dane i wyniki ma zawierać raport.

Raporty	
🔽 Grupy obciążeń	
r Wybór grup obc. do obliczania ugięć grupa 1 grupa 2 grupa 3	Dane przęsła     Dane do wymiarowania     Wyniki wymiarowania     Szerokość rzeczywista podpór     Uwzględnić ciężar własny belki     OK Anuluj

Zaznaczenie dowolnej z wyżej wymienionych opcji powoduje poszerzenie raportu o odpowiednie dane lub wyniki. Na liście z lewej strony zakładki należy przez kliknięcie zaznaczyć grupy obciążeń (grupy zaznaczone są podświetlone na kolor niebieski) dla których ma być określona wielkość ugięcia w stanie sprężystym (program do liczenia ugięć bierze sumę obciążeń charakterystycznych z tych grup). Przy zaznaczeniu opcji **Uwzględnienie ciężaru własnego belki** przypadek ten jest automatycznie dodawany przy liczeniu ugięcia (gdy nie zaznaczymy innych grup program poda ugięcie tylko od ciężaru własnego).

#### 412.3. Wyniki

Wyniki obliczeń statycznych i wymiarowania tworzone są w postaci plików raportu zlokalizowanych w katalogu projektu (podkatalog Raporty), które można przejrzeć w przeglądarce raportów. Wywołanie przeglądarki w górnym pasku narzędziowym (menu **Narzędzia** → **Przeglądarka raportów**) lub za pomocą odpowiedniej ikony w pasku narzędzi elementu. Pozostałe dane dotyczące obsługi przeglądarki zawiera opis modułu Konstruktor.



Wyniki w programie **Blachownica stalowa** można podzielić na trzy osobne i niezależne grupy:

Dane dotyczące geometrii układu i obciążeń:

- dane dotyczące przęseł, podpór i przegubów
- dane dotyczące przekroju i materiału,
- dane dotyczące obciążeń i grup obciążeń.

Wyniki obliczeń statycznych dla:

- poszczególnych grup obciążeń wyniki reakcji (opcjonalnie),
- obwiedni momentów i sił tnących wykresy, wartości (opcjonalnie).

Wyniki sprawdzania nośności belki oddzielnie dla każdego przęsła w postaci:

- parametrów ogólnych dotyczących przęsła belki.
- sprawdzanie nośności dla momentu maksymalnego w obrębie przęsła (jeżeli taki występuje):

siły wewnętrzne, parametry dotyczące nośności, warunki nośności,

sprawdzanie nośności dla momentu minimalnego w obrębie przęsła (jeżeli taki występuje):

siły wewnętrzne, parametry dotyczące nośności, warunki nośności,

- warunki nośności na ścinanie dla ekstremalnej siły poprzecznej,
- maksymalne ugięcie w przęśle,
- sprawdzenie nośności występujących w przęśle żeber,
- określenie wymaganej grubości spoiny łączą
- sprawdzenie nośności środnika bez żeber nad podporami,
- sprawdzenie nośności środnika bez żeber w miejscu występowania sił skupionych.

## 412.4. Przykład Geometria przekroju:



## Schemat statyczny:



## Lista przęseł

Nr przęsła	Długość[m]	h [mm]	b [mm]	tf [mm]	tw [mm]
1	6.00	600	250	20	8
2	6.00	600	250	20	8

## Lista obciażeń grupa 1





Nr	Nr przęsła	Rodzaj	P <sub>1</sub>	P <sub>2</sub>	a [m]	b [m]	Co [mm]
1		równomierne	50.00	-	0.00	12.00	-

## Lista obciążeń grupa 2



N	lr	Nr przęsła	Rodzaj	P <sub>1</sub>	P <sub>2</sub>	a [m]	b [m]	Co [mm]
	2	1	siła	100.00	-	3.00	-	100

## Lista obciążeń grupa 3





Nr	Nr przęsła	Rodzaj	P <sub>1</sub>	P <sub>2</sub>	a [m]	b [m]	Co [mm]
3	2	moment	25.00	-	4.00	-	-

## Wykresy MNT dla przęsła nr 1







## Ugięcie sprężyste dla przęsła nr 1



X [m]	0.000	1.250	2.450	3.000	4.250	5.450	5.950
Y [cm]	0.000	0.230	0.342	0.338	0.212	0.044	0.000

## Ugięcie sprężyste dla przęsła nr 2

	Grupy obciążeń uwzględnione do liczenia ugięcia:				
Ciężar własny					
	grupa 1				
	grupa 2				
-0.013	~				

							0.12
X [m]	0.000	1.250	2.450	3.000	4.250	5.450	5.950
Y [cm]	0.000	0.011	0.085	0.113	0.115	0.043	0.000

## Przęsło nr 1

## Dane przęsła:

Przekrój: 600x8, 250x20

 $A = 144.800 \text{ cm}^2$ 

 $I_x = 95841.067 \text{ cm}^4$ 

 $W_x = 3194.702 \text{ cm}^3$ 

Klasa przekroju na zginanie: 2

Współczynnik redukcyjny  $\psi$  = 1.000

Długość przęsła: 6.000 m

Klasa stali przęsła: St3S

Współczynnik momentów  $\beta$  = 1.000

Największy rozstaw żeber poprzecznych: 3.000 m

## Nośności przekroju:

Stan krytyczny

M <sub>rx</sub> = 688.995 kNm	M <sub>rxv_max</sub> = 688.995 kNm
V <sub>ry</sub> = 532.672 kN	

## Warunki nośności

## Dla momentu dodatniego x = 3.000 m

Odległość między stężeniami pasa górnego: 3.000 m

Stan krytyczny

Współczynnik zwichrzenia:  $\phi_L$  = 0.973

$$\frac{M_{x}}{\phi^{L} * M_{Rx}} = 0.357 <= 1$$
$$\frac{M_{x}}{M_{Rxv}} = 0.347 <= 1$$

## Dla ekstremalnej siły poprzecznej

$$\frac{V_{y}}{V_{Ry}} = 0.472$$

## <u>Żebra</u>

Położenie x[m]	Typ żebra	Siła [kN]	Szerokość [mm]	Grubość [mm]	Wykorzystanie nośności żebra
0.000	dwustronne	156.615	121	8	0.252
3.000	dwustronne	100.000	121	8	0.121
6.000	dwustronne	453.068	121	8	0.548

## Spoiny

Spoina łącząca pasy ze środnikiem: ciągła

Wymagana grubość spoiny dwustronnej: a = 4 mm

## Przęsło nr 2

Dane przęsła:

Przekrój: 600x8, 250x20

 $A = 144.800 \text{ cm}^2$ 

 $I_x = 95841.067 \text{ cm}^4$ 

 $W_x = 3194.702 \text{ cm}^3$ 

Klasa przekroju na zginanie: 2

Współczynnik redukcyjny  $\psi$  = 1.000

Długość przęsła: 6.000 m

Klasa stali przęsła: St3S

Współczynnik momentów  $\beta$  = 1.000

Największy rozstaw żeber poprzecznych: 6.000 m

## Nośności przekroju:

Stan krytyczny

M <sub>rx</sub> = 688.995 kNm	M <sub>rxv_max</sub> = 688.995 kNm
V <sub>ry</sub> = 532.672 kN	

## Warunki nośności

## Dla momentu dodatniego x = 4.000 m

Siły: M <sub>xmax</sub> = 137.828 kNm	V <sub>y</sub> = 17.672 kN
---------------------------------------	----------------------------

Odległość między stężeniami pasa górnego: 6.000 m

Stan krytyczny

Współczynnik zwichrzenia:  $\phi_L$  = 0.704

```
\frac{M_{x}}{\phi^{\perp} * M_{Rx}} = 0.284 <= 1\frac{M_{x}}{M_{Rxv}} = 0.200 <= 1
```

## Dla ekstremalnej siły poprzecznej

Siły: V <sub>ymax</sub> = 201.534 kN	V <sub>Ry</sub> = 532.672 kN
--------------------------------------	------------------------------

 $\frac{V_{y}}{V_{Ry}} = 0.378$ 

## <u>Żebra</u>

Położenie x[m]	Typ żebra	Siła [kN]	Szerokość [mm]	Grubość [mm]	Wykorzystanie nośności żebra
0.000	dwustronne	453.068	121	8	0.548
6.000	dwustronne	120.156	121	8	0.193

## Spoiny

Spoina łącząca pasy ze środnikiem: ciągła

Wymagana grubość spoiny dwustronnej: a = 4 mm