ArCADia-ARCHITEKTURA

Podręcznik do programu ArCADia-ARCHITEKTURA

Spis treści

Spis treści

INTERsoft



SPIS TREŚCI	2
WPROWADZENIE	8
OPIS PROGRAMU	9
Praca z nakładką	10
WERSJE PROGRAMU	11
OPIS ELEMENTÓW PROGRAMU	12
WYMAGANIA PROGRAMU	16
OPCJE	17
Орсје	18
Edytor biblioteki materiałów	20
SPŁASZCZ DOKUMENT	22
NAPRAW DOKUMENT	23
PODSTAWY DZIAŁANIA PROGRAMU	24
Menadżer projektu	25
WIDOKI	33
Rzut	. 33
Przekrój	34
Podglgd 3D	35
BUDYNKI	37
TEREN	38
Wprowadzanie punktów wysokościowych	40
Wprowadzanie Linii wysokościowych	40
WSTAWIANIE OBIEKTÓW ARCHITEKTONICZNYCH	42
Okno wstawiania	42
Dodatkowe opcje wstawiania	42
Praca ze stylami	49
Різакі	51
Czcionki	52
KONDYGNACJE	53
Kondygnacje	54
Wprowadzanie kondygnacji	54
NOWA KONDYGNACJA POWYŻEJ	56
Wyświetlanie kondygnacji	56
Przełączenie kondygnacji	57
Usuwanie kondygnacji	. 57
Opis kondygnacji	57
Pomieszczenia	59
ŚCIANY	61

ŚCIANY	62
Wprowadzanie ścian warstwowych	62
Rysowanie ścian prostokątem	64
Edycja ścian	65
ŚCIANY WIRTUALNE	66
Wprowadzanie ścian wirtualnych	66
Przekształcanie linii w ścianę	67
Przekształć linię w ścianę wirtualną	68
STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA	69
Окла	70
Wprowadzanie okien	
Edycja okien	72
Drzwi	73
Wprowadzanie drzwi	73
Edycja drzwi	75
DRZWI I OKNA SPECJALNE	76
Wprowadzanie	76
Edycja	78
OTWORY W ŚCIANACH	79
OTWORY I WNEKI W ŚCIANIE	
Wprowadzanie	
Edycja	81
SŁUPY	83
WPROWADZANIE SŁUPÓW	
Edycja słupów	
KOMINY I SZACHTY KOMINOWE	87
Коміну	
Wprowadzanie kominów	
Edvcia kominów	
SZACHTY KOMINOWE	90
Wprowadzanie szachtów kominowych	
Edycja szachtów kominowych	
Kanały kominowe	92
Wprowadzane kanałów kominowych	
Edycja kanałów kominowych	93
SCHODY	94
Schody	95

Wprowadzanie schodów	
Едусја schodów	
STROP	99
Strop	
Wprowadzanie stropu automatycznie	
Wprowadzanie stropu dowolnego	102
Wprowadzanie stropu prostokątem	102
Edycja stropu	103
Otwór w stropie	105
Wprowadzanie otworu w stropie	
Edycja otworu w stropie	105
BRYŁA	
WPROWADZANIE BRYŁY	
WSTAWIANIE PROSTOKĄTNEJ BRYŁY OSIĄ LUB KRAWĘDZIĄ	
WPROWADZANIE PROSTOKĄTNEJ BRYŁY TRZEMA PUNKTAMI	
Edycja bryły	112
DACH	113
Дасн	
Wprowadzanie dachu dowolnego	115
Wprowadzenie dachu prostokątnego	
Wprowadzanie dachu automatycznego	
Edycja dachu	
OKNA DACHOWE	120
Wprowadzanie okien dachowych	120
Edycja okien dachowych	
Otwór w dachu	122
Wprowadzanie otworu w dachu	
Edycja otworu w dachu	
Facjatki	
Wprowadzenie	125
Edycja facjatek	127
FUNDAMENTY	128
STOPA FUNDAMENTOWA	
Wprowadzanie stóp fundamentowych	
ŁAWA FUNDAMENTOWA	
Wstawianie ław fundamentowych	
Przekształć linię w ławę fundamentową	
OBIEKTY	137

2D	
Wprowadzanie Symboli 2D	
Edycja symboli 2D	
3D	
Wprowadzanie obiektów 3D	
Edycja obiektów 3D	
NARZĘDZIA PROJEKTU	
WYMIAROWANIE	
Wstawianie wymiaru dowolnego	
Wymiarowanie zaznaczonego elementu	
Automatyczne wymiarowanie rysunku	
Wstaw kotę wysokościową	
Edycja wymiarowania	
OPIS ELEMENTU	
Wprowadzanie	
Edycja Zapałki	
Edycja Wykazu materiałów	
Osie modularne	
Wprowadzanie osi modularnych	
Modyfikacja siatki osi modularnych	
Róża wiatrów	
Wprowadzanie Róży wiatrów	
Zestawienia	
Wykaz stolarki	
Wykaz pomieszczeń	
WSPÓŁPRACA Z INNYMI PROGRAMAMI	
WSPÓŁPRACA Z PROGRAMEM ARCON- WIZUALNA ARCHITEKTURA	
Import	
Eksport	
WSPÓŁPRACA Z PROGRAMAMI OBSŁUGUJĄCYMI FORMAT IFC	
Import	
Eksport	
Eksportuj projektu do formatu OBJ	

Spis treści



INTERsoft Sp. z o.o. 90-057 Łódź ul. Sienkiewicza 85/87 tel. +48 42 6891111 fax +48 42 6891100

Internet: http://www.intersoft.pl E-mail: inter@intersoft.pl biuro@intersoft.pl

Prawa Autorskie

Zwracamy uwagę na to, że stosowane w podręczniku określenia softwar`owe i hardwar`owe oraz nazwy markowe danych firm są ogólnie chronione.

Wszystkie podane w tym podręczniku dane oraz programy, opracowane względnie zestawione zostały reprodukowane przez ich autorów z największą starannością i z zachowaniem skutecznych środków kontrolnych. Pomimo tego nie można całkowicie wykluczyć wystąpienia błędów.

Firma INTERsoft pragnie w związku z tym zwrócić uwagę na to, że nie może udzielić gwarancji, jak również ponosić prawnej odpowiedzialności za wynikłe stąd skutki. Za podanie nam ewentualnych błędów będziemy wdzięczni



OPIS PROGRAMU

ArCADia-ARCHITEKTURA to inteligentne narzędzie rozszerzające program AutoCAD, ArCADia-INTELLICAD lub ArCADia-GRAF o funkcje niezbędne do tworzenia profesjonalnej dokumentacji architektonicznej. Najnowsza technologia wykorzystana w aplikacji przyspiesza pracę nad projektami, a rozbudowane, specjalistyczne funkcje, w intuicyjny sposób wprowadzają projektanta w profesjonalny rysunek techniczny. Połączenie dwóch narzędzi AutoCAD, ArCADia-INTELLICAD lub ArCADia-GRAF z dodatkiem ArCADia-ARCHITEKTURA daje perfekcyjne narzędzie do tworzenia, rysowania i edycji dokumentacji, a pełna kompatybilność z programem ArCon pozwala na efektowne zaprezentowanie własnych projektów.

Praca z dodatkiem polega na rysowaniu dowolnie skomplikowanych rzutów budynków, kondygnacji, przy użyciu podstawowych elementów, takich jak: ścian jedno- i wielowarstwowe (z definicją materiałów dla warstw), stolarki okiennej i drzwiowej, słupów (okrągłych i prostokątnych), kominów (pojedynczych i szachów), schodów, dachów, itp. Tworzenie dokumentacji uzupełnia pełna obiektowość, czyli bieżąca modyfikacja wszystkich elementów, ich wyglądu, właściwości i sposobu narysowania, a pozostałe funkcje programu AutoCAD, ArCADia-INTELLICAD lub ArCADia-GRAF: opisy, kreskowanie, itp. pomagają w uszczegółowianiu rysunków.

ArCADia-ARCHITEKTURA to narzędzie, które może w pełni współpracować z programem **ArCon**, **Revit, Allplan** i **ArchiCAD**, importując i eksportując wprowadzone dane. Projekty wykonane i zwizualizowane np. w **ArConie** lub pozostałych programach, przeniesione do **ArCADia-ARCHITEKTURA** podlegają pełnej edycji i uszczegółowieniu technicznemu, ponieważ projekty są przenoszone obiektowo, a wiec okno w każdym z wymienionych programów będzie nadal oknem i będzie miało te same wymiary. Ściana także będzie ścianą przeniesioną ze swoimi wszystkimi parametrami.

PRACA Z NAKŁADKĄ

Program AutoCAD, ArCADia-INTELLICAD lub ArCADia-GRAF jest głównym środowiskiem pracy dodatku ArCADia-ARCHITEKTURA.

Praca z dodatkiem może odbywać się na kilka sposobów, w zależności od tego czy rozpoczynamy projekt, czy np. otrzymaliśmy materiały w formie elektronicznej z innego programu.

- Jeśli rozpoczynamy pracę nad projektem na czystym pliku, pierwszą czynnością powinno być wstawienie kondygnacji (patrz rozdział *Kondygnacje*). Następnie korzystając z funkcji dodatku **ArCADia-ARCHITEKTURA** rysujemy projekt.
- Jeśli otrzymaliśmy projekt wykonany w innym programie *CAD* np.: program **AutoCAD/ArCADia-INTELLICAD**, powinniśmy traktować go jako podkład i po zadaniu kondygnacji "obrysować" funkcjami nakładki.
- Jeśli pobraliśmy projekt z programu ArCon, to jest on automatycznie zmieniany na elementy dodatku ArCADia-ARCHITEKTURA i należy taki projekt uszczegółowić poprzez zadanie warstw ścianom, oznaczeń oknom i drzwiom, czyli postępować tak, jakbyśmy usiedli do kolejnego etapu projektu wykonanego w dodatku.
- Jeśli otrzymaliśmy projekt w formacje *IFC* z programów **Allplan**, **Revit** lub **ArchiCAD** to postępujemy podobnie jak z projektem z **ArCona**. Sprawdzany warstwy w ścianach, oznaczenia stolarki i uszczegółowiamy projekt, który został wczytany do dodatku jako obiekty ArCADii-ARCHITEKTURY.

Jeśli przejmujemy projekt wykonany w programie **ArCon** lub wprowadzimy pliki w formacje *IFC*, nie musimy tworzyć kondygnacji, są one przejęte razem z innymi elementami projektu (ścianami, oknami, drzwiami, itp.). W takim przypadku przede wszystkim modyfikujemy już istniejące elementy, np. definiujemy warstwy dla ścian, symbol dla okna czy drzwi i uzupełniamy projekt pozostałymi funkcjami nakładki.

WERSJE PROGRAMU

Obecnie program posiada wersję bezpłatną, niekomercyjną, dołączoną do programu ArCADia-INTELLICAD – ArCADię-BASIC oraz komercyjną ArCADię-ARCHITEKTURĘ:

• ArCADia-BASIC jest wbudowana do programu ArCADia-INTELLICAD, dla użytkowników programu AutoCAD jest bezpłatną (niekomercyjną) nakładką do pobrania z internetu. Wersja zawiera możliwość wprowadzania: ścian i ścian wirtualnych, okien i drzwi, stropów, otworów w stropach, słupów, kominów, schodów, osi modularnych, obiektów 2D (symboli architektonicznych) i 3D oraz tworzenia zestawienia pomieszczeń i stolarki.

• ArCADia-ARCHITEKTURA

Wersja rozbudowuje nakładkę **ArCADia-BASIC** o możliwość wprowadzania: otworów w ścianach, dowolnych obrysów stropów, stóp i ławy fundamentowej, dachów, okien i facjatek dachowych, róży wiatrów, płaszczyzny terenu oraz przekształcania linii w ścianę, ścianę wirtualną lub ławę fundamentową. Ponadto istnieje możliwość automatycznego wymiarowania, także poprzez kotę wysokościową oraz tworzenia przekroju pionowego przez budynek. Dla komunikacji z innymi programami został wprowadzony eksport i import do programu ArCon i programów obsługujących format *IFC*.

OPIS ELEMENTÓW PROGRAMU

Funkcje wbudowane w program **ArCADia-INTELLICAD**, **ArCADia-GRAF** lub zainstalowane jako darmowy dodatek do programu **AutoCAD** jako paska narzędzi *ArCADia-BASIC*.

12 | 🔤 💷 🖪 🚅 🖬 🗖 💇 | 🎎 🗠 💷 | 🛃 | 🕵 1 🏦

Pasek narzędzi ArCADia-ARCHITEKTURA BASIC

Funkcje Paska narzędzi ArCADia-ARCHITEKTURA BASIC:

	Pokaż/ukryj menadżera projektu	Przywołuje lub ukrywa okno do zarządzania kondygnacjami.	
	Wstaw ścianę	Wstawia na rzut kondygnacji ściany warstwowe	
	Wstaw ścianę wirtualną	Wstawia na rzut kondygnacji ściany wirtualne, służące do wyznaczania pomieszczeń.	
	Wstaw słup	Wstawia na rzut słup o przekroju prostokątnym lub okrągłym.	
	Wstaw okno	Wstawia w ściany otwory okienne wraz z symbolem i opisem.	
•	Wstaw drzwi	Wstawia w ściany otwory drzwiowe wraz z symbolem i opisem.	
1	Wstaw strop automatycznie	Wstawia na rzut strop wykrywając automatycznie obrys narysowanej kondygnacji.	
	Wstaw strop prostokątem	Wstawia prostokątny obrys stropu poprze wskazanie trzech punktów.	
R	Wstaw otwór w stropie	Wstawia otwór w stropie o dowolnym kształcie.	
	Wstaw schody wielobiegowe	Wstawia na rzut schody poprzez wskazanie kolejnych biegów i spoczników.	
	Wstaw schody zabiegowe	Wstawia na rzut schody zabiegowe poprzez wskazanie kolejnych części biegu.	
	Wstaw komin	Wprowadza komin wentylacyjny na rzucie kondygnacji.	
H	Wstaw szacht kominowy	Wprowadza szacht, zespół kominów umieszczonych jeden koło drugiego lub z zadaną przerwą między elementami.	
S	Wstaw kanał kominowy	Wprowadza na rzut informacje o kanałach kominowych i wejściach do pionów wentylacyjnych.	
	Wstaw obiekt	Wstawia na rzut obiekt z biblioteki obiektów.	
`	Wstaw obiekt 3D	Wprowadza Trójwymiarowe obiekty wyposażenia	
0014 0014	Wstaw osie modularne	Wstawia na rzut osie modularne poprzez zadanie ilości osi pionowych i poziomych, rozstawu miedzy nimi, opisu (nazwy osi) oraz miejsca wstawienia.	

Wprowadzenie

\mathbf{V}	Wstaw dowolny wymiar	Wprowadza wymiar poprzez wskazanie początku i końca elementu wymiarowanego.	
61416	Wstaw linijkę	Wstawia pomocniczy obiekt - linijkę z podziałką co 10cm.	
	Wstaw wykaz stolarki	Wstawia wykaz stolarki w projekcie.	
5	Wstaw wykaz pomieszczeń	Wstawia wykaz pomieszczeń w projekcie.	
B	Wstaw rzut	Wprowadza widok rzutu w projekcie.	
	Pokaż/ukryj podgląd 3D	Przywołuje lub ukrywa okno podglądu bryły budynku.	
(X/) a	Eksportuj dane do formatu XML	Eksportuje projekt (dane budynku) do dokumentu tekstowego <i>XML</i> .	
1	Opcje	Umożliwia pobranie aktualizacji z Internetu i zmianę normy dotyczącej obliczeń powierzchni użytkowych.	
1	Przywróć położenie okien	Przywraca położenie okien do pierwotnego usytuowania.	
🙈	Napraw dokument	Sprawdza i naprawia ewentualne błędy w projekcie.	
<u> 6</u>	Spłaszcz dokument	Rozbija obiekty ArCADii-ARCHITEKTURY dzieląc je na odpowiednie warstwy INTELLICADa.	
<u>(1</u>	O programie	Informacje o numerze zainstalowanej wersji.	
S	Moduły i licencje	Informacja o statusie zainstalowanej wersji (wersje licencjonowane i wersje demo).	
?	Wyświetl pomoc	Wyświetla okno pomocy.	

ie | = 0 🛯 单 🖳 🖬 🗖 🛫 🗢 🔍 💥 | 🏙 🖄 🗠 🗉 | ii 😒 | 🕵 | 🖉 🥕 👔

Pasek narzędzi ArCADia-ARCHITEKTURA

Funkcje Paska narzędzi ArCADia-ARCHITEKTUR:

Przekształć linię w ścianę	Przekształca wybraną polilinię/linię na dowolnie zdefiniowaną ścianę. Wskazana Polilinia/linia określa krawędź/oś wprowadzenia.	
Rysuj ścianę 3 punktami	Rysuje ścianę poprzez wskazanie na rysunku jej szerokości i długości	
Przekształć linię w ścianę wirtualną	Przekształca wybraną polilinię/linię w ścianę wirtualną.	
Wstaw okno/drzwi specjalne	Wstawia okna i drzwi definiowane podczas tworzenie mające możliwość zakończyć się np. łukiem lub dla okien wprowadzić dowolny podział.	
Wstaw otwór	Wstawia w ściany otwory.	

Wprowadzenie

=	Wstaw strop	Wstawia strop na rzut poprzez wskazanie kolejnych narożników obrysu.	
Q	Wstaw bryłę	Wstawia płytę o kształcie dowolnego wielokąta.	
	Wstaw bryłę prostokątną wskazując oś lub krawędź	Wstawia prostokątną płytę rysowaną krawędzią lub osią (można ta opcją np. symulować podciągi i belki).	
	Wstaw prostokątną bryłę wskazując długość i szerokość	Wstawia płytę o kształcie prostokąta	
	Wstaw dach	Wprowadza dach na rzut poprzez wskazanie kolejnych narożników obrysu.	
M	Wstaw dach prostokątem	Dach wprowadzany poprzez wskazanie długości jednego boku i szerokości prostokątnego obrysu. Prostokąt może być wstawiany pod dowolnym kątem.	
<u>@</u>	Wstaw dach automatycznie	Wstawia na rzut dach wykrywając automatycznie obrys aktywnej kondygnacji.	
D	Wstaw okno dachowe	Wstawia we wskazanej połaci dachu okno.	
Ø	Wstaw otwór w dachu	Wstawia otwór w dachu w kształcie dowolnego wielokąta.	
	Wstaw facjatkę	Wprowadza facjatkę dachową na wskazaną połać.	
	Wstaw fundament	Wstawia na rzut fundamentów żelbetowe stopy fundamentowe.	
	Wstaw ławę fundamentową	Wstawia na rzut fundamentów żelbetowe ławy fundamentowe.	
-	Przekształć linię w ławę fundamentową	Przekształca polilinię/linię w ławę fundamentową poprzez wskazanie polilinii/linii i określenie krawędzi/osi wprowadzenia.	
1	Wstaw punkt wysokościowy	Wstawia punkty wysokościowe definiując tym rzeźbę terenu.	
	Wstaw linie wysokościową	Wprowadza linię wysokościową o zadanej wysokości poprzez wskazanie odcinka.	
R	Wstaw wycięcie w terenie	Wycina otwór w terenie.	
<u>*A</u>	Wstaw różę wiatrów przez punkt	Wstawia na rzut strzałkę północy poprzez podanie kąta i wskazanie punktu wstawienia	
<u>*%</u>	Wstaw różę wiatrów przez dwa punkty	Wstawia na rzut strzałkę północy poprzez wskazanie dwóch punktów.	
1	Wymiaruj zaznaczone elementy	Wstawia wymiary obiektów architektonicznych powiązanych ze sobą, np. ścian z wprowadzoną stolarką.	
	Wymiaruj cały rysunek	Wymiaruje rzut aktywnej kondygnacji na czterech liniach wymiarowych: stolarki i otworów, ścian i pomieszczeń, zewnętrznych elementów wystających i całkowitego wymiaru zewnętrznego.	

Wprowadzenie

	Wstaw kote wysokościową	Wstawia na rzut i przekrój kotę wysokościową.	
<u> </u>	Wstaw opis elementu	Wprowadza chorągiewkę z opisem materiałów na rzut lub przekrój budynku.	
<u>\$</u> *	Wstaw przekrój	Wprowadza widok przekroju do projektu.	
2	Importuj dane z programu ArCon+	Importuje rzuty wybranych kondygnacji z programu ArCon.	
<u></u>	Importuj dane z formatu IFC	Importuje cały projekt do pliku w formacie IFC.	
1	Eksportuj dane do programu ArCon	Eksportuje rzut wybranych kondygnacji do programu ArCon.	
***	Eksportuj dane do formatu IFC	Eksportuje cały projekt do pliku w formacie IFC.	
200	Eksport projektu do OBJ	Eksportuje projekt do formatu OBJ.	
₩.	Edytuj bazę materiałów	Pozwala na zmodyfikowanie istniejących i dodanie własnych materiałów do globalnej bazy danych.	

WYMAGANIA PROGRAMU

Wprowadzenie

Dla zainstalowania programu ArCADia-ARCHITEKTURA wymagany jest wcześniej zainstalowany AutoCAD, ArCADia-INTELLICAD lub ArCADia-GRAF. W przypadku posiadania wcześniejszych wersji INTERsoft-IntelliCAD należy dokonać uaktualnienia do najnowszej wersji ArCADia-INTELLICAD. Połączenie programu ArCADia-ARCHITEKTURA z programem ArCon występuje w wersjach 6, 7, 9, 13 ArCona z tym, że dopiero od wersji 9 możliwe jest przenoszenie elementów dodatkowych, takich jak przekroje czy opisy.

Opcje



INTERsoft

Opcje

OPCJE

System ArCADia posiada okno ustawień programu dla rysunków wykonanych we wszystkich nakładkach lub konkretnie zdefiniowanych np. ArCADii-ARCHITEKTURZE BASIC. Do ogólnych ustawień należy definicja czcionki, możliwość automatycznego sprawdzania pojawiających się aktualizacji programu i informacja o folderach tekstur i skryptów używanych w programie.

Opcje ArCADii	×
··· Opcje główne	···· Opcje modułów
🔽 Sprawdzaj aktualizacje automatycznie	
Sprawdź teraz	ArCADia-ARCHITEKTURA BASIC
Domyślna czcionka	ArCADia-KANALIZACJA ZEWNĘTRZNA
<czcionka cad=""> 👻</czcionka>	ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE
Foldery tekstur	ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE 🗗
Foldery skryptów	ArCADia-INSTALACJE GAZOWE
	ArCADia Podgląd 3D
	OK Anuluj

W ustawieniach nakładki ArCADii-ARCHITEKTURY BASIC znajduje się między innymi wybór normy obliczenia powierzchni użytkowej, która będzie wykorzystywana w rysunku. Do wyboru są: PN-70/B-02365 i PN-ISO 9836: 19997. Wszystkie powstałe pomieszczenia są liczone według tej samej normy, zarówno na kondygnacji parteru jak i na poddaszu użytkowym ściętym dachem. Wybór należy do Użytkownika, domyślnie powierzchnie są liczone według nowszej normy PN-70/B-02365.

Opcje	×
Norma obliczania powierzchr	ni pomieszczeń
PN-70/B-02365	-
PN-70/B-02365 PN-ISO 9836:1997	omieszczeń
Przebuduj układ p	oomieszczeń
ОК	Anuluj

Ponadto w oknie można zaznaczyć opcje Automatyczne generowanie pomieszczeń i Przebuduj układ pomieszczeń.

Opcje ArCADii pozwalają także zdefiniować tło okna podglądu 3D jako: *Domyślny obrazek, Kolor* lub *Obrazek użytkownika*.

Opcje

Opcje podglądu 3D	×
Tło	
O Domyślny obrazek	
Kolor	
Obrazek użytkownika	
0	K Anuluj

W przypadku zmiany obrazka na *Obrazek użytkownika* należy zaznaczyć pole i kliknąć na poglądowy obrazek umieszczony w prawym dolnym narożniku okna. Można wprowadzać obrazy rastrowe w formatach: *bmp*, *png*, *tif*, *jpg*.

W przypadku zmiany barwy tła na jednolity *Kolor* należy zaznaczyć pole *Kolor* i kliknąć na przycisk koloru. Domyślnie pojawi się wybór 18 kolorów z możliwością zdefiniowania innych po przyciśnięciu przycisku *Więcej*.



Opcje

EDYTOR BIBLIOTEKI MATERIAŁÓW

Biblioteka materiałów jest elementem edytowalnym. *Edytor biblioteki materiałów* dostępny jest z menu *ArCADia – Edytuj bazę materiałów*.

Edytor biblioteki materiałów						×
Biblioteka: Podstawowa 💌						
😑 🦢 Inne	*	Nazwa	Beton z krusz	ywa keramzyt	owego	1000
Materiały murowo-ścienne	Ξ					
Materiały termolzolacyjne Materiały wykończeniowe		Kreskowanie	<u>∽</u> 2997 ▲			
Okładziny podłogowe						
🗄 🚞 Stropy		··· Parametry fizyczne			iaalumálana	
🗄 🚞 Styropiany wg PN B 20132		o		1000.0	ka	leokresione
Komponenty budowlane PN-EN 6946		Gęstosc		1000.0	m ³	
E CASTAITY		Wsp. przepuszo wodoci	zalności pary	8.33e-011	kg	
Astait lany		wouliej			k.	
A Asfaltobeton		Ciepło właściw	e	840.00	kg·K	
E Deton		Wsp. przewodn	ości cieplnej -	0.39	W	
📈 Beton jamisty z kruszywa kamiennego		Warunki sr. wilgo	otne oficialaci		m·K M	_
Beton z kruszywa keramzytowego 1000		warunki wilgotn	e	0.43	m·K	
Meton z kruszywa keramzytowego 1100						
Beton z kruszywa keramzytowego 1200						
Reton z kruszywa keramzytowego 1300						
Beton z kniszywa keramzytowego 1400						
Beton z kruszywa wapiennego 1200						
N Beton z kruszywa wapiennego 1400						
📈 Beton z kruszywa wapiennego 1600						
N Beton z żużlu paleniskowego 1200						
Beton z żużlu paleniskowego 1400	Ŧ					
Czy	ść					
			(ОК		Anuluj

Okno Edytora biblioteki materiałów

W powyższym oknie po zaznaczeniu materiału można go edytować: zmieniać nazwę, rodzaj kreskowania do niego przypisany oraz wszelkie parametry fizyczne (gęstość, ciepło właściwe, itp.).

Do dyspozycji jest biblioteka materiałów zdefiniowanych dla ścian, słupów, itp. oraz dla stropów. Wybór biblioteki do edycji następuje w powyższym oknie poprzez przełączanie się pomiędzy biblioteką *Podstawową* a biblioteką *Stropów*.

Bibliotekę materiałów można dowolnie zmieniać. Powiększanie następuje poprzez dodanie nowego katalogu 📫 i materiału 💹 Usuniecie materiału lub katalogu następuje poprzez wybór ikony 🦟.

Dla szybkiego znalezienia danego materiału w polu *Szukaj:* wpisujemy nazwę, a program wyświetla wszystkie materiały o podanej nazwie.

Opcje



SPŁASZCZ DOKUMENT

Opcje

Przy przenoszeniu dokumentu do innego programu typu *CAD*, który nie posiada nakładki systemu ArCADia, należy przez przekazaniem pliku rozbić go.

Opcja *Spłaszcz dokument* dostępna jest z menu *ArCADia> Spłaszcz dokument* lub z paska narzędzi *ArCADii-ARCHITEKTURY BASIC> Spłaszcz dokument*. Po wywołaniu opcji pojawia się poniższy komunikat.



Po zatwierdzeniu komunikatu projekt zostanie rozbity, co oznacza, że nie będzie miał już budynku, kondygnacji i jej elementów. Od tej pory rzut kondygnacji będą stanowić linie, a w podglądu 3D nie będzie. Projekt tak zapisany nie będzie także podlegał dalszej edycji opcjami ArCADii, nie da się np. skrócić ściany, ponieważ została ona rozbita i program już nie ma o niej żadnej informacji. Opcja ta jest bardzo przydatna dla osób, które nie mają nakładki ArCADii-ARCHITEKTURY BASIC a czysty program typu *CAD*.

NAPRAW DOKUMENT

W przypadku uszkodzenia dokumentu, nieprawidłowego działania elementów architektonicznych (ścian, stropów, stolarki, itp.) należy przeskanować projekt w poszukiwaniu błędów. Opcja dostępna jest z paska narzędzi *ArCADii-ARCHITEKTURY BASIC> Opcje> Napraw dokument* lub menu *ArCADia> Napraw dokument*. Jeśli program wykryje błędy to zostaną one automatycznie naprawione, jeśli nie znajdzie błędów, wówczas pojawi się komunikat i rysunek zostanie przerysowany.



INTERsoft

MENADŻER PROJEKTU

Menadżer projektu pozwala na zarządzanie wszystkimi elementami programu ArCADia-ARCHITEKTURA: budynkami, kondygnacjami, ścianami, stolarką, itd.



Menadżer projektu pozwala na definiowanie widoczności, koloru rysowania i drukowania. Każdy budynek jest podzielony na kondygnacje, a każda kondygnacja na elementy, które je tworzą, czyli ściany, słupy, kominy, schody, stolarkę okienną i drzwiową, itd. Elementy te można wyłączać i blokować jako całe grupy, jak i poszczególne elementy. Oznacza to, że na danej kondygnacji dla przejrzystości rysowania lub widoku 3D, mogą zostać wyłączone np. opisy pomieszczeń lub stropy.

Przy pracy grupowej, czyli wykorzystywanie tego samego projektu przez kilku projektantów z różnych branży, do programu zostały dodane *Filtry branżowe*. Filtry te pozwalają w szybki sposób wyłączać i włączać elementy konkretnej branży. Dla przykładu po wrysowaniu instalacji elektrycznej można wyłączyć wszystkie elementy architektoniczne lub odwrotnie, pozostawić architektoniczne, a wyłączyć elementy

instalacji elektrycznej. Przycisk *Filtr branżowy* 💕 znajduje się w oknie *Menadżera projektu*.



Rzut kondygnacji z widocznymi wszystkimi elementami.



Podstawy działania programu

Rzut kondygnacji z wyłączonymi Obiektami użytkownika.

Dodatkową opcją *Menadżera* jest możliwość definiowania grup użytkownika. Grupy te pomagają przy zarządzaniu rysunkiem. Pozwalają np. zablokować lub wyłączyć część informacji znajdujących się na rzucie, czy przekroju.

Opis opcji dostępnych w *Menadżer projektu* dla elementów kondygnacji (ściany, stolarka, stropy, dachy, itp.) zdefiniowanych jako grupy i podgrupy

3	Właściwości grupy	Otwiera okno Właściwości grupy.					
	Dodaj podgrupę	Dodaje podgrupę elementów do zaznaczonej grupy np. ścian.					
	Usuń grupę	Usuwa zaznaczona podgrupę.					
5	Dodaj zaznaczone	Dodaje zaznaczony element/elementy do wybranej podgrupy.					
	elementy do grupy						
a ft	Zaznacz elementy	Zaznacza wszystkie elementy grupy lub podgrupy, np. wszystkie okna na danej kondygnacji.					

Dla przykładu: rysujemy budynek, zaczynamy od parteru, od obrysu zewnętrznego. Definiujemy ściany o określonym stylu i zapisujemy je w grupie *Zewnętrzne*. Następnie wprowadzamy ściany, które przypisujemy do grupy *Nośne* i *Działowe*. Dla ułatwienia i czytelności przykładu dla grup przypisujemy różne kolory.



INTERsoft

Podręcznik do programu ArCADia-ARCHITEKTURA Podstawy działania programu

Po narysowaniu całej kondygnacji wprowadzamy kolejną poprzez kopiowanie zawartości. Na kondygnacji *Fundamenty* nie potrzebne nam są ściany działowe, więc szybkim zaznaczeniem całej grupy (wskazanie grupy i wciśnięcie przycisku Zaznacz elementy) usuwamy wszystkie ściany grupy wciskając klawisz *Delete*.



Dla ścian zewnętrznych mieszczących się w kolejnej grupie zmieniamy jednym ruchem grubość usuwając jedną z warstw.

Podstawy działania programu



Grupy można tworzyć do wszystkich elementów kondygnacji.

Menadżer projektu zarządza także widokami, czyli zapisanymi "arkuszami" roboczymi. W widoku można zdefiniować co i w jaki sposób jest widoczne na kolejnych rzutach i przekrojach. Oznacza to, że w jednym projekcje może istnieć dowolna liczba widoków, które np. przedstawiają kolejne kondygnacje. Takie widoki porozkładane po ekranie roboczym dają możliwość przedstawienia projektu jedna kondygnacja obok drugiej pomimo, że w modelu fizycznym kondygnacje nadal są nad sobą.



Rzut parteru wraz z podglądem pozostałych kondygnacji projektu.

Podstawy działania programu



Rzut kondygnacji parter



Podstawy działania programu



Widoki, na każdym widoku włączona jest tylko jedna kondygnacja.

UWAGA:

Elementy dorysowywane na kondygnacjach są automatycznie umieszczane w drzewie Menadżera projektu jako Elementy użytkownika i razem z kondygnacja wyłączane. Jeśli użytkownik przełączy się na warstwę AutoCAD/ArCADia-INTELLICAD wprowadzając dodatkowe elementy, nie zostanę one przypisane do kondygnacji.

Elementy użytkownika, czyli linie, polilinie, opisy, okręgi, itp. są umieszczane w Menadżerze projektu w grupie Elementy użytkownika. Grupa ta działa analogicznie do Kondygnacji, czyli dodatkowe obiekty

wprowadzamy do aktywnej podgrupy oznaczonej ikoną 焰

WIDOKI

Rzut

Program **ArCADia** przedstawia projekt w widokach budynku lub budynków: rzutach, przekrojach, elewacjach. Na widoku rzutu mogą być wyświetlane wszystkie istniejące budynki i kondygnacje lub tylko wybrane elementy. Dodawanie, przełączanie się i zarządzanie widokiem rzutu odbywa się w *Menadżerze projektu*.



Dla rzutu może być aktywny wyłącznie jeden budynek i jedna kondygnacja. Reszta jest jedynie podrysem,

który może być widoczny lub wyłączony ikoną 💙. Oznacza to, że wprowadzanie i edycja odbywa się

wyłącznie na kondygnacji oznaczonej ikoną *Aktywnej kondygnacji*. Rzut jest podzielony na budynki, budynki są podzielona na kondygnacje, a kondygnacje na grupy elementów: ściany, drzwi i nadproża, stropy, itp. to co jest wyświetlane na widoku rzutu zależy od zaznaczenia elementów w *Menadżerze projektu*.

Podręcznik do programu ArCADia-ARCHITEKTURA Podstawy działania programu

Istnieje możliwość zadania dowolnej ilości rzutów i zdefiniowania dla każdego z nich innych elementów

INTERsoft

lub

wyświetlanych. Przełączanie się pomiędzy widokami następuje poprzez ikonę ¹ umieszczoną na *Menadżerze projektu.* Ilość widoków wprowadzonych w jednym projekcie jest ograniczona wyłącznie możliwościami komputera.

Aby dodać widok rzutu:

Wprowadzamy widok po wybraniu ikony *Wstaw rzut* \square i wskazaniu jego położenia. Przed lub po wprowadzeniem rzutu można ustawić jego właściwości po kliknięciu na ikonie *Właściwości widoku*

Własności oł	iektu: Widok
Nazwa	Rzut 1
Sposób odświeżania	Automatyczny Przekształć w rysunek
··· Jednost	ki rysowania
0	Centymetry
C	Metry
	OK Anuluj

W powyższym oknie można nadać nazwę, *Sposób odświeżania* i *Jednostki rysowania*. Dodatkowo wybrany widok można *Przekształcić w rysunek*, który od tej pory będzie złożony wyłącznie z linii. Umożliwi to np. dopracować szczegóły przekrojów i detali.

UWAGA:

Przy dużym projekcie, składającym się z kilku widoków, może zajść potrzeba zdefiniowania Sposobu odświeżania jako Ręczny. Znacznie przyspieszy to pracę nad projektem, gdyż element wprowadzony w jednym widoku nie będzie musiał być jeszcze przedstawiony na pozostałych. Każdorazowe odwzorowanie wszystkich wprowadzonych opcji na więcej niż jednym widoku znacznie wydłuża proces rysowania.

Przekrój

Widok przekroju uzyskujemy przez wprowadzenie do projektu przekroju Sz. Przekrój wprowadzamy poprzez wskazanie dwoma punktami linii ciecia przekroju, jego kierunku i miejsca odrysowania. Domyślnie po zadaniu przekroju zostaje on pokazany jako nieaktywny widok, odrysowany jako podrys. Jeśli chcemy

przejść do przekroju wystarczy kliknąć dwukrotnie na symbolu widoku	Przekrój A- (Aktywny)
wybranie jego nazwy w liście widoków Menadżera projektu 📔.	

34

Podstawy działania programu

W przekroju aktywne są wszystkie kondygnacje, a wiec można tu edytować elementy z każdej kondygnacji bez konieczności przełączania się między nimi.

UWAGA:

Dla stworzonego przekroju, we Własnościach widoku najlepiej ustawić Sposób odświeżania Ręczny. Nie spowoduje to zwolnienia pracy, czyli konieczności wstawiania jednego elementu w każdym widoku.

Podgląd 3D

Projekty programu **ArCADia** od pierwszej wersji były projektami trójwymiarowymi, co potwierdzają dane wprowadzane podczas projektowania (wysokości kondygnacji, stolarki, itp.). Do tej pory jednak odwzorowywany był jedynie rzut rysowanej kondygnacji. Od wersji 3.0 program posiada zarówno okno *Podgląd 3D* jak i przekrój.

Okno Podglądu 3D wywoływane z paska ArCADia-ARCHITEKTURA BASIC ikoną ⁵ Pokaż/ukryj podglad 3D.



Podgląd 3D jest obsługiwany analogicznie do widoku rzutu poprzez *Menadżera projektu*. Oznacza to, że to co jest zaznaczone w aktualnym widoku na drzewie projektu jest także wyświetlane na podglądzie, to co jest wyłączone, nie jest wyświetlane.

Podstawy działania programu



Nowymi funkcjami w *Podglądzie 3D* jest możliwość kasowania zaznaczonego elementu X Usuń zaznaczony element oraz przeszklenia elementów architektonicznych Włącz przezroczystość elementów Architektonicznych. Opcja ta pozwala w szybki sposób pokazać podgląd np. instalacje elektrycznych poprzez częściowe ukrycie ścian.


BUDYNKI

Rysowanie projektu architektonicznego powinno rozpocząć się od stworzenia budynku. Po wstawieniu widoku w oknie *Menadżer projektu* zostaje dodana ikona *Dodaj nowy budynek*. Wywołanie opcji spowoduje wyświetlenie poniższego okna:

×

Po zatwierdzeniu nazwy zostanie stworzony budynek z pierwszą kondygnacją o domyślnej nazwie i pozostałych parametrach.

Po zaznaczeniu nazwy budynku z drzewa okna *Menadżer projektu* dostępne są następujące opcje modyfikacji:

3	Własności budynku	Otwiera okno Własności	
đ	Dodaj nowy budynek	Dodaje kolejny budynek do rysunku, wyświetlając okno Nowy budynek.	
<u> </u>	Usuń budynek	Usuwa aktywny budynek.	
d [‡]	Dodaj nowy budynek	Dodaje kolejny budynek do rysunku wyświetlając okno Nowy budynek.	
â	Kopiuj budynek	Tworzy kopię budynku wprowadzając ją we wskazane miejsce.	
<mark>.</mark> ≚	Kopiuj budynek jako odbicie lustrzane	Tworzy kopię budynku w jego lustrzanym odbiciu.	
1	Dodaj kondygnację	dodaje kolejną kondygnację z poziomu budynku i umieszcza ją nad kondygnacją aktywną otwierając okno <i>Własności</i> <i>kondygnacji</i> .	

TEREN

Dla lepszego przedstawienia projektu, zarówno na podglądzie 3D jak i przekroju można wprowadzić płaszczyznę terenu punktami wysokościowymi. Punkty te dają możliwość dowolnego kształtowania rzeźby terenu wiernie oddając stan istniejący, na którym ma stanąć projektowany budynek.

Teren można kształtować dwoma opcjami: *Wstaw punkty wysokościowe* i *Wstaw linię wysokościową*. Obydwie opcje wywoływane są z paska narzędzie *ArCADii-ARCHITEKTURY* lub menu *ArCADia* i po ich wybraniu otwiera się okno dialogowe *Punkt wysokościowy*.

Punkt wysokośc	iowy	×
Wysokość punktu	0.00 m.n.p.m.	

Po wprowadzeniu wartości wprowadzane są odpowiednio linia lub punkty wysokościowe. Im więcej punktów tym dokładniej ukształtowany będzie teren. Wprowadzony teren jest cienką płaszczyzną pokazaną na rzucie, w przekroju i w podglądzie 3D. W płaszczyznę tą można wprowadzać otwory, np. w miejscu budynku.



UWAGA:

Aby dopasować Wysokość punktu terenu do posadowienia budynku należy pamiętać, że umiejscowienie budynku definiuje Wysokość bazowa bezwzględna, czyli wysokość n.p.m. definiowana dla kondygnacji bazowej (zazwyczaj pierwszej kondygnacji zdefiniowanej).

INTERsoft

Podręcznik do programu ArCADia-ARCHITEKTURA

Podstawy działania programu

Dla przykładu:

Budynek, którego parter znajduje się na wysokości 240m n.p.m. jest podwyższony względem terenu o 25cm

Contraction of the American Street Stre	Wygląd	 Podgląd rozmieszczer
	Wygląd opisu pomieszczeń	840.0 •
Parametry		560.0
Nazwa Parter	Przedrostek pomieszczen	
Wysokość całkowita (Hc) 280.0 c wzgl. Wysokość bazowa (Po) 0.00 c	m bezwzgl. m = 240.00 m.n.p.m.	280.0
Wysokość cięcia dla rzutu 100.0 c	m	0.0
Chile die and la stite a dity.		

Dla kondygnacji bazowej wprowadzamy dane, gzie 0.00 budynku (parteru) jest równe 240m n.p.m. Dla trenu natomiast, dla punktów wysokościowych podajemy, że są one na wysokości 239.75m n.p.m., czyli 25cm niżej.



Wprowadzanie punktów wysokościowych

Opcja *Wstaw punkty wysokościowe* wywoływana jest z paska narzędzi *ArCADii-ARCHITEKTURY* lub menu *ArCADia*. Przez wprowadzeniem punktów należy zadać ich wysokość, a następnie pokazać miejsce docelowe. Wprowadzone punkty przedstawione są na rysunku jak na obrazku poniżej.



Zewnętrzne punkty są połączone linią tworząc tym granice terenu.

Po wywołaniu opcji można wprowadzać punkty o różnych wysokościach zmieniając je odpowiednio w oknie *Punkt wysokościowy*.

Im więcej punktów wysokościowych jest wprowadzonych na rzut, tym dokładniejsza jest rzeźba powstającego terenu.

Każdy punkt wysokościowy można przeedytować zmieniając jego wysokość lub np. przesuwając. Poniżej okno *Własności obiektu: Punkt wysokościowy*.

Własności obiektu: Punkt wysokościowy			
··· Wygląd	Pisaki 🔻 Czcionki 💌		
··· Parametry Poziom punktu	239.75 m.n.p.m.		
	OK Anuluj		

Wprowadzanie Linii wysokościowych

Opcja wywoływana jest z paska narzędzi ikoną *Wstaw linię wysokościową* lub z menu ArCADia. Przed wprowadzeniem należy podać wysokość położenia pierwszego punktu, wskazać go a następnie, jeśli drugi punkt znajduje się na innej wysokości, to należy podać odpowiednią wartość i wprowadzić ostatni punkt linii.



Podstawy działania programu



WSTAWIANIE OBIEKTÓW ARCHITEKTONICZNYCH

Okno wstawiania

Dla ułatwienia wstawiania elementów: wyboru uchwytu wprowadzania, dojścia do Właściwości i stylu, zostało stworzone okno Wstawianie obiektu.

Przykładowe okno pojawiające się podczas wprowadzania Ściany:



	Linia wprowadzania	Wybór linii wprowadzania ściany zaznaczana uchwytami.	
\sum	Zmień kolejność warstw Zmienia położenie warstw obracając je krawędź lub oś.		
1	Właściwości elementu	Otwiera okno Własności obiektu: np. Ściany	
E	Biblioteka dokumentu	Zapisywana w dokumencie – umożliwia przenoszenie <i>stylów</i> wraz z dokumentem.	
8	Biblioteka globalna	Zapisywana na komputerze w katalogu użytkownika – umożliwia przenoszenie <i>stylów</i> pomiędzy różnymi dokumentami.	
1	Gotowe	Kończy wstawianie obiektu, np. Ściany	

Dodatkowe opcje wstawiania

Dodatkowe opcje wstawienia są dostępne po wywołaniu opcji wstawiania elementu (np. *Wstaw ścianę*, *Wstaw okno*, itp.) w *oknie zgłoszeń* lub w *obszarze poleceń*. Opcje te są dostępne dla wszystkich elementów architektonicznych.

ISA_IWN
Odniesienie
Pomiędzy punktami (środek) Pomiędzy punktami (procentowo)
Gotowe
Anuluj

Podstawy działania programu

Okno zgłoszeń

	ISA IWN	*
	_	-
l	Odniesienie/Środek/Procentowo/Wskaź położenie:	
2		

Obszar poleceń

Odniesienie

Odniesienie jest opcją pozwalającą na wprowadzenie wybranego elementu w zadanej odległości od wskazanego punktu. Opcja ta doskonale nadaje się do wprowadzania okien i drzwi w określonej odległości od ściany lub innego okna, także przy rysowaniu pomieszczeń o określonych wielkościach. Dla przykładu:

INTERsoft

Chcemy umieścić okno w odległości 65cm od wewnętrznego narożnika pomieszczenia. W tym celu wybieramy opcję *Wstaw okno*, wybieramy lub zadajemy mu styl i klikamy na opcje *Odniesienie* znajdująca się w *Oknie zgłoszeń*.



Następnie wskazujemy miejsce, od którego będziemy odmierzać 65cm, czyli narożnik pomieszczenia.

INTERsoft

Podręcznik do programu ArCADia-ARCHITEKTURA

Podstawy działania programu



Domyślnie okna są wprowadzane środkiem, czyli punktem symetrii. Przy wprowadzaniu okna z punktem *Odniesienia* będzie nam potrzebna najbliższa krawędź okna. W tym celu w oknie *Okno* zaznaczamy odpowiedni uchwyt. Dla sprawdzenia, czy dobra krawędź jest wskazana należy sprawdzić na rzucie ciągnąca się linijkę do punktu wstawienia. Jeśli linijka przechodzi przez okno, znaczy to, że powinniśmy wybrać inna krawędź. Na rysunku poniżej pokazane jest prawidłowe ustawienie.



Podstawy działania programu



Po wskazaniu punktu i Uchwytu wstawiania podajemy odległość, czyli 65 i po zatwierdzeniu mamy wprowadzone okno w odpowiedniej odległości.



Podstawy działania programu



Pomiędzy punktami (środek)

Opcja *Pomiędzy punktami (środek)* pozwala wprowadzić element, np. drzwi w połowie wskazanej przez nas odległości.

Dla przykładu:

Chcemy wprowadzić drzwi balkonowe dokładnie na środku ściany. Niestety na ścianie znajdują się już okna, położone są niesymetrycznie, wiec Punt zaczepienie będzie nam pokazywał środki kolejnych odcinków między oknami. Właśnie w takim przypadku należy po wywołaniu opcji wstaw Okno (drzwi balkonowe), wskazać w oknie zgłoszeń *Pomiędzy punktami (środek)* i wskazać początek i koniec ściany.

Pomiędzy punktami (procentowo)

Opcja *Pomiędzy punktami (procentowo)* jest opcją pozwalającą na wprowadzenie elementów w procentowym podziale wskazanego odcinka.

Dla przykładu:

Jeśli w ścianie chcemy umieścić dwa okna równomiernie rozłożone, tak aby jedno z nich było w 1/3 a drugie 2/3 ściany, to po wywołaniu opcji *Wstaw okno*, zdefiniowaniu stylu okna i wskazania opcji *Pomiędzy punktami (procentowo)* w oknie zgłoszeń lub obszarze poleceń podajemy procent odległości, czyli 30. Wskazujemy początek i koniec ściany.



Podstawy działania programu



Następnie wstawiamy drugie okno w sposób analogiczny pokazując jednak najpierw koniec a później początek ściany i otrzymujemy poniższy efekt.



Podstawy działania programu



PRACA ZE STYLAMI

Niektóre obiekty **ArCADii**, m.in. *ściana, okna, drzwi* i *otwory* współdziałają z *biblioteką stylów. Styl* jest to zapisany zestaw cech wspólnych dla wielu obiektów tego samego typu. Na przykład w *stylu ściany* zapisana jest liczba, rodzaj warstw, itp. *Styl* zapisany jest pod nazwą, jaką nada użytkownik. Domyślnie obiekty nie mają przypisanego *stylu*, chyba że użytkownik podczas wprowadzania obiektu wybrał *styl* z *biblioteki*.

Istnieją dwa rodzaje biblioteki stylów:

- *biblioteka dokumentu* zapisywana w dokumencie umożliwia przenoszenie *stylów* wraz z dokumentem,
- biblioteka globalna zapisywana na komputerze w katalogu użytkownika umożliwia przenoszenie stylów pomiędzy różnymi dokumentami.

Jeśli obiekt współpracuje z biblioteką obiektów, w dolnej części okna dialogowego *Własności* dla tego obiektu jest umieszczony pasek zwany *Menadżerem Stylów*:

Menadżer Stylów			
Styl	<nowy></nowy>	Dodaj nowy	
Oznaczenie		Aktualizuj	

Menadżer stylów przy braku aktywnego stylu.

Menadżer Stylów		
Styl	Ściana trójwarstwowa (beton komórkowy) 48 cm	🕒 🥰 🛛 Dodaj nowy
Oznaczenie		Aktualizuj

Menadżer stylów z aktywnym stylem i etykietą.

Dostępne opcje to:

Zastosowanie stylu – poprzez wybranie go z listy rozwijalnej. Dostępne są dwie listy, rozwijane przyciskami obok paska z nazwą *stylu* – przycisk z lewej rozwija *style* zastosowane do tej pory w dokumencie, przycisk z prawej daje dostęp do stylów w globalnej bibliotece. Po wybraniu *stylu* z listy,

cechy obiektu zmieniają się na takie, jakie były ustawione w *stylu. Nazwa stylu* pojawi się na pasku.

Dodaj nowy – tworzy *styl* na podstawie aktualnie ustawionych cech obiektu. Użytkownik jest proszony o podanie *nazwy stylu* oraz zdecydowania, czy *styl* ma się dodać tylko do *biblioteki dokumentu*, czy również do *globalnej*.

Aktualizuj – jeśli użytkownik, po zastosowaniu *stylu* na obiekcie, dokonał modyfikacji którejś z jego cech, nazwa stylu wyświetlona w pasku otrzyma przedrostek "*<nowy> na bazie* ...". Wtedy też uaktywni się ten przycisk. Jego użycie spowoduje nadpisanie *stylu* aktualnymi cechami obiektu oraz dodatkowo, propagację tych zmian na wszystkie obiekty będące w tym *stylu*.

Oznaczenie – okno aktywne, jeśli na obiekcie został zastosowany *styl* i jest on niezmodyfikowany (patrz: *Aktualizuj*). Umożliwia nadanie *stylowi* obiektu skróconego oznaczenia, które służy np. dokonywania zestawień. W przypadku *okien* i *drzwi*, oznaczenie może być wyświetlone na "zapałce".

Dodatkowo, kliknięcie prawym klawiszem na rozwiniętej *liście stylów*, spowoduje rozwinięcie podręcznego menu z dwoma opcjami Zmień nazwę oraz Usuń styl.



UWAGA:

Po zdefiniowaniu parametrów elementu należy zapisać styl. Jego zapis spowoduje automatyczne zadanie Oznaczenia, np. dla okien O1, dla drzwi D1, dla ścian S1. Oznaczenia można dowolnie zmieniać, ale bez zapisania stylu Oznaczenie nie jest możliwe do zdefiniowania.

PISAKI

Dla każdego elementu programu **ArCADia** istnieje możliwość przypisania koloru, rodzaju i grubości linii, czyli rodzaju *pisaka. Pisaki* można przyporządkować globalnie do całej kondygnacji, tak aby wszystkie elementy wprowadzane były tym samym pisakiem lub zdefiniować we *właściwościach obiektu* już wprowadzonego, bądź właśnie wprowadzanych. I tak np. dla *ściany* można zdefiniować *pisaki* dla linii obrysu, oddzielającej warstwy, osi konstrukcyjnej ściany i obrysu przedstawionego w trybie *Konstrukcji Dachu*.

×
Obrys powyżej płaszczyzny rzutu
🗸 0.70 🗸 mm 🧟
Linia oddzielająca warstwy ściany
→ 0.35 → mm 🤤
Obrys ściany
──── 0.70 v mm 🤤
Oś ściany
• 0.18 • mm 🧕
Obrys poniżej płaszczyzny rzutu
→ 0.35 → mm 🧕
Obrys otworów
✓ 0.35 ✓ mm Q.

CZCIONKI

Każdy element posiadający opis np. okno – opis na zapałce, ma w oknie *Własności* dojście do ustawień czcionki.

Własności obiektu: Okno		
··· Wygląd ♥ Opis ₩ygl	ląd opisu 🕞	Pisaki Czcionki
	eanień stronę otwierania amień kierunek otwierania	Etykieta stylu CDomyślna czcionka> • 10.0 • B I U . Opis
··· Parametry	nien stronę opisu	<domyślna czcionka=""> 🔻 10.0 👻 🖪 🖉 🖳</domyślna>
Vłasności nadproża 🕞	Wysokość parapetu	Opis na zapałce
	Centruj ościeżnicę w	<domyślna czcionka=""> 🔻 10.0 💌 🖪 🛛 🖳 🧟</domyślna>
··· Parametry stylu	Odległość ościeżnicy od krawędzi ściany (x)	15.0 cm
	Grubość ościeżnicy (d) Szerokość ościeżnicy (v	4.0 cm
	Szerokość w świetle mu	ru (w) 60.0 cm
Schemat	Wysokość całkowita	150.0 cm
	Szorokość wodatka (bw	
Menadžer Gnun	Szelokość węgalka (bw	, <u></u>
Grupa (Brak)	órz nową	
··· Menadżer Stylów		
Styl okno 60x150	(🗓 🛃 Dodaj nowy
Oznaczenie 02		Aktualizuj
	ОК	Anuluj

Domyślną czcionkę można zdefiniować w Opcjach, a konkretne opisy w poszczególnych oknach Własności.

Kondygnacje



Kondygnacje

Kondygnacje

KONDYGNACJE

Przy rysowaniu rzutów architektonicznych program **ArCADia** porządkuje rysunki dzieląc je na kondygnacje. Dla kondygnacji należy podać wysokość bazową (poziom odniesienia) oraz wysokość całkowitą. Schemat kondygnacji przedstawiony jest na rysunku poniżej.



Hc Wysokość całkowita kondygnacji;

Po Wysokość bazowa (Poziom odniesienia);

UWAGA: Aby rozpocząć projektowanie w programie ArCADia musi istnieć przynajmniej jedna kondygnacja. W przypadku, gdy brak jest kondygnacji, przy pierwszym użyciu narzędzia ArCADia automatycznie zostanie utworzona kondygnacja Kondygnacja 0.

Wprowadzanie kondygnacji

Po rozpoczęciu pracy w programie, wstawieniu widoku rzutu i zadaniu pierwszego budynku utworzona została domyślna kondygnacja o wysokości bazowej 0 i 280 cm wysokości kondygnacji. Aby wejść w

ustawienia kondygnacji i zadać własne parametry należy zaznaczyć nazwę kondygnacji i wybrać ikonę arajdującą się tuż nad nazwą budynku.





Kondygnacje

Własności obiektu: Kondygnacja	×
··· Wygłąd opisu pomieszczeń F ··· Operacje	Podgląd rozmieszczenia
Nazwa Kondygnacja 0 Przedrostek pomieszczeń	
wysokość bazowa (Po) 0.00 cm = 0.00 m.n.p.m.	280.0
Wysokość cięcia dla rzutu 100.0 cm Skład podłogi i sufitu 📮	0.0
ок	Anuluj

Wygląd – Wygląd opisu pomieszczeń okno umożliwiające definicję tabelki tworzonej automatycznie w momencie zamknięcia obrysu, czyli stworzenia pomieszczenia. Dokładne informacje w rozdziale *Opis kondygnacji*.

Parametry - patrz rozdział Kondygnacje.

Skład podłogi i sufitu okno materiałów przypisanych do podłogi i sufitu (domyślnie dla całej kondygnacji). Materiały mogą być przypisywane do każdego pomieszczania osobno. Poniżej okno z domyślnymi parametrami.

ounit (ufit dla nowo utworzonych pomieszczeń						
Nr	Тур	Gruboś	Materiał		Kolor		+
1	Wykoń.	1.5	Tynk lub gładź cementowo-wapienna	<u> </u>	Q.		×
							- 1
	Jwild gru	DOSC:	1.5 cm				
Podło Nr	oga dla n Typ	owo utworz Gruboś	1.5 cm onych pomieszczeń Materiał		Kolor		
Podło Nr 2	oga dla n Typ Wykoń.	owo utworz Gruboś 0.1	1.5 cm onych pomieszczeń Materiał Polietylen o niskiej gęstości		Kolor		
Podło Nr 2 3	oga dla n Typ Wykoń. Wykoń.	oosc: owo utworz Gruboś 0.1 0.5	1.5 cm onych pomieszczeń Materiał Polietylen o niskiej gęstości Płyta pilśniowa twarda		Kolor ©		
Podło Nr 2 3 4	ywa ga oga dla n Typ Wykoń. Wykoń. Wykoń.	owo utworzi Gruboś 0.1 0.5 0.6	1.5 cm onych pomieszczeń Materiał Polietylen o niskiej gęstości Płyta pilśniowa twarda Panele podłogowe		Kolor ©. ©.		

Podręcznik do programu ArCADia-ARCHITEKTURA Kondygnacje

Pracę w programie możemy rozpocząć od dowolnej kondygnacji: parteru, fundamentów, poddasza, czy piętra. Istotne jest, aby podać odpowiednią *Wysokość bazową* (poziom odniesienia), która będzie widoczna na przekroju.

W przypadku braku ręcznego zdefiniowania kondygnacji, pierwsze uruchomienie polecenia wstawiającego element na kondygnacji (np ścianę) spowoduje automatyczne wstawienie kondygnacji o nazwie *Kondygnacja 0*, z domyślnymi parametrami.

Podgląd znajdujący się po prawej stronie okna, odzwierciedla wzajemne relacje pomiędzy już istniejącymi kondygnacjami (oznaczonymi kolorem czarnym), a właśnie wprowadzaną/edytowaną (oznaczoną kolorem czerwonym). Zmiany *wysokości bazowej* i *wysokości całkowitej* dokonywane przez użytkownika automatycznie znajdują odzwierciedlenie na podglądzie.

Liczba kondygnacji zależy od rysowanego projektu, ograniczeniem mogą być tylko możliwości komputera.

NOWA KONDYGNACJA POWYŻEJ

Przy wprowadzaniu kolejnych kondygnacji należy zadecydować, czy kondygnacja ma zostać utworzona poniżej **4** (*Dodaj kondygnację poniżej*) czy powyżej **4** (*Dodaj kondygnację powyżej*) aktywnej kondygnacji.

Własności obiektu: Kondygnacja		
Wygłąd opisu pomieszczeń Wygłąd opisu pomieszczeń Pierwierkie w stawiał w sko kondygnację bazową W kopiuj zawartość zaznaczonej kond.	Podgląd rozmieszczenia	
Nazwa Kondygnacja 1 Przedrostek pomieszczeń	560.0	
Wysokość całkowita (Hc) 280.0 cm wzgl. Wysokość bazowa (Po) 280.00 cm Wysokość cięcia dla rzutu 100.0 cm	280.0 — — — — 🖛	
Skład podłogi i sufitu 📮	0.0	
ОК	Anuluj	

Operacje – przy zadawaniu kolejnej kondygnacji uaktywnia się pole, które pozwala na kopiowanie zawartości aktualnej kondygnacji i zmianę kondygnacji bazowej.

Wyświetlanie kondygnacji

Standardowo program pozwala pracować tylko na jednej kondygnacji – aktywnej. Pozostałe (jeśli zostały wprowadzone) są nieaktywne i mogą być widoczne (jako wyszarzane rzuty, niepodlegające edycji), bądź niewidoczne.

Kondygnacje

Każda kondygnacja może zostać ustawiona jako widoczna/niewidoczna, niezależnie od jej statusu (aktywna/nieaktywna). Zmianę widoczności kondygnacji uzyskuje się z poziomu Menadżera projektu

INTERsoft

poprzez kliknięcie na ikoną V Pokaż/ukryj kondygnację.

Przełączenie kondygnacji

Aktywną kondygnacją programu standardowo jest kondygnacja ostatnio zadana, co oznacza, że jeśli wprowadziliśmy jedną kondygnację, automatycznie jest ona uaktywniana. Jeśli posiadamy kilka kondygnacji, możemy dowolnie się pomiędzy nimi przemieszczać za pomocą okna *Menadżera projektu*, poprzez dwukrotne kliknięcie na nazwie kondygnacji.

Kondygnacje wyświetlają się na liście w kolejności powiązanej z ich wysokościami bazowymi – kondygnacje położone najniżej znajdują się na dole listy, itd. By zmienić kolejność kondygnacji na liście należy użyć przycisków:

⊣[†] W górę lub

₽₩ dół

Spowoduje to odpowiednią zmianę wysokości bazowych.

Usuwanie kondygnacji

W celu usunięcia kondygnacji należy użyć przycisku dostępnego w górnej części okna Menadżera projektu

Usuń kondygnację.

Polecenie to kasuje wszystkie elementy znajdujące się na kondygnacji, uprzednio wyświetlając okno z prośbą o potwierdzenie decyzji użytkownika.

Opis kondygnacji

Pomieszczenia w programie **ArCADia** są opisywane automatycznie poprzez tabelkę umieszczaną na środku pomieszczenia. Domyślnie w tabeli znajduje się numer pomieszczenia, jego nazwa, powierzchnia i rodzaj podłoża (np. panele podłogowe). Wygląd tabelki jest dostępny dla całej kondygnacji i nie można go zmienić dla jednego pomieszczenia. Wybór elementów i wyglądu tabelki następuje w oknie *Właściwości obiektu: Kondygnacja* lub *Pomieszczenia*.





POMIESZCZENIA

Kondygnacje

Po narysowaniu zamkniętego obrysu ścian automatycznie zostaje wprowadzone pomieszczenie. Jego parametry: nazwę, powierzchnię, kubaturę rodzaj podłoża definiuje się w oknie własności.

/łasności obiektu: Po	mieszczenie		×
··· Wygląd			
Kąt obrotu tabelki	0.0 ° V	/ygląd opisu pomieszczeń 📮	Pisaki 🔹
			Czcionki 🔻
··· Parametry			
Przedrostek	Pobierz z piętra	Uwagi Newa linia	Ord - Enter
Numer	1	Nowa IIIla -	
Name	Salan		
Nazwa	Salon		
Pow. rzeczywista	35.84 m ²		Temperatura 🔻
Pow. użytkowa	35.84 m ²	h	Oświetlenie 🔻
Kubatura	89.86 m ³	tycznie	
Wysokość Min	246.5 cm VUwzalec	lniai w nowych wykazach	
Make	272.0 cm		
Parameter etdu	272.0 011		
Sufit Redless	lone		
T ourogu			
Nr Typ Gru	uboś Materiał	Ka	olor 👚
1 Wykoń.	1.5 Tynk lub gładź cemento	wo-wapienna (ªX∣
			1
Całkowita grubość	: 1.5 cm		
Menadżer Grup -			
Grupa <brak< td=""><td>> 🛐 Utw</td><td>rórz nową</td><td></td></brak<>	> 🛐 Utw	rórz nową	
··· Menadżer Stylów			
Styl <now< td=""><td colspan="3">Styl <nowy> Dodaj nowy</nowy></td></now<>	Styl <nowy> Dodaj nowy</nowy>		
Oznaczenie			Aktualizuj
Przywróć domyślne	położenie opisu	ок	Anuluj

Pomieszczenie zaznaczamy poprzez kliknięcie na tabeli opisu. Po zaznaczeniu pomieszczenia (prócz tabeli zostanie zaznaczony także obrys pomieszczenia) mamy do dyspozycji następujące opcje modyfikacji.

	Przejście do okna własności	Otwiera okno Własności
≪a	Malarz stylów	Przejmuje parametry stylu pomieszczenia, czyli zadane materiały i przynależność do grupy.
1	Malarz czcionek i pisaków	Kopiuje ustawienia pisaków (grubość i rodzaj linii) oraz rodzaj zdefiniowanej czcionki opisu.
ř	Anuluj przycięcie	Usuwa przycięcie elementu np. dachem lub stropem



Podręcznik do programu ArCADia-ARCHITEKTURA Kondygnacje

	elementu	
	Połącz pomieszczenia	Łączy wskazane pomieszczenia, sumując powierzchnię i ujednolicając styl (pobrany z pierwszego zaznaczonego pomieszczenia).
÷0	Ukryj pomieszczenie	Ukrywa opis wskazanego pomieszczenia przenosząc pomieszczenie do grupy Ukryte pomieszczenia.
Normal State	Rozbij pomieszczenia	Rozbija połączone pomieszczenia na pierwotnie utworzone.
1 [™] 3€	Przenumeruj pomieszczenia	Zmienia automatyczną numeracje pomieszczeń
	Użyj jako wzoru	Kopiuje dane zaznaczonej ściany, aby je wprowadzić jako ustawienia następnej wprowadzanej ściany.

Ściany



INTERsoft

ŚCIANY

Ściany

Wprowadzanie ścian warstwowych

Program ArCADia umożliwia wstawianie do rysunku, definiowanych przez użytkownika ścian jedno lub wielowarstwowych wraz z automatycznym rozwiązywaniem dojść i przecięć tego typu ścian. Funkcje

wstawiania ściany wywołujemy z paska narzędziowego poleceniem *Wstaw ścianę*. Po wybraniu z okna *Wstawianie obiektu:* opcji *Przejście do dialogu Właściwości* pojawi się okno *Własności obiektu: Ściana*.

sności obiektu: Ściana						
Kierunek rysowania				Wygląd	Pisaki ▼ Powierzchnie ▼	
d	Coperacje Punkt stały przekształceń					
Sposo wysoł	metry – ób okreś kości	lania	<u>.</u>	<u>ן</u>	Poziom dolnej 0.0 cm krawędzi	Wysokość 1 280.0 cm Wysokość 2 280.0 cm
W Lista	idoczna	oś konstrukc	cyjna	Odlegi od kra	ość osi konstrukcyjnej 32.0 cm wędzi ściany (d)	I
Nr	Tvp	Gruboś	Priorytet	Wid	Materiał	Kolor
1	Nośna	24.0	0		Beton komórkowy 0 7	
2	Ociep.	8.0	100		Styropian 10	
3	Stand.	12.0	200		Cegła klinkierowa	
Całko Waru	owita gru nki średi	ibość: nio wilgotne l	44.0 cm U = 0	n .36 <u>W</u>	Więcej 📮	
Men	adżer (Grup ——				
Grupa	Grupa <brak> 🔄 Utwórz nową</brak>					
Men	adżer S	Stylów —				
Styl	Styl Ściana trójwarstwowa (beton komórkowy, cegła licówka) 44 cm 🔯 😰 Dodaj nowy					
Ozna	czenie					Aktualizuj
	OK Anuluj					

Używając przycisków *Dodaj, Edytuj, Usuń, Góra, Dół* oraz klikając na danej warstwie (w odpowiedniej kolumnie) można wprowadzać do niej potrzebne modyfikacje (grubość, priorytet, typ).

Dla zadanych warstw należy określić *Typ warstwy*, czyli jej dalsze zachowanie w programie. Jeśli dla warstwy wybrany zostanie typ *Nośna*, będzie to oznaczało, że nad tą warstwą po wstawieniu stropu automatycznie utworzy się wieniec.

Przy definiowaniu ściany warstwowej zaleca się

Przy definiowaniu ściany warstwowej zaleca się nadanie kolejnych wartości priorytetów kolejnym warstwom. Ponieważ wartość priorytetu decyduje o odpowiednich łączeniach warstw przy załamaniach, dojściach i przecięciach (warstwy o tym samym priorytecie będą połączone), dla jednego dokumentu zaleca się stosowanie tych samych wartości priorytetów dla warstw które mają się łączyć ze sobą. Dla przykładowej ściany trójwarstwowej w oknie powyżej, zdefiniowanie ściany jednowarstwowej grubości 25 cm, o priorytecie warstwy równym 64, powoduje, że w przypadku spotkania się tych ścian na rysunku, warstwy konstrukcyjne ściany trójwarstwowej i jednowarstwowej zostaną połączone.

Od wersji 3.0 programu **ArCADia** istnieje możliwość przesuwania ściany w pionie, czyli wprowadzania jej np. niższej lub zaczynającej się na innym poziomie niż zero kondygnacji. Parametry wysokości i kształtu ściany znajdują się w polu *Parametry*.

Od wersji 4.0 zarówno w ścianach jak i pozostałych przegrodach (stropach i dachach) liczony jest *Współczynnik przenikania ciepła*. Domyślnie wyświetlana jest wartość współczynnika obliczanego dla ścian wewnętrznych i warunkach średnio wilgotnych, pozostałe wartości są przedstawione w oknie *Współczynnika przenikania ciepła*.

Współczynnik przenikania ciepła	×
Wartości dla ścian zewnętrznych	
Warunki średnio wilgotne U =	0.36 W/m ² K
Warunki wilgotne U =	0.36 W/m ² K
Wartości dla ścian wewnętrznych	
Warunki średnio wilgotne U =	0.35 W
Warunki wilgotne U =	0.35 W/m ² K
	ОК

Dla przypisania ścian do podgrupy widocznej w *Menadżerze projektu* i umożliwiającej większą łatwość zarządzania projektem w polu *Menadżer Grup* należy przypisać istniejąca grupę lub stworzyć ja poprzez przycisk *Utwórz nową*.

Od wersji 4.0 istnieje możliwość przypisania tekstury (pliku *bmp*) do ściany. Wybrane powierzchnie ściany można teraz przedstawić wskazują kolory (dostępne w systemie operacyjnym) lub tekstury (pliki *bmp*). Wybraną teksturę można dowolnie zmapować, zadać kąt i wielkość rozłożenia. Przypisane powierzchnie będą widoczne w podglądzie 3D.

Naciśnięcie przycisku *OK*. pozwala na przejście do trybu rysunkowego wprowadzania ściany. Polega ono na wskazywaniu kolejnych punktów załamania ścian, przy czym użytkownik definiuje jaką linią wiodącą wprowadza dany fragment ściany (okno *Wstawianie obiektu*, pole *Uchwyt*). Program automatycznie wrysowuje ściany, wykonując ich odpowiednie połączenia na dojściach, przecięciach i załamaniach.

Zamknięcie konturu podczas rysowania ściany powoduje automatyczne wygenerowanie pomieszczenia.

Podczas rysowania, z poziomu menu podręcznego, dostępne są następujące funkcje:

• *Odniesienie* – umożliwia wstawienie ściany w zadanej odległości od wybranego punktu (dostępna tylko przed wstawieniem pierwszego fragmentu ściany);

Ściany

 Pomiędzy punktami (środek) – rozpoczyna rysowanie ściany w środku wskazanej odległości (odległość podaje się poprzez wskazanie dwóch punktów);

Pomiędzy punktami (procentowo) - rozpoczyna rysowanie ściany w zadanym procentowym podziale wskazanej odległości (odległość podaje się poprzez wskazanie dwóch punktów);

- Kontynuuj umożliwia kontynuowanie ściany na przedłużeniu poprzedniego segmentu;
- Cofai cofa ostatnio wprowadzony fragment ściany;
- Kat wstawia fragment ściany przy ustalonym kącie;
- *Długość* wstawia fragment ściany o ustalonej długości;
- Zamknij zamyka rysowany kontur, prowadzac ściane do punktu startowego i kończy polecenie;
- Anuluj przerywa działanie funkcji;
- Gotowe kończy wstawianie ściany;

Przykład wrysowanej ściany pokazano poniżej:



Rysowanie ścian prostokatem

Dla narysowania ściany, której nie znamy szerokości i długości, ale mamy ja np. we wprowadzonym podkładzie narysowanym liniami możemy nie znajac żadnych parametrów narysować ściane opcja Wstaw ścianę przez 3 punkty. Ścianę prowadza się pokazując jej początek, długość i szerokość.

Edycja ścian

Ściany

Wprowadzone na rzucie ściany można modyfikować za pomocą poniższych opcji:

1	Własności	Otwiera okno Własności.		
∛ ≊	Malarz stylów	Przejmuje styl ściany, układ i grubość warstw i przenosi je na wybrane ściany.		
1	Malarz czcionek i pisaków	Przejmuje ustawienia pisaków (grubości i rodzaje linii) oraz wielkość i rodzaj czcionki.		
2 1	Wydłuż/skróć ścianę	Zmienia długość wybranej ściany.		
22	Podziel ścianę	Dzieli ścianę we wskazanym miejscu.		
\$	Odwróć ścianę	Zamienia kierunek wprowadzenia ściany, kolejność położenia warstw.		
ř	Anuluj przycięcie elementu	Usuwa przycięcie ściany stropem lub dachem.		
	Użyj jako wzoru	Kopiuje dane zaznaczonej ściany, aby je wprowadzić jako ustawienia następnej wprowadzanej ściany.		

Edycja ścian dostępna jest po zaznaczeniu elementu, który po wybraniu wyświetla pasek Edycji z opisanymi wyżej opcjami oraz kierunek wprowadzenia ściany.



Ściany podlegają także edycji kasowania, kopiowania, obrotu, przesunięcia i zmiany grubości lub ilości warstw. Ostatnia opcja dostępna jest z poziomu okna *Właściwości obiektu: Ściana*. Przy zmianie ilości warstw lub ich grubości istnieje możliwość wybrania Punktu stałego przekształceń, czyli linii, która przy zmianie zostanie w tym samym miejscu. Domyślnie grubość ściany zmieniana jest z pozostawieniem osi konstrukcyjnej ściany.



Opcja ta jest szczególnie przydatna jeśli wprowadzane była np. inwentaryzacja budynku, który po remoncie otrzyma docieplenie zewnętrzne. Będzie to oznaczało, że wprowadzone wymiary pomieszczeń nie powinny się zmienić, a zmiana grubości ścian powinna pozostawić w stałym punkcie jedną krawędź, tą wewnętrzną.

ŚCIANY WIRTUALNE

Wprowadzanie ścian wirtualnych

W programie ArCADia, pomieszczenia tworzą się automatycznie podczas rysowania ścian, gdy program wykryje zamknięcie konturu pomieszczenia. Do dodatkowej, ręcznej kontroli tworzenia i podziału pomieszczeń służą wirtualne ściany. Funkcję wstawiania ściany wirtualnej wywołujemy z paska

narzędziowego poleceniem *Wstaw wirtualną ścianę*. Wstawienie *ściany wirtualnej* do istniejącego pomieszczenia powoduje jego podział.

UWAGA:

Końce ściany wirtualnej powinny stykać się z krawędziami granicznej ściany.

Pomieszczenia można też tworzyć wyłącznie ze ścian wirtualnych, poprzez odrysowanie ich konturem.

Podczas wstawiania ściany wirtualnej, z poziomu menu podręcznego, dostępne są następujące polecenia:

- *Odniesienie* umożliwia wstawienie wirtualnej ściany w zadanej odległości od wybranego punktu (dostępna tylko przed wstawieniem pierwszego fragmentu ściany);
- *Pomiędzy punktami (środek)* rozpoczyna rysowanie ściany w środku wskazanej odległości (odległość podaje się poprzez wskazanie dwóch punktów);
- *Pomiędzy punktami (procentowo)* rozpoczyna rysowanie ściany w zadanym procentowym podziale wskazanej odległości (odległość podaje się poprzez wskazanie dwóch punktów);
- Kontynuuj umożliwia kontynuowanie wirtualnej ściany na przedłużeniu poprzedniego segmentu;
- Cofaj cofa ostatnio wprowadzony fragment wirtualnej ściany;
- Kqt wstawia fragment wirtualnej ściany przy ustalonym kącie;
- Długość wstawia fragment wirtualnej ściany o ustalonej długości;
- Zamknij zamyka rysowany kontur, prowadząc wirtualną ścianę do punktu startowego i kończy polecenie;
- Anuluj przerywa działanie funkcji;
- Gotowe kończy wstawianie wirtualnej ściany.

PRZEKSZTAŁCANIE LINII W ŚCIANĘ

Przy chęci przekształcenia rysunku *DWG* wykonanego liniami i poliliniami w projekt **ArCADii** wystarczy wybrać opcję *Przekształć linię w ścianę* zaznaczyć np. polilinię, wybrać uchwyt (linię rysowania: krawędź lub oś) i nadać ścianie odpowiednie parametry.



PRZEKSZTAŁĆ LINIĘ W ŚCIANĘ WIRTUALNĄ

Opcja przekształca linię lub polilinię w ścianę wirtualną, dzielącą przestrzeń projektu i posiadającą wszystkie opcje ściany wirtualnej.

Podręcznik do programu ArCADia-ARCHITEKTURA Stolarka okienna i drzwiowa



INTERsoft

Stolarka okienna i drzwiowa

OKNA

Wprowadzanie okien

Program **ArCADia** pozwala na wstawianie, na rzutach ścian (jedno lub wielowarstwowych), definiowanych przez użytkownika otworów okiennych (z węgarkiem lub bez), wraz z odpowiednim opisem okna na "zapałce" i podaniem wysokości podokiennika. Funkcje wstawiania do rysunku rzutu okna (wymaga wcześniejszej obecności na rysunku minimum jednej ściany), wywołujemy z paska narzędziowego poleceniem **W**staw okno.

Po wybraniu z okna Wstawianie obiektu: opcji Przejście do dialogu Właściwości pojawi się okno Własności obiektu: Okno:

Własności obiek	ctu: Okno			×
		Wygląd		
		V Opis		Pisaki 🔹
		Wyglą	d opisu 📮	Czcionki 🔻
	bw	🔽 Poka	ż wysokość parapetu	Powierzchnie 🔻
		··· Operacje		
		י 📃 Zan	nień stronę otwierania	
	* * **	ی، 📃 Zan	nień kierunek otwierania	
Parametry		🛨 📄 Zmi	eń stronę opisu	
✓ Nadproże	Własności nadproża 🗖	7	Wysokość parapetu	85.0 cm
			🔽 Centruj ościeżnicę w	zględem ściany
			Odległość ościeżnicy od krawedzi ściany (x)	6.0 cm
··· Parametry	stylu			
Tvn			Grubość ościeżnicy (d)	4.0 cm
		₽ €	Szerokość ościeżnicy (v) 8.0 cm
			Szerokość w świetle mu	ru (w) 120.0 cm
Schemat	ক্ষ		Wysokość całkowita	150.0 cm
			Węgarek	
			Szerokość węgarka (bw) 0.0 cm
··· Menadżer	Grup			
Grupa	<brak></brak>	🕒 Utwór	z nową	
··· Menadżer	Stylów			
Styl	Okno 120x150		[🗓 🛃 🛛 Dodaj nowy
Oznaczenie	01			Aktualizuj
			ОК	Anuluj

Przy wprowadzaniu okna mamy możliwość definicji następujących parametrów:

Wygląd – opis (definicja elementów opisu zapałki), wyświetlanie wysokości parapetu. Ponadto *Czcionki* – Rozmiar czcionki opisu, *Pisaki* – definicja grubości i rodzaju linii oraz *Powierzchnie* – umożliwia przypisanie zarówno koloru jak i tekstury (pliku *bmp*) do wybranego elementu.

Operacje - zamień stronę otwierania okna (parametr dostępny przy edycji okna wstawionego do rysunku).

Podręcznik do programu ArCADia-ARCHITEKTURA Stolarka okienna i drzwiowa

Nadproże – wraz z oknem wprowadzane jest nadproże widoczne w przekroju. Nadproże można wprowadzić wyłącznie nad oknami, drzwiami i otworami w ścianie z poziomu okna *Właściwości obiektu:* okno/drzwi/otwór.

Wys. Parteru – wysokość parteru od dolnej krawędzi ściany (domyślnie wysokości bazowej kondygnacji).

Centruj ościeżnicę względem ściany – umożliwia wprowadzenia okna po środku grubości ściany.

Odległość ościeżnicy od krawędzi ściany – wstawienia okna w zadanym położeniu względem grubości ściany. Opcja przydatna nie tylko przy oknie z węgarkiem.

Typ okna – okno jedno, dwu, trójskrzydłowe, drzwi balkonowe pojedyncze lub podwójne.

Schemat - otwiera okno wyboru schematu, który pojawi się na wykazie stolarki.

Grubość ościeżnicy – grubość ramy okna.

Szerokość ościeżnicy – szerokość ramy okiennej.

Szerokość w świetle muru – szerokość otworu okiennego.

Wysokość całkowita – wysokość okna w świetle muru.

Węgarek – okno z lub bez węgarka.

Szerokość węgarka – szerokość węglarka

Naciśnięcie przycisku *OK* pozwala na przejście do trybu rysunkowego wprowadzania okna. Rysowanie okna polega na wskazaniu jego lokalizacji w ścianie, zwracając uwagę na "kursor" pojawiający się w miejscu wprowadzania okna. Podczas rysowania, z poziomu menu podręcznego, dostępne są następujące funkcje:

• *Odniesienie* – umożliwia wstawienie okna w zadanej odległości od wybranego punktu (odległość ta liczona jest wzdłuż ściany, na której aktualnie znajduje się "kursor");

• *Pomiędzy punktami (środek)* – rozpoczyna rysowanie ściany w środku wskazanej odległości (odległość podaje się poprzez wskazanie dwóch punktów);

• *Pomiędzy punktami (procentowo)* – rozpoczyna rysowanie ściany w zadanym procentowym podziale wskazanej odległości (odległość podaje się poprzez wskazanie dwóch punktów);

- Anuluj przerywa działanie funkcji bez wstawienia okna;
- Cofnij usuwa ostatnio wstawiony okno;
- *Gotowe* kończy wstawianie okien;

Przy wywołaniu komendy wstawiania okna, można wstawiać wiele takich samych okien do ścian (komenda automatycznie powtarzalna).

Po wstawieniu okna otrzymujemy rysunek jak niżej:



Podręcznik do programu ArCADia-ARCHITEKTURA Stolarka okienna i drzwiowa

Edycja okien

Po zaznaczeniu okna można je przesuwać, kopiować, usuwać, zmieniać właściwości i kierunek opisów. Dla wprowadzenia zmian można korzystać z paska *Edycji* lub z uchwytów (zielonych punktów) znajdujących się na elemencie.

Dodatkowo dostępne są poniższe opcje modyfikacji:

1	Własności	Otwiera okno Własności.
, ≪a	Malarz stylów	Przejmuje styl okna, jego schemat i wielkości, przenosząc je na wskazane okna.
1	Malarz czcionek i pisaków	Przejmuje ustawienia pisaków (grubości i rodzaje linii) oraz wielkość i rodzaj czcionki.
\$	Zamień stronę otwierania	Zmienia stronę otwierania okna i przenosi opis na przeciwną krawędź ściany.
	Użyj jako wzoru	Kopiuje parametry zaznaczonego okna, aby je wprowadzić jako ustawienia następnego wprowadzanego okna.

Uchwyty znajdujące się na obiekcie umożliwiają np. przesunięcie opisu (wymiarów okna), skrócenie lub wydłużenie zapałki oraz przesunięcie całego okna o wskazany odcinek.
Drzwi

Wprowadzanie drzwi

Program ArCADia pozwala na wstawianie, na rzutach ścian (jedno lub wielowarstwowych), definiowanych przez użytkownika otworów drzwiowych z ościeżnicą, nadprożem oraz odpowiednim opisem drzwi na "zapałce". Funkcje wstawiania do rysunku rzutu drzwi (wymaga wcześniejszej obecności na rysunku

minimum jednej ściany) wywołujemy z paska narzędziowego poleceniem II Wstaw drzwi. Po wybraniu z okna Wstawianie obiektu: opcji Przejście do dialogu Właściwości pojawi się okno Własności obiektu: Drzwi:

···· Wygla	ad		
✓ Opis		Pisaki	
	'ygląd opisu 📮	Czcionki	,
Rysu	uj drzwi łukiem	Powierzchnie	
** ··· Opera	icje		
	Zamień stronę otwierania		
	Zamień kierunek otwierania		
	Zmień stronę opisu		
Parametry			
Vadproże Własności nadproża 🗔	Wysokość progu	0.0	cm
	Centruj ościeżnicę wzglę	dem ściany	
	Odległość ościeżnicy od	0.0	cm
Parametry stylu	krawędzi ściany (x)		-
	Grubość ościeżnicy (d)	0.0	cm
34 FE 34 FE 34 FE	Szerokość ościeżnicy (y)	0.0	cm
	Szerokość w świetle muru (v	v) 90.0	cm
<u>⊅</u> •€ ⊅∽∽ •€ <u>¥)£</u>	Wysokość całkowita	205.0	cm
	Szerokość dłuższego	90.0	cm
Schemat	skrzydra drzwi (z)		
Menadžer Grup			
Grupa <brak></brak>	twórz nową		
··· Menadżer Stylów			_
Styl <nowy></nowy>		🛃 🛛 Dodaj no	wy
Oznaczenie		Aktual	izuj

Przy wprowadzaniu okna mamy możliwość definicji następujących parametrów:

Wygląd – opis (definicja elementów opisu zapałki). Ponadto *Czcionki* – rozmiar czcionki opisu, *Pisaki* – definicja grubości i rodzaju linii oraz *Powierzchnie* – umożliwia przypisanie zarówno koloru jak i tekstury (pliku *bmp*) do wybranego elementu.

Operacje – zmień stronę otwierania *drzwi*; zmień kierunek otwierania (parametry dostępne przy edycji drzwi wstawionych wcześniej do rysunku).

Podręcznik do programu ArCADia-ARCHITEKTURA Stolarka okienna i drzwiowa

Nadproże – wraz z drzwiami wprowadzane jest nadproże widoczne w przekroju. Nadproże można wprowadzić wyłącznie nad oknami, drzwiami i otworami w ścianie z poziomu okna *Właściwości obiektu: okno/drzwi/otwór*.

Wysokość progu – przesuwa drzwi w osi Z dając możliwość ustawienia ich na pewnej wysokości dodatniej lub ujemnej względem wprowadzonej ściany, kondygnacji.

Centruj ościeżnicę względem ściany – umożliwia wprowadzenia drzwi po środku grubości ściany.

Odległość ościeżnicy od krawędzi ściany – wstawienia drzwi w zadanym położeniu względem grubości ściany.

Typ – jednoskrzydłowe, dwuskrzydłowe symetryczne, dwuskrzydłowe niesymetryczne, przesuwane, harmonijkowe i garażowe.

Schemat – otwiera okno wyboru schematu, który pojawi się na wykazie stolarki.

Grubość ościeżnicy – grubość ościeżnicy drzwiowej.

Szerokość ościeżnicy – szerokość ościeżnicy drzwiowej.

Szerokość w świetle muru – szerokość drzwi w świetle muru

Wysokość całkowita – wysokość całkowita drzwi.

Szerokość dłuższego skrzydła drzwi – szerokość dłuższego skrzydła drzwi dwuskrzydłowych, niesymetrycznych.

Naciśnięcie przycisku *OK* pozwala na przejście do trybu rysunkowego wprowadzania drzwi. Rysowanie drzwi polega na wskazaniu ich lokalizacji w *ścianie*, zwracając uwagę na "kursor" pojawiający się w miejscu wprowadzania drzwi. Podczas rysowania, z poziomu menu podręcznego, dostępne są następujące funkcje:

• *Odniesienie* – umożliwia wstawienie drzwi w zadanej odległości od wybranego punktu (odległość ta liczona jest wzdłuż ściany, na której aktualnie znajduje się "kursor");

• *Pomiędzy punktami (środek)* – rozpoczyna rysowanie ściany w środku wskazanej odległości (odległość podaje się poprzez wskazanie dwóch punktów);

• *Pomiędzy punktami (procentowo)* – rozpoczyna rysowanie ściany w zadanym procentowym podziale wskazanej odległości (odległość podaje się poprzez wskazanie dwóch punktów);

• Anuluj – przerywa działanie funkcji;

• *Cofnij* – usuwa ostatnio wstawione drzwi;

• *Gotowe* – kończy wstawianie drzwi;

Przy wywołaniu komendy wstawiania *drzwi*, można wstawiać wiele takich samych *drzwi* do *ścian* (komenda automatycznie powtarzalna).

Po wstawieniu otworu otrzymujemy rysunek jak niżej:

Podręcznik do programu ArCADia-ARCHITEKTURA Stolarka okienna i drzwiowa



Edycja drzwi

Po zaznaczeniu drzwi można je przesuwać, kopiować, usuwać, zmieniać właściwości, kierunek otwierania i kierunek opisów. Dla wprowadzenia zmian można korzystać z paska *Edycji* lub z uchwytów (zielonych punktów) znajdujących się na elemencie. Na pasku *Edycji* dostępne są następujące opcje:

1	Własności	Otwiera okno Własności.
₹	Malarz stylów	Przejmuje styl drzwi: wielkości, typ i schemat, przenosząc je na wybrane drzwiwi.
1	Malarz czcionek i pisaków	Przejmuje ustawienia pisaków (grubości i rodzaje linii) oraz wielkość i rodzaj czcionki.
\$	Zamień stronę otwierania	Zmienia stronę otwierania drzwi i przenosi opis na przeciwną krawędź ściany.
	Użyj jako wzoru	Kopiuje parametry zaznaczonych drzwi, aby je wprowadzić jako ustawienia kolejnych wprowadzanych drzwi.

Uchwyty znajdujące się na obiekcie umożliwiają np. przesunięcie opisu (wymiarów drzwi), skrócenie lub wydłużenie zapałki oraz przesunięcie całych drzwi o wskazany odcinek.

DRZWI I OKNA SPECJALNE

Wprowadzanie

W programie ArCADia-ARCHITEKTURA występują okna i drzwi o kształcie prostokąta. Dla większej wygody projektowania zostały dodane Okna i drzwi specjalne, których kształt zależy od parametrów zadanych w oknie *Własności obiektu: Drzwi/okno specjalne*.

Własności obiektu: Drzwi/okno specjalne	×					
··· Wygła ⊘ Opis W	ad Pisaki V ygląd opisu C Czcionki V Powierschnie V					
	acje Zamień stronę otwierania Zamień kierunek otwierania Zmień stronę opisu					
Parametry Własności nadproża	Wysokość parapetu 85.0 cm Centruj ościeżnicę względem ściany Odległość ościeżnicy od 15.0 cm					
··· Parametry stylu Skrypt Okna\Okno łukowe	Grubość ościeżnicy (d) 5.0 cm					
Wysokość łuku 30.0 cm	Szerokość ościeżnicy (y) 8.0 cm					
Szczebliny poziome 1	Szerokość w świetle muru (w) 100.0 cm					
Szczebliny pionowe 1	Węgarek Szerokość węgarka (bw) 0.0 cm					
··· Menadżer Stylów	··· Menadżer Stylów					
Styl < <u>Nowy></u> Oznaczenie	Dodaj nowy Aktualizuj					
	OK Anuluj					

Przy wprowadzaniu drzwi/okna specjalnego mamy możliwość definicji następujących parametrów: *Wygląd* – opis (definicja elementów opisu zapałki), wyświetlanie wysokości parapetu. Ponadto *Czcionki* – Rozmiar czcionki opisu, *Pisaki* – definicja grubości i rodzaju linii oraz *Powierzchnie* – umożliwia przypisanie zarówno koloru jak i tekstury (pliku *bmp*) do wybranego elementu.

Operacje - zamień stronę otwierania okna (parametr dostępny przy edycji okna wstawionego do rysunku).

Nadproże – wraz z oknem wprowadzane jest nadproże widoczne w przekroju. Nadproże można wprowadzić wyłącznie nad oknami, drzwiami i otworami w ścianie z poziomu okna *Właściwości obiektu: okno/drzwi/otwór*.

Wys. Parteru – wysokość parteru od dolnej krawędzi ściany (domyślnie wysokości bazowej kondygnacji).



Podręcznik do programu ArCADia-ARCHITEKTURA Stolarka okienna i drzwiowa

Centruj ościeżnicę względem ściany – umożliwia wprowadzenia okna po środku grubości ściany. *Odległość ościeżnicy od krawędzi ściany* – wstawienia okna w zadanym położeniu względem grubości ściany. Opcja przydatna nie tylko przy oknie z węgarkiem.

Skrypt – rodzaj elementu domyślnie podzielony na:



Wysokość łuku – wysokość łuku górnego, czyli zakończenia okna.

Szczebliny poziome – szprosy, poziomy podział okna.

Szczebliny pionowe – szprosy, pionowy podział okna.

Tylko otwór – wprowadzone parametry wycinają wyłącznie otwór w ścianie, nie wstawiając samego elementu okna.

Parapet – wprowadza (lub nie) element parapetu okiennego.

Grubość ościeżnicy – grubość ramy okna.

Szerokość ościeżnicy – szerokość ramy okiennej.

Szerokość w świetle muru – szerokość otworu okiennego.

Wysokość całkowita – wysokość okna w świetle muru, wysokość zawierająca ewentualny łuk.

Węgarek – okno z lub bez węgarka.

Szerokość węgarka – szerokość węglarka

Naciśnięcie przycisku *OK* pozwala na przejście do trybu rysunkowego wprowadzania okna. Rysowanie okna polega na wskazaniu jego lokalizacji w ścianie, zwracając uwagę na "kursor" pojawiający się w miejscu wprowadzania okna. Podczas rysowania, z poziomu menu podręcznego, dostępne są następujące funkcje:

• *Odniesienie* – umożliwia wstawienie okna w zadanej odległości od wybranego punktu (odległość ta liczona jest wzdłuż ściany, na której aktualnie znajduje się "kursor");

• *Pomiędzy punktami (środek)* – rozpoczyna rysowanie ściany w środku wskazanej odległości (odległość podaje się poprzez wskazanie dwóch punktów);

• *Pomiędzy punktami (procentowo)* – rozpoczyna rysowanie ściany w zadanym procentowym podziale wskazanej odległości (odległość podaje się poprzez wskazanie dwóch punktów);

- Anuluj przerywa działanie funkcji bez wstawienia okna;
- *Cofnij* usuwa ostatnio wstawiony okno;
- Gotowe kończy wstawianie okien;

Przy wywołaniu komendy wstawiania okna, można wstawiać wiele takich samych okien do ścian (komenda automatycznie powtarzalna).

Po wstawieniu okna otrzymujemy rysunek jak niżej:

Podręcznik do programu ArCADia-ARCHITEKTURA

Stolarka okienna i drzwiowa



Edycja

Po zaznaczeniu okna można je przesuwać, kopiować, usuwać, zmieniać właściwości i kierunek opisów. Dla wprowadzenia zmian można korzystać z paska *Edycji* lub z uchwytów (zielonych punktów) znajdujących się na elemencie.

Dodatkowo dostępne są poniższe opcje modyfikacji:

1	Własności	Otwiera okno Wlasności.
∕ i£	Malarz stylów	Przejmuje styl okna, jego schemat i wielkości, przenosząc je na wskazane okna.
%	Malarz czcionek i pisaków	Przejmuje ustawienia pisaków (grubości i rodzaje linii) oraz wielkość i rodzaj czcionki.
\$	Zamień stronę otwierania	Zmienia stronę otwierania okna i przenosi opis na przeciwną krawędź ściany.
G	Przeładuj skrypt	Restartuje ustawienia wprowadzonego elementu.
	Użyj jako wzoru	Kopiuje parametry zaznaczonego okna, aby je wprowadzić jako ustawienia następnego wprowadzanego okna.

Uchwyty znajdujące się na obiekcie umożliwiają np. przesunięcie opisu (wymiarów okna), skrócenie lub wydłużenie zapałki oraz przesunięcie całego okna o wskazany odcinek.

Otwory w ścianach



Otwory w ścianach

Otwory w ścianach

OTWORY I WNĘKI W ŚCIANIE

Wprowadzanie

Program **ArCADia** pozwala na wstawianie, na rzutach ścian (jedno lub wielowarstwowych), otworów definiowanych przez użytkownika, zaczynających się od poziomu posadzki, usytuowanych powyżej poziomu posadzki, jak i biegnących przez całą wysokość ściany. Funkcję wstawiania do rysunku rzutu otworu w ścianie (wymaga wcześniejszej obecności na rysunku minimum jednej ściany), wywołujemy z

paska narzędziowego poleceniem **u***Wstaw otwór*.

Po wybraniu z okna Wstawianie obiektu: opcji Przejście do dialogu Właściwości pojawi się okno Własności obiektu: Otwór:

łasności obiek	tu: Otwó	r		×	
··· Operacje					
			🕸 🔲 Zamień stronę otwierani	a	
			🖧 🔲 Zamień orientację		
	t.				
	IE	32			
·· Parametry -					
✓ Nadproże	Włas	ności nadproża	G		
·· Parametry :	stylu —				
			🕅 Wnęka		
Szerokość (w)	100.0 cm	Głębokość (g)	0.0 cm	
Kąt 1 (a1)		° 0.0	Kąt 2 (a2)	0.0 *	
Bazowa wyso	okość 1	0.0 cm	Bazowa wysokość 2	0.0 cm	
Wysokość 1		200.0 cm	Wysokość 2	200.0 cm	
Menadżer	Grup —				
Grupa	<brak></brak>		🖳 Utwórz nową		
Menadżer	Stylów —				
Styl	<nowy></nowy>		E) Ø	Dodaj nowy	
Oznaczenie	Znaczenie Aktualizuj				
OK Anului					

Przy wprowadzaniu otworu w ścianie mamy możliwość definicji następujących parametrów:

Operacje – Zamień stronę otwierania; Zmień orientację (parametry dostępne przy edycji otworów wstawionych wcześniej do rysunku).

Nadproże – wraz z otworem w ścianie wprowadzane jest nadproże widoczne w przekroju. Nadproże można wprowadzić wyłącznie nad oknami, drzwiami i otworami w ścianie z poziomu okna *Właściwości obiektu: okno/drzwi/otwór*.

Szerokość – szerokość otworu w świetle muru. Kąt1 (a1) – kąt ustawienia lica 1 otworu. Bazowa wysokość 1 – wysokość początku lica 1 otworu nad podłogą.

Podręcznik do programu ArCADia-ARCHITEKTURA

Otwory w ścianach

Wysokość 1 – wysokość lica 1 otworu.
Wnęka – tworzy wnękę w ścianie zamiast otworu.
Głębokość – głębokość powstałej wnęki w ścianie.
Kąt2 (a2) – kąt ustawienia lica 2 otworu.
Bazowa wysokość 2 – wysokość początku lica 2 otworu nad podłogą.
Wysokość 2 – wysokość lica 2 otworu

Naciśnięcie przycisku *OK* pozwala na przejście do trybu rysunkowego wprowadzania otworu. Rysowanie otworu polega na wskazaniu jego lokalizacji w *ścianie*, zwracając uwagę na "kursor" pojawiający się w miejscu wprowadzania otworu. Podczas rysowania, z poziomu menu podręcznego, dostępne są następujące funkcje:

• *Odniesienie* umożliwia wstawienie otworu w zadanej odległości od wybranego punktu (odległość ta liczona jest wzdłuż ściany, na której aktualnie znajduje się "kursor");

• *Pomiędzy punktami (środek)* – rozpoczyna rysowanie ściany w środku wskazanej odległości (odległość podaje się poprzez wskazanie dwóch punktów);

• *Pomiędzy punktami (procentowo)* – rozpoczyna rysowanie ściany w zadanym procentowym podziale wskazanej odległości (odległość podaje się poprzez wskazanie dwóch punktów);

- Anuluj przerywa działanie funkcji bez wstawienia otworu;
- Cofnij usuwa ostatnio wstawiony otwór;
- Gotowe kończy wstawianie otworów;

Przy wywołaniu komendy wstawiania otworu, można wstawiać wiele takich samych otworów do ścian (komenda automatycznie powtarzalna).

Po wstawieniu otworu otrzymujemy rysunek jak niżej:

Dla wstawienia wnęki należy zaszczyć ją w oknie dialogowym *Własności obiektu: otwór* i podać jej głębokość. Po wstawieniu otrzymamy rysunek jak poniżej.



Edycja

Po zaznaczeniu otworu można je przesuwać, kopiować, usuwać, zmieniać kierunek wprowadzenia. Dla wprowadzenia zmian można korzystać z paska *Edycji* lub z uchwytów (zielonych punktów) znajdujących się na elemencie. Na pasku *Edycji* dostępne są następujące opcje:

Podręcznik do programu ArCADia-ARCHITEKTURA

Otwory w ścianach

1	Własności	Otwiera okno Własności.			
1	Malarz stylów	Przejmuje styl otworu (jego wielkości) przenosząc je na wskazane otwory.			
1	Malarz czcionek i pisaków	Przejmuje ustawienia pisaków (grubości i rodzaje linii) oraz wielkość i rodzaj czcionki.			
\$	Zamień stronę otwierania	Zmienia stronę otwierania otworu.			
	Użyj jako wzoru	Przejmuje wielkości otworu i przenosi je do nowo wprowadzanego otworu.			

Słupy



INTERsoft

Słupy

WPROWADZANIE SŁUPÓW

Program ArCADia umożliwia wstawianie prostokątnych i okrągłych słupów żelbetowych. Opcja ta

wywoływana jest z paska narzędziowego funkcją Wstaw słup. Po wybraniu z okna Wstawianie obiektu: opcji Przejście do dialogu Własności pojawi się okno Własności obiektu: Słup:

Własności obiek	tu: Słup				×
···· Wygląd — Kolor wypełnienia	Q.				Pisaki 🔹 Powierzchnie 💌
··· Parametry -					
Kąt	0.0 °				
Sposób okreś wysokości	lania		Poziom do Wysokość	lnej krawędz	i 0.0 cm 280.0 cm
··· Parametry s	tylu				
Тур	Mat	eriał M rokość	lur z cegły kratów 25.0 cm	ki	λ
	Głę	bokość	25.0 cm		
··· Menadżer (Grup				
Grupa	<brak></brak>	•	Utwórz nową]	
··· Menadžer \$	Stylów				
Styl	<nowy></nowy>			E	Dodaj nowy
Oznaczenie					Aktualizuj
				ОК	Anuluj

Program pozwala na wprowadzenie eliptycznego *słupa*, przy zadaniu odpowiednich parametrów dla szerokości i głębokości.

W polu *Parametry* można zdefiniować *wysokość* dla wprowadzonego słupa, która może być różna od wysokości kondygnacji oraz wysokość bazową (dolną krawędź obiektu), która także może nie być przypisana do kondygnacji.

Od wersji 4.0 można zdefiniować teksturę oddzielnie dla boków słupa i oddzielnie dla jego górnej i spodniej powierzchni. Materiałem słupa może być zarówno plik *BMP* jak i wybrany kolor dostępny w systemie operacyjnym.

Naciśnięcie przycisku *OK* pozwala na powrót do rysunku i wprowadzenie *słupa*. Wprowadzenie elementu polega na wskazaniu jego lokalizacji. Podczas rysowania, z poziomu menu podręcznego, dostępne są następujące funkcje:

- Odniesienie umożliwia wstawienie słupa w zadanej odległości od wybranego punktu;
- *Pomiędzy punktami (środek)* rozpoczyna rysowanie ściany w środku wskazanej odległości (odległość podaje się poprzez wskazanie dwóch punktów);
- *Pomiędzy punktami (procentowo)* rozpoczyna rysowanie ściany w zadanym procentowym podziale wskazanej odległości (odległość podaje się poprzez wskazanie dwóch punktów);
- Anuluj przerywa działanie funkcji bez wstawienia słupa;

INTERsoft

Słupy

- *Cofnij* usuwa ostatnio wstawiony *słup*;
- *Gotowe* kończy wstawianie *słupów*;

Słupy

EDYCJA SŁUPÓW

Po zaznaczeniu słupa można go przesuwać, kopiować, usuwać i zmieniać właściwości. Część tych opcji jest dostępna wyłącznie z poziomu paska *Edycji*:

F	Własności	Otwiera okno Własności
N	Malarz stylów	Przejmuje styl słupa: jego wielkości i typ przenosząc go na wybrane słupy.
1	Malarz czcionek i pisaków	Przejmuje ustawienia pisaków (grubości i rodzaje linii) oraz wielkość i rodzaj czcionki.
) <mark>6</mark> (Anuluj przycięcie elementu	Usuwa przycięcie słupa stropem lub dachem.
	Użyj jako wzoru	Przejmuje styl słupa i przenosi jego parametry nowo wprowadzane.

Kominy i szachty kominowe

INTERsoft

Kominy i szachty kominowe

KOMINY

Wprowadzanie kominów

Do rzutu rysowanego programem **ArCADia** można wprowadzić kominy wentylacyjne. Opcja ta wywoływana jest z paska narzedziowego funkcja *Wstaw komin.*

Po wybraniu z okna Wstawianie obiektu: opcji Przejście do dialogu Własności pojawi się okno Własności obiektu: Komin:

Własności obiektu:	Komin		×
···· Wygląd ———			
			Pisaki 🔹
		Pe	owierzchnie 🔹
··· Parametry —			
Crasila alumitari		Kąt	0.0 °
wysokości		Poziom dolnej krawędzi	0.0 cm
		Wysokość	280.0 cm
··· Parametry stylu	J		
	Szerokość	14.0 cm	
	Głębokoś	ć 14.0 cm	
··· Menadżer Gru	р ———		
Grupa <b< td=""><td>rak></td><td>Utwórz nową</td><td></td></b<>	rak>	Utwórz nową	
··· Menadżer Styl	ów		
Styl <n< td=""><td>owy></td><td>E) 🙆</td><td>Dodaj nowy</td></n<>	owy>	E) 🙆	Dodaj nowy
Oznaczenie			Aktualizuj
		ОК	Anuluj

Naciśnięcie przycisku *OK* pozwala na powrót do rysunku i wprowadzenie *komina*. Wprowadzenie elementu polega na wskazaniu jego lokalizacji w istniejącej ścianie. Jeśli komin zostanie wprowadzony niezależnie od ściany, można go wówczas uważać za pustak kominowy. Podczas rysowania, z poziomu menu podręcznego, dostępne są następujące funkcje:

- Odniesienie umożliwia wstawienie komina w zadanej odległości od wybranego punktu;
- *Pomiędzy punktami (środek)* rozpoczyna rysowanie ściany w środku wskazanej odległości (odległość podaje się poprzez wskazanie dwóch punktów);
- *Pomiędzy punktami (procentowo)* rozpoczyna rysowanie ściany w zadanym procentowym podziale wskazanej odległości (odległość podaje się poprzez wskazanie dwóch punktów);
- Anuluj przerywa działanie funkcji bez wstawienia komina;
- Cofnij usuwa ostatnio wstawiony komin;
- Gotowe kończy wstawianie kominów;

Po wstawieniu komina otrzymujemy rysunek jak niżej:

Kominy i szachty kominowe



Edycja kominów

Po zaznaczeniu *słupa* można go przesuwać, kopiować, usuwać, zmieniać właściwości lub kopiować parametry poprzez *Malarza stylów*. Opcje te są dostępne z paska *Edycji*:

1	Własności	Otwiera okno Własności.
, In the second s	Malarz stylów	Przejmuje styl komina (jego wielkości i typ) przenosząc go na wybrane kominy.
N	Malarz czcionek i pisaków	Przejmuje ustawienia pisaków (grubości i rodzaje linii) oraz wielkość i rodzaj czcionki.
S.	Wstaw kanał kominowy	Wprowadza na rzut informacje o kanałach kominowych i wejściach do pionów wentylacyjnych.
	Użyj jako wzoru	Kopiuje dane zaznaczonego komina, aby je wprowadzić jako ustawienia nowo wstawianych elementów.

SZACHTY KOMINOWE

Wprowadzanie szachtów kominowych

Na rzut kondygnacji można wprowadzić szacht kominowy. Opcja wywoływana jest z menu lub z paska narzędzi ikoną *Wstaw szacht kominowy*. Domyślnie opcja wstawia pojedynczy element komina, ale można to zmienić wchodzac we *Własności obiektu: szacht kominowy* z okna *Wstawianie obiektu:*

Własności obiektu: Szacht	kominowy	X
Liczba wierszy	5	Własności kominów 📮
Liczba kolumn	2	Własności ścian 📮
Odstęp między wierszami	0.0 cm	Bez ścian
Odstęp między kolumnami	0.0 cm	
		OK Anuluj

W powyższym oknie można zdefiniować ilość przewodów kominowych wprowadzanego szachtu (*liczba wierszy* i *kolumn*) ich ewentualny rozstaw między wprowadzonymi przewodami. Dodatkowo zespół kominów może być obrysowany ścianami, których grubość i materiał można zadać we *Własnościach ścian*. Rodzaj przewodów kominowych (jeden dla całego wprowadzanego zespołu) można zdefiniować we *Własności kominów*. Po wprowadzeniu szachtu pojedyncze przewody kominowe można modyfikować nadając im np. inny rodzaj.

Naciśnięcie przycisku *OK* pozwala na powrót do rysunku i wprowadzenie *szachtu*. Wprowadzenie elementu polega na wskazaniu jego lokalizacji. Podczas wprowadzania elementu, z poziomu menu podręcznego, dostępne są następujące funkcje:

- Odniesienie umożliwia wstawienie komina w zadanej odległości od wybranego punktu;
- *Pomiędzy punktami (środek)* rozpoczyna rysowanie ściany w środku wskazanej odległości (odległość podaje się poprzez wskazanie dwóch punktów);
- *Pomiędzy punktami (procentowo) –* rozpoczyna rysowanie ściany w zadanym procentowym podziale wskazanej odległości (odległość podaje się poprzez wskazanie dwóch punktów);
- Gotowe kończy wstawianie kominów;



Podręcznik do programu ArCADia-ARCHITEKTURA Kominy i szachty kominowe



Szacht wprowadzany jako pustaki, bez odstępów i ścian otaczających oraz szacht otoczony ścianami i z zadaną odległością między przewodami kominowymi.

Edycja szachtów kominowych

Szacht kominowy istnieje tylko w czasie wprowadzania i jest rozumiany przez program jako grupa przewodów kominowych otoczonych lub nie ścianami. Po wstawieniu edycji podlegają poszczególne elementy wstawionej grupy, czyli ściany i kominy. Ich edycję opisano w podrozdziałach *Edycja ścian* i *Edycja kominów*.

KANAŁY KOMINOWE

Wprowadzane kanałów kominowych

Dla prawidłowego oznaczenia przewodu kominowego na rzucie istnieje możliwość wprowadzenia kanałów

kominowych. Opcja ta jest dostępna z paska narzędzi pod ikoną Swstaw kanał kominowy. Parametry wstawianego kanału są dostępne z okna *Wstawianie obiektu:* opcji *Przejście do dialogu Własności* pojawi się okno *Własności obiektu: Kanał kominowy*:

Własności obiektu: Kanał kominowy					
···· Wygląd					
			Pisaki 🔻		
··· Parametry	·				
		Poziom dolnej krawędzi	200.0 cm		
	Тур	Szerokość	14.0 cm		
Typ		Wysokość	14.0 cm		
··· Menadże	r Grup				
Grupa	<brak></brak>	D. Ut	wórz nową		
OK Anuluj					

W powyższym oknie można zadać Poziom dolnej krawędzi kanału, jego typ (okrągły lub prostokątny), wielkość.

Po zatwierdzeniu danych przyciskiem OK. kanał kominowy wprowadzany jest na rzut analogicznie do wprowadzania ścian (podczas rysowania można wybrać krawędź lub oś jako element wprowadzający).

Kanał kominov	vy 🔛
*	

Okno wstawiania kanału kominowego.

Podręcznik do programu ArCADia-ARCHITEKTURA

Kominy i szachty kominowe





Edycja kanałów kominowych

Edycja kanału kominowego może odbyć się w sposób graficzny, na rysunku, gdzie uchwyty kanału przemieszczane są na rysunku lub we Własnościach, gdzie zmieniany jest poziom, typ i wielkości kanału. Na pasku *Edycja* dostępne są następujące opcje:

E	Własności	Otwiera okno Własności.		
1	Malarz czcionek i pisaków	Przejmuje ustawienia pisaków (grubości i rodzaje linii) oraz wielkość i rodzaj czcionki.		

Schody



INTERsoft

INTERsoft

Schody

Schody

Wprowadzanie schodów

Program ArCADia pozwala na wstawianie do rysunku schodów jedno- lub wielobiegowych. Funkcję

wstawiania do rysunku schodów wywołujemy z paska narzędziowego poleceniem 🔟 Wstaw schody. Po wybraniu z okna Wstawianie obiektu: Schody opcji Przejście do dialogu Właściwości pojawi się okno Własności obiektu: Schody:

Własności obiektu: Schody			×
	Wygląd Vekazuj opis Parametry Poziom odniesienia Wysokość schodów Szerokość stopnia (d)	0.0 cm 280.0 cm 29.0 cm	Wyzeruj Z kondygnacji Utrzymuj
	[ОК	Anuluj

Przy wprowadzaniu schodów mamy możliwość definicji następujących parametrów:

Pokazuj opis - pozwala na włączenie/wyłączenie opisu każdego biegu schodów.

Poziom odniesienia – wysokość bazowa schodów.

Wyzeruj – przycisk służy do wyzerowania wartości poziomu odniesienia.

Wysokość schodów – całkowita wysokość schodów.

Z kondygnacji – przycisk służy do zmiany wartości wysokości schodów na wysokość aktualnej kondygnacji.

Szerokość stopnia – głębokość pojedynczego stopnia.

Utrzymuj – jeśli zaznaczone, długość biegu przy rysowaniu zwiększa się skokowo o szerokość stopnia. W przeciwnym wypadku długość biegu można zmieniać płynnie, a podana szerokość stopnia jest daną orientacyjną (zmienia się, jeśli długość biegu nie jest jej wielokrotnością).

Naciśnięcie przycisku *OK* pozwala na przejście do trybu rysunkowego wprowadzania schodów. Rysowanie schodów polega na wskazaniu początku pierwszego biegu, określenie kierunku biegu, a następnie szerokości biegu. Podczas rysowaniu schodów widoczne jest okienko *Parametry schodów*, gdzie pokazywane są aktualne wymiary rysowanej części schodów, tzn. biegu lub spocznika. Po wprowadzeniu pierwszego biegu mamy możliwość wprowadzenia spocznika, lub zakończenie wprowadzania schodów. Po wprowadzeniu spocznika możemy wprowadzać kolejny bieg, z dowolnej strony spocznika. Po wprowadzeniu biegu mamy możliwość zakończenia rysowania schodów, lub wprowadzanie kolejnego spocznika, itd.

Podczas rysowania, z poziomu menu podręcznego, dostępne są także funkcje:

- Odniesienie umożliwia wstawienie schodów w zadanej odległości od wybranego punktu.
- Anuluj przerywa działanie funkcji bez wstawienia schodów.
- Gotowe kończy wstawianie schodów.

Podręcznik do programu ArCADia-ARCHITEKTURA Schody

Po wstawieniu schodów otrzymujemy rysunek jak niżej:



Schody

Edycja schodów

Schody można przesuwać, kopiować, kasować, zmieniać szerokość poszczególnych biegów i spoczników, dodawać lub usuwać stopnie z biegu, definiować wysokości schodów, stopni i spoczników. Część opcji modyfikacji dostępna jest w oknie *Własności schodów*, pozostałe wykonuje się bezpośrednio na rysunku. Pasek *Edycja* pozwala na:

1	Własności	Otwiera okno Własności.	
1	Malarz czcionek i pisaków	Przejmuje ustawienia pisaków (grubości i rodzaje linii) oraz wielkość i rodzaj czcionki.	
(Obróć kierunek schodów	Zmienia kierunek wprowadzonych schodów zamieniając wejście na schody na wyjście z nich.	

/łasności obie	ektu: Schody	(x
			··· Wygląd				
	Z				C	Pisaki zcionki vierzchnie	•
		4	··· Operaci	e			_
	Ь	H	V Wycina	otwór w stropie			
			📃 Dopasu	j otwór w stropie			
··· Parametry							_
Poziom odn	iesienia	0.0	cm < Wyzeru	Wysokość s	topnia (h)	17.5	cm
Wysokość :	schodów (H)	280.0	cm < Z kond	Głębokość s	stopnia (d)	28.6	cm
Grubość pły spocznika	yty	17.5	cm	Minimalna gł stopnia zabie	Minimalna głebokość stopnia zabiegu		cm
Materiał		Beton zbro	jony z 2% stali	2	- λ		
Element	Dłu	gość	Szerokość (w)	Liczba stopni (c)	Opis		
Bieg		257.6	110.8	10	<c> x <h>/-</h></c>	<d></d>	
Spocznik		113.4	216.4				
Bieg		143.1	110.8	6	<c> x <h>/-</h></c>	<d></d>	
Całkowita li	iczba stopni	16		Długość kroł	κu	63.6	
Menadže	Grup			-			
Grupa	<brak></brak>		Utwo	irz nową			
					ок	Anuluj	-
							-

Okno Własności obiektu: Schody

Wygląd – wybór przedstawienia schodów na rzucie: widoczne całe, przekrojone, przekrojone z biegiem powyżej. Ponadto można zdefiniować czy jest pokazywany opis schodów, czy nie i jaką czcionką będzie przedstawiony.

Operacje – tworzenie otworu w stropie nad wstawianymi schodami i jego dopasowanie po wszelkich modyfikacjach biegów.

Parametry – wielkości poszczególnych elementów (wysokości, szerokości i grubości), na podstawie których obliczana jest długość kroku. Ilość stopni w biegu dostępna jest w tabeli.

Pozostałe opcje modyfikacji (np. zmiana szerokości biegu) dostępne są z poziomu rysunku.



INTERsoft

STROP

Wprowadzanie stropu automatycznie

Na rzut kondygnacji, dla jej zamknięcia, istnieje możliwość automatycznego nałożenia *stropu*. Funkcja ta rysuje *strop* na zewnętrznym obrysie wskazanego rzutu kondygnacji. *Strop* domyślnie wprowadzany jest na zamknięciu kondygnacji, czyli nad nią. Górna krawędź *stropu* jest przejmowana z okna *Właściwości obiektu: Kondygnacja* i wprowadzana jako wysokość posadowienia wprowadzanego elementu (jego górną krawędź).

Strop wywoływany jest z paska narzędziowego poleceniem *Wstaw strop automatycznie*. Po wybraniu z okna *Wstawianie obiektu: Strop* opcji *Przejście do dialogu Właściwości* pojawi się okno *Własności obiektu: Strop*:

asności (obiekt	u: Strop					X
• Wyglą	iq —						
V Opis	s stropu				(Pis	aki 🔹
					(Powie	rzchnie 🔹
·· Param	netry —						
Wysoko nad poz Param	ość zaw ziomem ietry s	vieszenia kondygnac t ylu	i 280.0 cm	V Twórz v	vieńce		
Nr 1	Тур	Gruboś	Materiał			Kolor	
1 N	lośna	24.0	Teriva 4.0/1		Z.//2	е	
							1
_							
Całkow	vita grub	oość:	24.0 cm				
Warunk	ci średni	io wilgotne	$J = 1.96 \frac{W}{m^2 K}$ Więc	ej 耳			
Mena	dżer G	rup ——					
Grupa		<brak></brak>	🖳 Utwórz	z nową			
Menad	dżer S	tylów —					
Styl	•	<nowy></nowy>			E] 🖉 🛛	odaj nowy
Oznacz	enie						Aktualizuj
				(OK		Anului

Przy wprowadzaniu stropu automatycznego mamy możliwość definicji następujących parametrów:

Wysokość zawieszenia nad poziomem kondygnacji – wysokość, na której zostanie wprowadzony *strop*. Wartość jest domyślnie przejmowana z wysokości kondygnacji i oznacza górną krawędź wprowadzanego *stropu*.

Materiał dostępny spośród najczęściej używanych, podzielonych na grupy: Płyta dachowa korytkowa DKZ, Płyty dachowe żelbetowe, Płyty sprężone, Płyty stropowe ZPS, Stropy drewniane, Stropy monolityczne, Stropy monolityczno-proefabrykowane, Stropy na belkach stalowych, Stropy prefabrykowane, Żelbetowe monolityczne na belkach stalowych.

Od wersji 4.0 w stropach liczony jest *Współczynnik przenikania ciepła*. Domyślnie wyświetlana jest wartość współczynnika obliczanego dla ścian wewnętrznych i warunkach średnio wilgotnych, pozostałe wartości są przedstawione w oknie *Współczynnika przenikania ciepła*.

Naciśnięcie przycisku *OK* pozwala na przejście do trybu rysunkowego, gdzie poprzez wskazanie dowolnego punktu wewnątrz rzutu kondygnacji zostanie wprowadzony *automatyczny strop*. Program obrysuje zewnętrzny obrys, który należy zaakceptować poprzez kliknięcie.



Wprowadzanie automatycznego stropu



Strop wprowadzony na rzut kondygnacji

Dla łatwiejszego wyboru stropu na jego środku zostaje wprowadzony opis, który można wyłączyć w oknie Właściwości obiektu: Strop.

Wprowadzanie stropu dowolnego

W przypadku potrzeby zadania dowolnego rzutu *stropu*, nie pokrywającego się w pełni z obrysem ścian kondygnacji, istnieje możliwość wprowadzenia dowolnego *stropu* poprzez wskazanie jego kolejnych wierzchołków.

Strop wywoływany jest z paska narzędziowego poleceniem 🚟 *Wstaw strop*. Po wybraniu z okna *Wstawianie obiektu: Strop* opcji *Przejście do dialogu Właściwości* pojawi się okno *Własności obiektu: Strop*, które jest opisane w rozdziale Wprowadzanie stropu automatycznie

Po zadaniu wysokości posadowienia i rodzaju stropu, wprowadzany jest rzut stropu zgodny ze wskazaniami kolejnych jego wierzchołków. Po zdefiniowaniu kształtu strop domyślnie zaznaczony jest na rzucie linią przerywaną znajdującą się na zewnętrznej krawędzi rzutu kondygnacji. Dla łatwiejszego wybrania elementu do edycji na środku stropu zostaje wprowadzony opis wraz z podaniem wysokości posadowienia.

Wprowadzanie stropu prostokątem

Dla szybszego wprowadzenia prostokątnego obrysu stropu należy z paska narzędzi wybrać ikonę *Wstaw strop prostokątem*. Przed wstawieniem stropu można wejść w okno *Wlasności obiektu: Strop* i zadać materiały i poziom zawieszenia elementu. Po zatwierdzeniu danych strop wprowadzany jest trzema

punktami, pierwsze dwa określają szerokość jednego z boków stropu kolejny zaś jego szerokość. Wprowadzenie prostokątnego obrysu przez trzy punkty umożliwia narysowanie tegoż obrysu pod dowolnym kątem



Przykładowy prostokątny obrys stropu.

Edycja stropu

Każdy wprowadzony strop podlega dalszej modyfikacji, niezależnie od tego czy był wprowadzony automatycznie, czy poprzez wskazanie kolejnych wierzchołków. Prócz standardowych opcji modyfikacji: kopiowania, przesuwania, usuwania, dostępne są jeszcze poniższe opcje:

Własności Otwiera okno Własności.

1	Malarz stylów	Przejmuje styl stropu przenosząc go na wskazane.
V	Malarz czcionek i pisaków	Przejmuje ustawienia pisaków (grubości i rodzaje linii) oraz wielkość i rodzaj czcionki.
*	Dodaj punkt	Dodaje punkt (wierzchołek) na obrysie stropu umożliwiający zmodyfikowanie rzutu.
>/	Usuń punkt	Usuwa wskazany wierzchołek stropu.
) Di	Dotnij elementy	Docina ściany i słupy do wprowadzonego stropu (dla ścian muszą być zdefiniowane typy warstw).
7/4	Podziel strop	Dzieli strop na dwie części poprzez wskazanie linii cięcia.
	Użyj jako wzoru	Kopiuje dane zaznaczonego stropu, aby je wprowadzić jako ustawienia następnego wprowadzanego.

Powyższe opcje edycji stropu dostępne są po jego zaznaczeniu.

Dla dodania wierzchołka na obrysie stropu należy wybrać opcje $\stackrel{}{\succ}$ *Dodaj punkt* i wskazać jego położenie. Program nie posiada ograniczenie ilości wprowadzanych punktów zarówno na jednym z boków jak i na obrysie. Analogiczne postępowanie jest w przypadku *Usuwania punktu*, czyli zmiany rzutu poprzez usunięcie wskazanego wierzchołka.

Podział stropu następuje poprzez wyznaczenie linii podziału. Linia nie musi przechodzić całkowicie przez strop, wystarczy wskazać jej kierunek.

OTWÓR W STROPIE

Wprowadzanie otworu w stropie

Do stropu znajdującego się w projekcie istnieje możliwość wprowadzenia dowolnego otworu. Jego kształt określany jest poprzez wskazywanie kolejnych narożników. Opcja wywoływana jest z paska narzędziowego

poleceniem Wstaw otwór w stropie. Po wybraniu z okna Wstawianie obiektu opcji Przejście do dialogu Właściwości pojawi się okno Własności obiektu: Wycięcie w stropie.

··· Wygląd		
		Pisaki 🔹
Paramo	nv.	
Lącze	nie kubatury pomieszcz	eń nad i pod wycięciem
Lącze	nie kubatury pomieszcz	eń nad i pod wycięciem
E Łącze	nie kubatury pomieszcz er Grup	eń nad i pod wycięciem
 Lącze Menadź Grupa 	nie kubatury pomieszcz er Grup <brak></brak>	eń nad i pod wycięciem

Edycja otworu w stropie

Wprowadzony otwór w stropie podlega modyfikacji poprzez zmiany położenia wierzchołków, dodawanie i odejmowanie wierzchołów i standardowe opcje modyfikacji: kopiowania, przesuwania, usuwania, dostępne są jeszcze poniższe opcje:

1	Własności	Otwiera okno Własności.
V	Malarz czcionek i pisaków	Przejmuje ustawienia pisaków (grubości i rodzaje linii) oraz wielkość i rodzaj czcionki.
*	Dodaj punkt	Dodaje punkt (wierzchołek) na obrysie stropu umożliwiający zmodyfikowanie rzutu.
1	Usuń punkt	Usuwa wskazany wierzchołek stropu.
χ	Dotnij strop	Zmienia kształt stropu modyfikując jego kontur otworem przylegającym do krawędzi.



Strop z otworem częściowo przesuniętym poza obrys stropu.

Jeśli w powyższym przypadku, gdzie wprowadzony otwór w stropie wychodzi poza jego kontur zajdzie potrzeba zmodyfikowania na rzucie kondygnacji kształtu stropu, aby wyglądał tak jak na poniższym rysunku, to po zaznaczeniu otworu wystarczy wybrać z paska *Edycji* opcje 🔀 *Dotnij strop*.



Strop z otworem częściowo dociętym do obrysu stropu.

INTERsoft

Bryła
WPROWADZANIE BRYŁY

Dla uszczegółowienia projektu przydatną funkcją jest *Bryła*. Element o dowolnym kształcie rzutu i zadanej wysokości może umożliwić wprowadzenie wszelkich poziomych konstrukcji osadzonych na dowolnych wysokościach, np.: tarasy, antresol, balkony, itp. elementy. Opcja wywoływana jest z menu lub paska

narzędzi ikoną 🗹 Wstaw bryłę. Przed wprowadzeniem bryły można zdefiniować jej parametry w oknie Własności:

· Wygląd –						
Kolor wypełnien	ia 🔍					Pisaki
					Pov	vierzchnie
·· Parametr	y					
Poziom do krawędzi	lnej	0.0	cm			
·· Parametr	y stylu –					
Wysokość	•	25.0	cm			
Materiał	E	eton zbro	jony z 2%	stali	2	-22
··· Menadżo	er Grup -					
Grupa	<brak< td=""><td>></td><td></td><td></td><td>Utwórz</td><td>nową</td></brak<>	>			Utwórz	nową
··· Menadżo	er Stylów	ı —				
Styl	<now< td=""><td>y></td><td></td><td></td><td>•</td><td>Dodaj nowy.</td></now<>	y>			•	Dodaj nowy.
Oznaczen	ie					Aktualizuj

Przy wprowadzaniu bryły można zdefiniować następujące parametry:

Wygląd – sposób rysowania (rodzaj i grubość linii) i przedstawienia 3D (nałożenie tekstury lub koloru na poszczególne powierzchnie).

Parametry - wysokość, na której wprowadzana jest bryła.

Parametry stylu – wysokość bryły i materiał z której została zdefiniowana.

Podczas rysowania, z poziomu menu podręcznego, dostępne są następujące funkcje:

- Odniesienie umożliwia wstawienie obiektu w zadanej odległości od wybranego punktu;
- Anuluj przerywa działanie funkcji bez wstawienia obiektu;
- Cofnij usuwa ostatnio wstawiony obiekt;
- *Gotowe* kończy wstawianie obiektu;

Kształt bryły wprowadzany jest poprzez wskazywanie kolejnych wierzchołków elementu.

WSTAWIANIE PROSTOKĄTNEJ BRYŁY OSIĄ LUB KRAWĘDZIĄ

Od wersji 4.0 program ArCADia-ARCHITEKTURA pozwala na wprowadzenie elementów, które symbolizują podciągi i belki. Opcja definiowana jest przy pomocy ikony *Wstaw prostokątną brylę osią lub krawędzią*. Przed wprowadzeniem dostępne są następujące parametry:

Własności obiek	ctu: Br	yła						×
Wygląd Kolor wypełnienia	Q					Pow	Pisaki vierzchn	▼ ie ▼
··· Parametry -								
Poziom dolne krawędzi	1 (0.0	cm	Szerok	ość		25.0 c	m
··· Parametry s	tylu -							
Wysokość		25.0	cm					
Materiał	[Beton zbroj	ony z	2% stali		2	\sum	γλ
··· Menadżer (Grup							
Grupa	<brai< td=""><td>0</td><td></td><td></td><td>] [</td><td>łtwórz</td><td>nową</td><td>]</td></brai<>	0] [łtwórz	nową]
··· Menadżer	Styló	N						,
Styl	<nov< td=""><td>vy></td><td></td><td></td><td>P</td><td></td><td>Dodaj</td><td>nowy</td></nov<>	vy>			P		Dodaj	nowy
Oznaczenie							Aktı	Jalizuj
					ок		Ar	nuluj

Wygląd – sposób rysowania (rodzaj i grubość linii) i przedstawienia 3D (nałożenie tekstury lub koloru na poszczególne powierzchnie).

Parametry – wysokość, na której wprowadzana jest bryła oraz jej szerokość.

Parametry stylu – wysokość bryły i materiał z której została zdefiniowana.

Podczas rysowania, z poziomu menu podręcznego, dostępne są następujące funkcje:

- Odniesienie umożliwia wstawienie obiektu w zadanej odległości od wybranego punktu;
- Anuluj przerywa działanie funkcji bez wstawienia obiektu;
- Cofnij usuwa ostatnio wstawiony obiekt;
- *Gotowe* kończy wstawianie obiektu;

Bryłę wprowadzamy analogicznie do ścian, gdzie można zdefiniować krawędź lub oś wprowadzenia.

WPROWADZANIE PROSTOKĄTNEJ BRYŁY TRZEMA PUNKTAMI

Dla szybszego wprowadzenia Bryły w kształcie prostokąta dostępna jest funkcja *Wstaw prostokątną brylę trzema punktami*. Parametry, które można zdefiniować przed wprowadzeniem są analogiczne do *Własności* opcji *Wstaw bryłę*. Różnica polega tylko na wprowadzaniu, gdzie najpierw wskazywany jest pierwszy bok (dwoma punktami: początkiem i końcem) a następnie szerokość prostokątnego obrysu bryły.

EDYCJA BRYŁY

Opcja *Bryła* niezależnie od sposobu wprowadzenia jest modyfikowana standardowymi opcjami: kopiowania, przesuwania i kasowania. Ponadto pasek Edycja daje następujące możliwości:

E	Własności	Otwiera okno Własności.
∛ ≊	Malarz stylów	Przejmuje styl bryły: wysokość i materiał i przenosi je na wybrane bryły.
N	Malarz czcionek i pisaków	Przejmuje ustawienia pisaków (grubości i rodzaje linii) oraz wielkość i rodzaj czcionki.
*	Dodaj punkt	Dodaje punkt (wierzchołek) na obrysie bryły umożliwiający zmodyfikowanie jej rzutu.
1	Usuń punkt	Usuwa wskazany wierzchołek stropu.
	Użyj jako wzoru	Kopiuje dane zaznaczonej bryły, aby je wprowadzić jako ustawienia następnej wprowadzanej.

Powyższe opcje edycji bryły dostępne są po jego zaznaczeniu.

Dla dodania wierzchołka na obrysie bryły należy wybrać opcje Z*Dodaj punkt* i wskazać jego położenie. Program nie posiada ograniczenie ilości wprowadzanych punktów zarówno na jednym z boków jak i na obrysie. Analogiczne postępowanie jest w przypadku *Usuwania punktu*, czyli zmiany rzutu poprzez usunięcie wskazanego wierzchołka.



INTERsoft

Dach

DACH

Dach

Wprowadzanie dachu dowolnego

Nakrycie budynku dachem może nastąpić poprzez wprowadzenie dachu automatycznego (dopasowanego do obrysu kondygnacji) lub dowolnego, którego kształt jest zadawany poprzez wskazywanie kolejnych wierzchołków.

Dach wywoływany jest z paska narzędziowego poleceniem $\stackrel{\textcircled{}}{=} W_{staw} dach$. Po wywołaniu opcji pojawia się poniższe okno dialogowe.



Kondygnacja odniesienia kondygnacja, na której wprowadzany jest dach. Domyślnie podana jest kondygnacja aktywna, ale istnieje możliwość zmiany kondygnacji.

Ścianka kolankowa wysokość posadowienia dachu od zera kondygnacji odniesienia (na której jest wprowadzany).

Okap występ dachu otaczający zewnętrzną krawędź ściany.

Nachylenie nachylenie wszystkich połaci dachu. Po wprowadzeniu dachu istnieje możliwość zmiany nachylenia wszystkich lub wybranych połaci.



Po wprowadzeniu dachu można dociąć istniejące ściany, stropy i słupy do wprowadzonego dachu (dokładniejszy opis w rozdziale *Edycja dachu*).

Opis dachu, który pojawia się wraz z jego obrysem można wyłączyć w oknie Właściwości obiektu: Dach.

Wprowadzenie dachu prostokątnego

Dla szybszego wprowadzenia obrysu dachu w kształcie prostokątnym istnieje opcja dostępna z paska narzędzi pod ikoną *Wstaw dach prostokątem*. Po wybraniu opcji należy podać parametry wprowadzanego dachu (wysokość ścianki kolankowej, wielkość okapu i pochylenie płaci). Następnie poprzez wskazanie długości jednego z okapów dwoma punktami należy wskazać szerokość dachu. Takie wprowadzanie obrysu zapewni możliwość wprowadzenia prostokątnego obrysu dachu pod dowolnym kątem.



Przykładowy dach wprowadzony prostokątnym obrysem.

Wprowadzanie dachu automatycznego

Istnieje możliwość zadania dachu o tym samym rzucie co kondygnacja na którą ma zostać nałożony, bez

konieczności wskazywania kolejnych wierzchołków. Do tego służy opcja *Wstaw dach automatycznie* ⁴². Po wywołaniu polecenia i ustawienia parametrów wysokości ścianki kolankowej, nachylenia i okapu wystarczy kliknąć wewnątrz obrysu kondygnacji i dach zostanie dostosowany do rzutu.



asności	obiekt	u: Da	ch					×		
			n t			9 10 11	12	Pisaki ▼ Czcionki ▼ Powierzchnie ▼		
Spose	ąd ób preze	ntacji	nachy	lenia			V Opi	s dachu		
) sto	opnie	() pro	centy	🔘 proporcja					
Paran	netry —									
Param	netry poł	aci (kl	iknięci	ie na nagło	iwku ustawia dla wszy	/stkich)				
Nr	Okap (0)	Nach	ylenie (a)	Śc. kolankowa (h)	Śc. szczytowa	^	Kondygnacja odniesienia		
9		50.0		30.0	20.0			Strych 💌		
10		50.0		30.0	20.0			Color (description (A)		
11		50.0	_	30.0	20.0			Grubość konstrukcji (k)		
12		50.0	2	~	\rightarrow	V	Ŧ	20.0 cm		
raran	netry s	yiu –								
Nr	Тур	Grub	00Ś	Materiał			Ko	or 📑		
	vvyкоп.		1.5	Dacnowk	a ceramiczna karpiow	/ka				
Całko	wita gru	bość:		1.5 c	m					
Wanu	nki średi	nio wili	notne	U =	0.00 W [Missei]					
					m ² K więcej	-•				
• Mena	azer S	(VIOW	~							
Oznac	zenie	<nowj< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Aktualizuj</td></nowj<>						Aktualizuj		
						[0	K Anuluj		

Dla szybszej edycji można zmienić wartość całej kolumny, np. wszystkich okapów, w tym celu wystarczy kliknąć na nazwę kolumny (w tym przypadku *Okap*) i w okienku podać nową wartość.

Oka	p (o)	cie na nagł	ówku ustawia dla wszy	rstkich)	
₩≣		cm hylenie (a)	Śc. kolankowa (h)	Śc. szczytowa	•
1	30.0	30.0	20.0		=
2	30.0	30.0	20.0		-
3	30.0	30.0	20.0		
4	30.0	30.0	20.0		-

Edycja dachu

Wprowadzony dach można dowolnie edytować zmieniając parametry kolejnych połaci.

F	Właściwości	Dodaje możliwość zmiany parametrów dachu dla wszystkich lub wybranych połaci.
*	Dodaj punkt	Dodaje punkt (wierzchołek) na obrysie dachu umożliwiający

Podręcznik do programu ArCADia-ARCHITEKTURA

Dach

		zmodyfikowanie rzutu.
1	Usuń punkt	Usuwa wskazany wierzchołek dachu.
Res 2	Dotnij elementy	Docina ściany, stropy, słupy, itp. do wprowadzonego dachu.
° <mark>≓</mark> í	Anuluj przycięcie elementów	Usuwa wcześniej zadanie przycięcie powracając do pierwotnego kształtu dociętych elementów.

We *Właściwościach dachu* można zmienić kształt dachu poprzez edycje pochylenia połaci. I tak np. dla dachu pokazanego w rozdziale *Wprowadzanie dachu dowolnego*, po zadaniu *Ścian szczytowych* dla kilku połaci mamy następujący dach:

OKNA DACHOWE

Wprowadzanie okien dachowych

Program ArCADia-ARCHITEKTURA umożliwia wprowadzenie w istniejący już w projekcie dach okien połaciowych. Opcja ta jest dostępna z paska narzędzi pod ikoną *Wstaw okno dachowe*. Po wywołaniu z okna *Wstawianie obiektu:* opcji *Przejście do dialogu Właściwości* pojawi się okno *Własności obiektu: Okno*:



Przy wprowadzaniu okna dachowego mamy możliwość definicji następujących parametrów:

Szerokość całkowita – szerokość okna. Wysokość całkowita – wysokość okna. Odległość futryny od dolnej krawędzi połaci dachu – Posadowienie okna względem dolnej krawędzi dachu.

Edycja okien dachowych

Okna dachowe można modyfikować poprzez kopiowanie, przesuwanie i usuwanie. Dodatkowo pasek Edycji posiada następujące opcje modyfikacji:

1	Własności	Otwiera okno Wlasności.
1	Malarz stylów	Przejmuje styl okna, i przenosi go na wybrane okna.
1	Malarz czcionek i pisaków	Przejmuje ustawienia pisaków (grubości i rodzaje linii) oraz wielkość i rodzaj czcionki.

W oknie Własności dla okien już wstawionych dostępne są dodatkowe opcje:

Odległość dolne krawędzi okna od krawędzi okapu połaci – odległość dolnej krawędzi okna dachowego od krawędzi okapu.

Wysokość dolnej krawędzi okna względem poziomu kondygnacji – wysokość okna dachowego liczona od "0" kondygnacji.

OTWÓR W DACHU

Wprowadzanie otworu w dachu

W istniejący dach można wprowadzać otwór, który może przechodzić przez dowolną liczbę połaci. Jego kształt wprowadzany jest poprzez wskazywanie kolejnych wierzchołków.



Przykładowy rzut dachu z otworem na krawędzi.



Przykładowy podgląd dachu z otworem na krawędzi.

EDYCJA OTWORU W DACHU

Prócz standardowych opcji modyfikacji: kopiowania, przesuwania, usuwania, dostępne są jeszcze poniższe opcje:

2	Własności	Otwiera okno Własności.
*	Dodaj punkt	Dodaje punkt (wierzchołek) na obrysie otworu umożliwiający zmodyfikowanie jego rzutu.
>	Usuń punkt	Usuwa wskazany wierzchołek otworu.

FACJATKI

Wprowadzenie

Na istniejący na rzucie dach można wprowadzić facjatkę dachową. Opcja ta jest dostępna z paska narzędzi ArCADia-ARCHITEKTURA> *Wstaw facjatkę* lub menu *ArCADia*. Po wywołaniu opcji pojawi się okno Facjatka.



W powyższym oknie można zdefiniować rozdaj facjatki (jedno-, dwu- lub trójspadowa) oraz wejść do okna Własności. Pod ikonami rodzajów facjatek znajdują się również *Uchwyty*, którymi facjatka zostanie wprowadzona (lewy, środek lub prawy bok facjatki).

ności	ODIEKU							
Paran	netry -				32		Pis	aki •
Param	olume (a)	ici (kliknięc	ie na nagł	ówku ustawia dla wsz	ystkich)		Szerokość	
1	окар (о)	, Naci	iyienie (a)	vvys. osadzenia (h)	SC. SZCZYŁOWA		120.0	cm
2	1	15.0	30.0			_	Grubość ko	onstrukcji (k)
~		5.0	50.0				20.0	cm
3	1	5.0	30.0			-		
3 Paran Typ ot	n etry st y tworu	/lu	30.0			Ŧ		
3 Paran Typ ot Dach	netry sty tworu h Ścia	ylu bez c otwó otwó ny boczne	30.0 tworu pod facjal do krawę	iką dzi połaci		•		
3 Paran Typ ot Dack	netry sty tworu h Ścia Typ	ylu bez c otwó otwó ny boczne Gruboś.	tworu pod facjal do krawę	iką dzi połaci ał		×	íolor	
3 Typ ot Dach	h Ścia Typ 1 Wykoń	ylu ○ bez c ③ otwó ○ otwó ny boczne Gruboś: . 1	30.0 tworu • pod facjal • do krawę Materia .5 Dachóv	iką dzi połaci ał wka ceramiczna karpi	ówka 🗌	ĸ	íolor Q.	
3 Paran Typ ot Dack Nr 1 Całk	h Ścia Typ Wykoń	ylu ⊚ bez c ⊛ otwó otwó Gruboś: . 1	tworu pod facjal do krawę Materia .5 Dachów	iką dzi połaci ał wka ceramiczna karpi cm	ówka 🖸	K	íolor @	
3 Paran Typ ot Dack	netry sty twonu h Ścia Typ 1 Wykoń kowita gn	15.0 ylu ⊚ otwó ⊙ otwó Gruboś . 1 ubość: ylów	30.0 tworu pod facjal do krawę Materia .5 Dachóv	iką dzi połaci ał wka ceramiczna karpi cm	ówka 🖸	ĸ	íolor ©	
3 Paran Typ ot Dack Nr 1 Całk Mena Styl	netry sty twonu h Ścia Typ 1 Wykoń kowita gru adżer St	5.0 yłu ⊚ otwó ⊙ otwó ny boczne Gruboś. 1 ubość: yłów Nowy>	30.0 tworu pod facjal do krawę Materia .5 Dachóv 1.5	iką dzi połaci ał vka ceramiczna karpi i cm	ôwka 🖸	K	iolor Ç	+ × •
3 Paran Typ ot Dack Nr 1 Całk Mena Styl Dznac	h Ścia Typ 1 Wykoń woru adżer St	5.0 yłu bez c ⊚ otwó ⊙ otwó ny boczne Gruboś: 1 ubość: yłów	30.0 tworu pod facjal do krawę Materiz Materiz 1.5 Dachóv	iką dzi połaci ał wka ceramiczna karpi ji cm	ówka 🗌	ĸ		Dodaj nowy

Przed wprowadzeniem facjatki można zdefiniować:

Okap występ dachu otaczający zewnętrzną krawędź ściany.

Nachylenie nachylenie wszystkich połaci dachu. Po wprowadzeniu dachu istnieje możliwość zmiany nachylenia wszystkich lub wybranych połaci.

Śc. Szczytowa – wyłączenie połaci i stworzenie ściany szczytowej.

Szerokość – szerokość zewnętrznego obrysu facjatki.

Bez otworu – facjatka nasadzana, która nie wycina otworu w dachu.

Otwór pod facjatką – otwór w połaci wycinany automatycznie pod obrysem facjatki.

Otwór do krawędzi połaci – otwór wycięty pod facjatką i przedłużony do krawędzi okapu, tak ściana szczytowa facjatki nie była przecięta połacią dachu.

Po wstawieniu facjatki będzie dodatkowo będzie można wprowadzić *Wysokość osadzenia*, czyli wysokość ścianki kolankowej połaci dachu facjatki.

Edycja facjatek

Facjatki można modyfikować poprzez kopiowanie, przesuwanie i usuwanie. Dodatkowo pasek Edycji posiada następujące opcje modyfikacji:

1	Własności	Otwiera okno Własności.
, ⊲ a	Malarz stylów	Przejmuje styl facjatki, i przenosi go na wybrane facjatki.
1	Malarz czcionek i pisaków	Przejmuje ustawienia pisaków (grubości i rodzaje linii) oraz wielkość i rodzaj czcionki.

Ponadto w oknie Własności obiektu: Facjatki można modyfikować wielkości okapu, nachylenia połaci i wysokość osadzenia dla każdej połaci facjatki. Można także zmieniać szerokość, rodzaj facjatki i materiały pokrycia dachu.

Fundamenty



Fundamenty

Fundamenty

STOPA FUNDAMENTOWA

Wprowadzanie stóp fundamentowych

Wstawianie obiektu możliwie jest jedynie w trybie rzutu fundamentów.

Po wciśnięciu ikony wstawiania stopy fundamentowej a na pasku narzędziowym w oknie dialogowym *Własności fundamentu* definiujemy podstawowe parametry stopy:

		-	μ μ μ	H+	Kolor Wypełi	ląd —	Ğ			Pisaki	•
Paramet	y										
Kąt	0.0										
Typ	est stylu	¢	3		6				ex = ey =	0.0	cm cm
L =	180.0	cm	в	180.0	cm	H =	40.0	cm			
h =	40.0	cm	ь	40.0	cm	L1 =	0.0	cm	L2 =	0.0	cm
L3 =	0.0	cm	L4 =	0.0	cm	L5 =	0.0	cm	L6 =	0.0	cm
B1 =	0.0	cm	B2 =	0.0	cm	B3 =	0.0	cm	B4 =	0.0	cm
B5 =	0.0	cm	B6 =	0.0	cm	H1 =	0.0	cm	H2 =	0.0	cm
Materiał	Żelb	oet 25	00		6	1	Σ・λ				
··· Menadż	er Grup				_			_			_
Grupa	<bra< td=""><td>k></td><td></td><td>E</td><td>]</td><td>Jtwórz n</td><td>ową</td><td></td><td></td><td></td><td></td></bra<>	k>		E]	Jtwórz n	ową				
··· Menadż	er Styló	w									
Styl	<no< td=""><td>wy></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>b] 🥰</td><td>Dodaj now</td><td>y</td></no<>	wy>							b] 🥰	Dodaj now	y
Oznaczer	nie									Aktualizu	ij 🛛
		_									

W pierwszej kolejności wybieramy rodzaj wprowadzanej stopy fundamentowej, a następnie definiujemy podstawowe parametry geometryczne dostępne dla danego typu stopy:

Dla stopy prostopadłościennej:

В	[cm]	Szerokość stopy	$\{ B > 0 \}$
L	[cm]	Długość stopy	$\{ L > 0 \}$
Н	[cm]	Wysokość stopy	$\{ H_f > 0 \}$

Podręcznik do programu ArCADia-ARCHITEKTURA

Fundamenty

b	[cm]	Szerokość słupa w stopie	$\{ b > 0; b < B \}$
h	[cm]	Głębokość słupa w stopie	$\{ h > 0; b < L \}$
ex	[cm]	Mimośród ustawienia słupa wzdłuż osi X	{ $Ie_x I < (0.5 x B - b/2)$ }
ey	[cm]	Mimośród ustawienia słupa wzdłuż osi Y	{ $Ie_y I < (0.5 \text{ x } L - h/2)$ }
Kąt	г ^о л	Kąt ustawienia fundamentu względem	
	LJ	poziomu	

Dla stopy trapezowej:

В	[cm]	Szerokość stopy	$\{ B > 0 \}$
L	[cm]	Długość stopy	$\{ L > 0 \}$
Н	[cm]	Wysokość stopy	$\{ H_f > 0 \}$
b	[cm]	Szerokość słupa w stopie	$\{ b > 0; b < B \}$
h	[cm]	Wysokość słupa w stopie	$\{ h > 0; b < L \}$
ex	[cm]	Mimośród ustawienia słupa wzdłuż osi X	{ $Ie_x I < (0.5 x B - b/2)$ }
ey	[cm]	Mimośród ustawienia słupa wzdłuż osi Y	{ $Ie_y I < (0.5 \text{ x } L - h/2)$ }
H1	[cm]	Wysokość podstawy stopy	$\{ 0 < H_1 < H_f \}$
<i>B1</i>	[cm]	Szerokość górnej odsadzki w kierunku Y	$\{B_1 > b; B_1 < B \}$
Ll	[cm]	Długość górnej odsadzki w kierunku X	$\{L_1 > h; L_1 < L\}$
kąt	[°]	Kąt ustawienia fundamentu względem poziomu	

Parametry B1 i L1 są zawsze symetrycznie ustawione względem odpowiednich osi słupa.

Dla stopy kielichowej:

		•	
В	[cm]	Szerokość stopy	$\{ B > 0 \}$
L	[cm]	Długość stopy	$\{ L > 0 \}$
Н	[cm]	Wysokość stopy	$\{ H_f > 0 \}$
b	[cm]	Szerokość słupa w stopie	$\{ b > 0; b < B \}$
h	[cm]	Wysokość słupa w stopie	$\{ h > 0; b < L \}$
ex	[cm]	Mimośród ustawienia słupa wzdłuż osi X	$\{ Ie_x I < (0.5 x B - B_k/2) \}$
ey	[cm]	Mimośród ustawienia słupa wzdłuż osi Y	{ $Ie_y I < (0.5 x L - L_k/2)$ }
H1	[cm]	Wysokość podstawy stopy	$\{0 < H_1 < H_f\}$
B1	[cm]	Szerokość otworu kielicha w kierunku Y	$\{B_1 >= b+0.15; B_1 < B_k - 0.30\}$
Ll	[cm]	Długość otworu kielicha w kierunku X	$\{L_1 >= h+0.15; L_1 < L_k - 0.30\}$
Bk	[cm]	Szerokość kielicha w kierunku Y	$\{B_k > B_1 + 0.30; B_k < B \}$
Lk	[cm]	Długość kielicha w kierunku X	$\{L_k > L_1 + 0.30; L_k < L\}$
Hk	[cm]	Głębokość kielicha	{max(h,b) < H_k ; $H_k <= H_{f^*} 0.20$ }
kąt	[⁰]	Kąt ustawienia fundamentu względem poziomu	

Parametry *B1*; *L1*; *Bk*; *Lk* są zawsze symetrycznie ustawione względem odpowiednich osi słupa. Minimalny luz w otworze kielicha przy jego włocie wynosi 7.5 cm z każdej strony. Minimalna grubość ścian kielicha wynosi 15 cm. Minimalna wysokość materiału fundamentu pod słupem wynosi 20cm.

Dla stopy schodkowej:

В	[cm]	Szerokość stopy	$\{ B > 0 \}$
L	[cm]	Długość stopy	$\{ L > 0 \}$
Н	[cm]	Wysokość stopy	$\{ H_f > 0 \}$
b	[cm]	Szerokość słupa w stopie	$\{ b > 0; b < B \}$
h	[cm]	Wysokość słupa w stopie	$\{ h > 0; b < L \}$

Podręcznik do programu ArCADia-ARCHITEKTURA

Fundamenty

ex	[cm]	Mimośród ustawienia słupa wzdłuż osi X	{ $Ie_x I < (0.5 \ x \ B - B_1/2)$ }
ey	[cm]	Mimośród ustawienia słupa wzdłuż osi Y	{ $Ie_yI < (0.5 \text{ x } L - L_1/2)$ }
Hl	[cm]	Wysokość dolnego cokołu	$\{0 < H_1 < H_2\}$
B1	[cm]	Szerokość środkowego cokołu w kierunku Y	$\{B_1 > B_2; B_1 < B\}$
Ll	[cm]	Długość środkowego cokołu w kierunku X	$\{L_1 >= L_2; L_1 < L\}$
B2	[cm]	Szerokość górnego cokołu w kierunku Y	$\{B_2 > b; B_2 < B_1\}$
L2	[cm]	Długość górnego cokołu w kierunku X	$\{L_2 > h; L_2 < L_1\}$
H2	[cm]	Wysokość dolnego i środkowego cokołu łącznie	$\{H_1 < H_2; H_2 <= H_f\}$
kąt	[°]	Kąt ustawienia fundamentu względem poziomu	

Parametry B1; L1; B2; L2 są zawsze symetrycznie ustawione względem odpowiednich osi słupa.

Dla stopy okrągłej:

D	[cm]	Średnica stopy	$\{ D > 0 \}$
H	[cm]	Wysokość stopy	$\{ H_f > 0 \}$
d	[cm]	Średnica słupa lub średnica zastępcza słupa prostokątnego	$\{ d > 0; d < D \}$
ex	[cm]	Mimośród ustawienia słupa wzdłuż osi X	{ $Ie_x I < (0.5 \ x \ D - d/2)$ }
ey	y [cm] Mimośród ustawienia słupa wzdłuż osi Y		{ $Ie_yI < (0.5 \text{ x } D - d/2)$ }
kąt	[°]	Kąt ustawienia fundamentu względem poziomu	

Naciśnięcie przycisku *Ok.* pozwala na przejście do trybu rysunkowego wprowadzania stopy. Przycisk *Anuluj* przerywa działanie funkcji. Po przejściu do rysowania stopy kolejne polecenia pojawiają się w linii komend:

Odsunięcie/<Wskaż położenie fundamentu>:

W tym miejscu użytkownik powinien podać współrzędne, lub wskazać na ekranie miejsce lokalizacji fundamentu. Fundament wstawiany jest do rysunku za pomocą punktu przecięcia osi słupa.

W przypadku wskazywania punktów o dużej precyzji możemy w każdej chwili zastosować funkcję *Odsunięcie* (wywoływaną przy oczekiwaniu wskazania punktu przez podanie literki "*o*") pozwalającą na odsunięcie punktu charakterystycznego od wskazanego punktu bazowego o odpowiednie wartości x i y.

Wskaż punkt bazowy:

Wprowadź odsunięcie X <0.0>:20 Wprowadź odsuniecie Y <0.0>:30

Po wstawieniu fundamentów wyglądają one następująco:

Fundamenty



ŁAWA FUNDAMENTOWA

Wstawianie ław fundamentowych

Wstawianie obiektu możliwie jest jedynie w trybie rzutu fundamentów.

Po wciśnięciu ikony wstawiania ławy fundamentowej ana pasku narzędziowym w oknie dialogowym *Własności ławy fundamentowej* definiujemy podstawowe parametry ławy:

			••• Wygląd – Kolor wypełnienia	<u>e</u>		Pisaki 🔹
··· Parametry s	tylu ——					
B =	200.0	cm	H =	80.0	cm	
ey =	0.0	cm	b =	40.0	cm	
Materiał	Beton zbro	iony z 2% stali	e	Σ-λ		
··· Menadżer (Grup —					
Grupa	<brak></brak>		Utwór.	z nową		
··· Menadżer S	Stylów —					
Styl	<nowy></nowy>				Þ. 6	Dodaj nowy
Oznaczenie						Aktualizuj
					ОК	Anuluj

В	[cm]	Szerokość ławy fundamentowej	{B>0}
Η	[cm]	Wysokość ławy fundamentowej	{ H _f >0}
b	[cm]	Grubość ściany ustawionej na ławie uwzględnianą przy obliczeniach.	{b>0; b <b}< td=""></b}<>
ey	[cm] Mimośród przesunięcia osi ściany względem osi ławy.		$\{ Ie_v I < (0.5 \text{ x } B - b/2) \}$

Naciśnięcie przycisku *Ok.* pozwala na przejście do trybu rysunkowego wprowadzania ławy. Przycisk *Anuluj* przerywa działanie funkcji. Po przejściu do rysowania ławy kolejne polecenia pojawiają się w linii komend:

ENTER aby użyć ostatniego punktu/Kontynuuj/<Początek ławy fundamentowej>:

```
kąT/Długość/<Punkt końcowy>:
```

kąT/Długość/Kontynuuj/Cofaj/<Punkt końcowy>:

kąT/Długość/Kontynuuj/Zamknij/Cofaj/<Punkt końcowy>:

Podręcznik do programu ArCADia-ARCHITEKTURA Fundamenty

kąT/Długość/Kontynuuj/Zamknij/Cofaj/<Punkt końcowy>: kąT/Długość/Kontynuuj/Zamknij/Cofaj/<Punkt końcowy>:itd.

INTERsoft

Polega ono na wskazywaniu kolejnych punktów załamania osi ścian, pod którymi ma znajdować się dany typ ławy. Program automatycznie wrysowuje ławy wykonując ich odpowiednie połączenia na dojściach i załamaniach. Przykład wrysowanej ławy pokazano poniżej:



Fundamenty

PRZEKSZTAŁĆ LINIĘ W ŁAWĘ FUNDAMENTOWĄ

Dowolny rysunek wykonany liniami lub poliliniami można przekształcić w projekt ArCADii. Aby linie lub

polilinie zamienić na ławę fundamentową należy wybrać opcję *Przekształć linie w ławę fundamentową*, wskazać linię wprowadzenia (krawędź lub oś) i zatwierdzić wprowadzenie. Linia pozostanie, a na niej zostanie wprowadzona ława fundamentowa.

Obiekty



INTERsoft

Obiekty

2D

Wprowadzanie Symboli 2D

Program **ArCADia** umożliwia wstawianie do projektu obiektów wyposażenia, które dostępne są z biblioteki instalowanej z programem. Funkcję wstawiania do rysunku obiektu wywołujemy z paska narzędziowego poleceniem **W**staw obiekt.

Po jej wywołaniu na ekranie pojawi się okienko wyboru pliku obiektu:

A Wybierz obiekt do wstawienia						
<u>S</u> zukaj w:	📔 Inne 💌	⇐ 🗈 📸 💷				
Ca.	Nazwa	Data modyfikacji	Тур			
	bluszcz_rzut.xobject	2009-10-03 00:02	Plik XOBJE			
Ostatnie miejsca	klomb_rzut.xobject	2009-10-03 00:02	Plik XOBJE			
	krzew iglasty1_rz.xobject	2009-10-03 00:02	Plik XOBJE			
Pulpit	krzew iglasty2_rz.xobject	2009-10-03 00:02	Plik XOBJE			
	krzew iglasty3_rz.xobject	2009-10-03 00:02	Plik XOBJE			
	kwiat doniczkowy 1.xobject	2009-10-03 00:02	Plik XOBJE			
Biblioteki	kwiat doniczkowy 2.xobject	2009-10-03 00:02	Plik XOBJE			
	kwiat doniczkowy 3.xobject	2009-10-03 00:02	Plik XOBJE			
Komputor	kwiat doniczkowy 4.xobject	2009-10-03 00:02	Plik XOBJE			
Sieć						
	•		+			
	Nazwa pliku: kwiat doniczkowy 1	•	Otwór <u>z</u>			
	Pliki typu: Pliki obiektów (*xobject)	•	Anuluj			
Ŕ						

Po wybraniu obiektu powracamy do rysunku i wprowadzamy obiekt. Wprowadzenie obiektu polega na wskazaniu jego lokalizacji. Dla łatwiejszego ulokowania obiektu można wybrać punkt wstawienia (uchwyt) z okna *Obiekt*:

Obiekt	8
	4

Własności obiektu: Obiekt			··· Wygląd – ··· Operacje Odbij po: Odbij pio	Pisaki
Wymiar X	55.0) cm	Kąt	0.0 *
Wymiar Y	47.9) cm		
··· Menadżer	Grup			
Grupa	<brak></brak>		Utwórz nov	wą
			ОК	Anuluj

Przed wprowadzeniem można wywołać okno Własności obiektu:

Przy wywołaniu okna mamy możliwość definicji następujących parametrów:

Wymiar X – szerokość obiektu w układzie współrzędnych obiektu.

Wymiar Y – wysokość obiektu w układzie współrzędnych obiektu.

Kąt – kąt obrotu wstawionego obiektu.

Odbij poziomo – odbicie obiektu względem osi Y (opcja dostępna przy edycji obiektu wstawionego wcześniej do rysunku).

Odbij pionowo – odbicie obiektu względem osi X (opcja dostępna przy edycji obiektu wstawionego wcześniej do rysunku).

Podczas rysowania, z poziomu menu podręcznego, dostępne są następujące funkcje:

- Odniesienie umożliwia wstawienie obiektu w zadanej odległości od wybranego punktu;
- *Pomiędzy punktami (środek)* rozpoczyna rysowanie ściany w środku wskazanej odległości (odległość podaje się poprzez wskazanie dwóch punktów);
- *Pomiędzy punktami (procentowo)* rozpoczyna rysowanie ściany w zadanym procentowym podziale wskazanej odległości (odległość podaje się poprzez wskazanie dwóch punktów);
- Anuluj przerywa działanie funkcji bez wstawienia obiektu;
- Cofnij usuwa ostatnio wstawiony obiekt;
- *Gotowe* kończy wstawianie obiektu;

Przy wywołaniu komendy wstawiania obiektu, można wstawiać wiele takich samych obiektów (komenda automatycznie powtarzalna).

Edycja symboli 2D

Elementy 2D można modyfikować poprzez kopiowanie, przesuwanie i usuwanie. Dodatkowo na pasku Edycji do dyspozycji mamy:

1	Własności	Otwiera okno Własności.
V	Malarz czcionek i pisaków	Przejmuje ustawienia pisaków (grubości i rodzaje linii) oraz wielkość i rodzaj czcionki.

Obiekty

3D

Wprowadzanie obiektów 3D

Obiekty 3D po wprowadzeniu na rzut kondygnacji są widoczne zarówno na rzucie, przekroju jak i podglądzie 3D. Obiekty wprowadzane są z Eksploratora obiektów 3D uruchamianego ikoną $\stackrel{\text{weak}}{\cong} Wstaw$ obiekt 3D z paska narzędzi lub menu.



Wybrany element zaznaczany jest poprzez wskazanie, następnie poprzez przycisk *Wstaw* wstawiany jest na rzut.

Edycja obiektów 3D

Elementy 3D modyfikowane są analogicznie do modyfikacji Symboli 3D.

Obiekty

Vłasności obiel	ktu: Obiekt 3D		×				
		Wygłąd Operacje Odbij poziomo Odbij pionowo	Pisaki V Powierzchnie V				
Symbol							
i okaz pr	zorozzaroci na na podgiquzio	Pobierz z pliku	Oryginalny				
Parametry —							
Nazwa	59szafka						
Wymiar X	53.3 cm	Kąt	0.0 °				
Wymiar Y	29.7 cm	Wysokość bazowa	0.0 cm 🔽 Automatycznie				
Wymiar Z	50.8 cm						
Menadżer Gr	up						
Grupa	<brak></brak>	Utwórz nową					
			OK Anului				

Narzędzia projektu



Narzędzia projektu

Narzędzia projektu

WYMIAROWANIE

Wstawianie wymiaru dowolnego

Dla zwymiarowania projektu program ArCADia posiada trzy możliwości: wymiarowanie dowolne, zaznaczonego elementu i automatyczne.

Wymiarowanie dowolne wywoływane jest z paska narzędziowego ikoną Staw dowolny wymiar. Wprowadzane poprzez wskazanie dwóch punktów (początku i końca) wymiarowanego elementu i odległości linii wymiarowej od obiektu. Podczas zadawania wymiarów istnieje możliwość zdefiniowania

rodzaju wymiaru, czy będzie to wymiar liniowy czy równoległy wymiaru, wymiaru, czy równoległy wymiaru, wymiarowania i ustawić potrzebne parametry.

Własności obiektu: Wymiarowanie							
		Wygląd					
w s			Pisaki 🔻				
g 123			Czcionki 🔹				
		Tekst wymiarowy					
, I		llość wyświetlanych miejsc po przecinku:					
linia wymiarowa ——		Jednostka wymiarowa:	🔘 m.				
Wyciągnięcie (w):	5.0 cm		⊚ cm. ⊚ mm.				
Styl:							
Rozmiar (s):	10.0 cm	Lp. Wymiar (cm)	Tekst wymiarowy				
Linia pomocnicza							
Długość (d):	10.0 cm						
Wyciągnięcie (g):	10.0 cm						
🔲 dopasuj długość	🗖 dopasuj długość						
Menadżer Stylów —							
Styl <nowy></nowy>		🖹 🧟 Dodaj nowy					
Oznaczenie			Aktualizuj				
		ОК	Anuluj				

Linia wymiarowa definicja wyglądu linii wymiarowej, długość jej *wyciagnięcia* poza linie pomocnicze, *styl* zakończenia (strzałka, zasieczka, itp.) i jego wielkość.

Linia pomocnicza długość linii idącej od wymiarowanego elementu do linii wymiarowej i poza nią. Można także określić, że linia pomocnicza ma *dopasowaną długość*, czyli ciągnie się od elementu aż do wymiaru. *Tekst wymiarowy* definicja wielkości, koloru tekstu i dokładności jego przedstawienia. Niezależnie od rysunku, który domyślnie wykonany jest w cm można zmienić *jednostkę wymiarowania* (m, mm, cm). Dodatkowym elementem podlegającym edycji jest sama wartość liczbowa, którą można podać dla dowolnie wybranego wymiaru.
Wymiarowanie zaznaczonego elementu

Dla szybkiego zwymiarowania obiektów programu **ArCADia** istnieje specjalne wymiarowanie obiektowe, które zmienia się wraz z wymiarowanym elementem. Oznacza to, że przesuwa się wraz z przesunięciem zwymiarowanej ścian lub np. okna na niej umieszczonego oraz znika wraz z usunięciem zwymiarowanego elementu.

Jedno z wymiarowań obiektowych jest wywoływane z paska narzędziowego opcją *Wymiaruj zaznaczone elementy*. Po wybraniu opcji program prosi o wskazanie elementu do zwymiarowania (np. zaznaczmy ścianę):



W oknie *Wymiarowanie* definiujemy rodzaj (liniowy lub równoległy) i elementy wymiarowe. Jeśli nie zostanie wyłączony żaden element to program zaznaczy wszystkie punkty wymiarowe wskazanej ściany.



Klikając kolejne punkty oznaczone kółkiem istnieje możliwość zdefiniowania graficznego, które elementy obiektu mają być wymiarowane. Wyłączone punkty zaznaczane są poprze krzyżyk.



Efekt wymiarowania zaznaczonej ściany.

Automatyczne wymiarowanie rysunku

Drugim wymiarowaniem obiektowym jest opcja *Wymiaruj cały rysunek* dostępna z paska narzędziowego. Po wywołaniu opcji pojawia się poniższe okno:

Wymiarowanie automatyczne	×
Linie wymiarowe	
Wymiar całkowity zewnętrzn	у
Wymiar zewnętrzny elementó	ów wystających
Wymiar pomieszczeń i ścian	
📝 Wymiar okien, drzwi i otworó	w
Odległość pierwszej linii wymiarowej od elementu:	40.0 cm
Odległość pomiędzy liniami wymiarowymi:	40.0 cm
Własno	ości wymiaru 📮
ОК	Anuluj

W oknie *Wymiarowanie automatyczne* można wybrać elementy wymiarowane. Jeśli nic nie zostanie odznaczone to rysunek kondygnacji będzie zwymiarowany na czterech liniach wymiarowych.

Wstaw kotę wysokościową

Kote wysokościową można wprowadzić zarówno na rzucie kondygnacji jak i na przekroju. Po wprowadzeniu koty pokazuje ona wysokość posadowienia stropu surowego lub wykończonego podłogą (w zależności od wybranej opcji).

Przed wprowadzeniem można wywołać okno Własności:

Własności obiek	tu: Kota wysok	ościowa			×
		۷	Vygląd ——		
				F	Pisaki 🔹
a	+ 123			Cz	cionki 🔻
Znacznik —		1	ekst wymiard	owy ———	
Rozmiar znac	oznika:	20.0 cm	Tekst:		<u>ہ</u>
🔽 dopasuj z	nacznik do teksti	L	📃 pokaż	wartość m r	1.p.m
Stan 💿	wykończony				
\odot	surowy				
Menadżer Sty	lów —				
Styl	<nowy></nowy>			DØ (Dodaj nowy
Oznaczenie				[Aktualizuj
			-	ж (Anuluj

Podręcznik do programu ArCADia-ARCHITEKTURA Narzędzia projektu

Przy wprowadzaniu okna mamy możliwość definicji następujących parametrów: *Wyglądu* – ustawienia czcionki i pisaków rysujących symbol koty wysokościowej. *Znacznik* – wielkość i rodzaj znacznika inny dla stanu surowego i inny dla wykończonego. *Tekst wymiarowy* – możliwość zmiany wartości koty poprzez wprowadzenia jej zamiast znaków "<».

INTERsoft

Edycja wymiarowania

Niezależnie od wyboru wymiarowania: dowolnego, zaznaczonego elementu czy całego rysunku edycja elementów wymiarów jest taka sama.

a a a a a a a a a a a a a a a a a a a	Przejście do dialogu	Zmiany ustawień poszczególnych elementów wymiarowania: linii
]	Właściwości	wymiarowych, tekstu, linii pomocniczych, itp.
*	Dodaj, usuń punkty	Dodaje bądź usuwa wskazane punkty wymiarowe modyfikując
	wymiarowe	linię wymiarową.
÷.	Dodaj nową linie	Dodaje kolejną linię wymiarową, równoległą do zaznaczonej
	wymiarową	ustawiając ją nad lub pod linią wymiarową.

Dodawanie i usuwanie punktów wymiarowania polega na wskazywaniu kolejnych punktów do wyłączenia lub włączenia. Poniżej przykład modyfikacji wymiaru obiektowego przypisanego do ściany:



Podręcznik do programu ArCADia-ARCHITEKTURA

Narzędzia projektu

Zaznaczmy linię wymiarową do edycji i wskazujemy, zmieniając tym stan widoczny/niewidoczny, kolejne punkty odniesienia dla wymiaru.



W powyższym przypadku zostały wyłączone punkty posadowienia okien, dzięki czemu uzyskaliśmy poniższy wymiar.



OPIS ELEMENTU

Wprowadzanie

Zarówno na rzucie jak i na przekroju istnieje konieczność opisania elementów konstrukcyjnych. Używa się do tego opcji \square *Wstaw opis elementu.* Po wywołaniu polecenia zaznaczana jest ścian/połać dachu, która ma być opisana na chorągiewce, na którą wprowadzana jest zapałka opisu. Następnie należy wskazać miejsce dla chorągiewki, czyli zestawu materiałów wybranego elementu.

INTERsoft



Powyżej przykład opisanej ścian. Miejsce wstawienia chorągiewki jest dowolne. Jeśli chcemy wprowadzić wyłącznie zapałkę opisu to po jej wstawieniu rezygnujemy z wstawienia zestawienia i możemy wstawiać kolejną zapałkę opisu.

Edycja Zapałki

Zapałka opisu elementu może być przesuwana wyłącznie w obrębie ściany lub połaci na której została wprowadzona. Ponadto program pozwala na poniższe modyfikacje:

a a a a a a a a a a a a a a a a a a a	Przejście do dialogu	Otwiera okno Własności.
	Właściwości	
Ŵ	Malarz czcionek i pisaków	Przejmuje ustawienia pisaków (grubości i rodzaje linii) oraz wielkość i rodzaj czcionki
~	7 miles aturna	
Ŷ	Zamien stronę	Zmienia stronę opisu przenosząc ją na przeciwną krawędz sciany.
	Wstaw wykaz materiałów	Wstawia zestawienie materiałów pospolicie zwane chorągiewką.

	Pisaki	Czcionki
Parametry		
S1	Oznaczenie stylu	
Î	_0	
· Operacje -		
Odwróć z	apałkę	
Menadżer	Grup	
Grupa	<brak></brak>	Utwórz nową

Okno *Własności obiektu: Zapałka*, w którym można modyfikować nazwę (Oznaczenie stylu) przejętą ze ściany, zmienić orientacje wprowadzonej zapałki i zdefiniować dla niej pisaki i czcionki. Dojście do powyższego okna jest wyłącznie dla elementów istniejących na rysunku. Przed wprowadzeniem zapałki nie można wejść do powyższego okna.

Edycja Wykazu materiałów

Wykaz materiałów może być przesuwany i kasowany, dodatkowo podlega poniższej edycji:

ſ	Przejście do dialogu Właściwości	Otwiera okno Własności.
N	Malarz czcionek i pisaków	Przejmuje ustawienia pisaków (grubości i rodzaje linii) oraz wielkość i rodzaj czcionki.

Ponadto w oknie Własności obiektu: Wykaz materiałów dostępna jest możliwość zmiany Oznaczenia stylu, Czcionki i Pisaków.

Podręcznik do programu ArCADia-ARCHITEKTURA

Narzędzia projektu

Własności obie	ktu: Wykaz materiałów	
Wygląd –		
··· Parametr	Pisaki Czcionki	
S1	Oznaczenie stylu	
📝 Pokaż n	ewidoczne warstwy	
··· Menadże	Grup	
Grupa	<brak> D Utwórz nową</brak>	
	OK Anuluj	

OSIE MODULARNE

Wprowadzanie osi modularnych

Program **ArCADia** umożliwia wstawianie do projektu osi modularnych. Funkcja ta wywoływana jest z paska narzędziowego poleceniem *Wstaw osie modularne*. Po jej wywołaniu na ekranie pojawi się poniższe okno:

Wstawianie obiektu: Siatka modularna		×
···· Właściwości osi poziomych		
Wygląd osi	Nazwa osi poziomych	
	Rozpocznij indeksowanie od	A
	llość osi poziomych	5
	Odległość pomiędzy osiami poziomymi	600.0
···· Właściwości osi pionowych		
Wygląd osi	Nazwa osi pionowych	
	Rozpocznij indeksowanie od	1
	llość osi pionowych	5
	Odległość pomiędzy osiami pionowymi	600.0
··· Właściwości wspólne		
	Kąt nachylenia	0.0
	ОК	Anuluj

Przy wprowadzaniu osi modularnych mamy możliwość definicji *wyglądu osi* oraz *parametrów siatki*. *Nazwa osi poziomych/pionowych* – nazwa osi, podawana np. dla rozróżnienia wprowadzonych siatek osi modularnych.

Rozpocznij indeksowanie od - opis osi podany w pierwszej danej/wartości indeksu.

Ilość osi poziomych/pionowych – liczba osi poziomych/pionowych składających się na siatkę.

Odległość między osiami poziomymi/pionowymi – stała odległość pomiędzy osiami pionowymi lub poziomym.

Kąt nachylenia – kąt nachylenia całej siatki osi modularnych.

Rozmiar czcionki – rozmiar czcionki opisu.

Naciśnięcie przycisku *OK* pozwala na przejście do trybu rysunkowego i wprowadzenie siatki zgodnie z zadanymi parametrami. Siatka może być wprowadzona jednym z kilku uchwytów dostępnych podczas wprowadzania w oknie *Wstawienia obiektu: Siatka Modularna*.

Modyfikacja siatki osi modularnych

Wprowadzoną siatkę osi modularnych można modyfikować. W tym celu należy zaznaczyć siatkę wywołać Właściwości elementu. Na początku pojawi się poniższe okno:

Wyb	ór typu obiektu
Wyt Wsł	orano więcej niż jeden typ obiektu. caż typ, którego własności chcesz edytować:
Î	Oś Modulama
8#	Siatka Modulama
	Anuluj

Okno Wybór obiektu

Modyfikacja siatki modularnej

Po wybraniu z okna Wybór obiektu - Siatki Modularnej pojawia się poniższe okno:

Właściwości osi poziomych			
Podczas edycji, zmieniaj długości wsz	ystkich osi jednoo	cześnie	
	Nazwa	Odległość od p	Dodaj o
	A	0.0	Usuń o
Zastan ustawienia opisu w osiach	в	600.0	
	С	450.0	
Ustaw nazwy	D	600.0	
A Przeideksuj	E	360.0	
600.0 Ustaw odległości			
Winésiwaési asi siangunuh			
wrasciwości osi pionowych ———			
Podczas edycji, zmieniaj długości wsz	ystkich osi jednoo	cześnie	
Podczas edycji, zmieniaj długości wsz	ystkich osi jednoo	cześnie Odległość od p	Dodai o
Podczas edycji, zmieniaj długości wsz	ystkich osi jednoo	Odległość od p	Dodaj o
Podczas edycji, zmieniaj długości wsz	ystkich osi jednoo Nazwa 1	Odległość od p 0.0	Dodaj o Usuń o
Podczas edycji, zmieniaj długości wsz Podczas edycji, zmieniaj długości wsz Podczas edycji, zmienia j długości wsz Zastąp ustawienia opisu w osiach	ystkich osi jednoo Nazwa 1 2 3	Odległość od p 0.0 300.0 600.0	Dodaj o Usuń o
Podczas edycji, zmieniaj długości wsz Podczas edycji, zmieniaj długości wsz Zastąp ustawienia opisu w osiach Ustaw nazwy	ystkich osi jednoo Nazwa 1 2 3 4	2285nie Odległość od p 0.0 300.0 600.0	Dodaj o Usuń o
Podczas edycji, zmieniaj długości wsz Podczas edycji, zmieniaj długości wsz V Zastąp ustawienia opisu w osiach Ustaw nazwy 1 Przeindeksui	ystkich osi jednoo Nazwa 1 2 3 4 5	Zześnie Odległość od p 300.0 600.0 600.0	Dodaj o Usuń o
Podczas edycji, zmieniaj długości wsz Podczas edycji, zmieniaj długości wsz Vistaw nazwy Przeindeksuj	ystkich osi jednoo Nazwa 1 2 3 4 5	Zześnie Odległość od p 0.0 300.0 600.0 600.0 600.0	Dodaj o Usuń o
Podczas edycji, zmieniaj długości wsz Podczas edycji, zmieniaj długości wsz Zastąp ustawienia opisu w osiach Ustaw nazwy Przeindeksuj 600.0 Ustaw odległości	ystkich osi jednoo Nazwa 1 2 3 4 5 5 6	Odległość od p 0.0	Dodaj o Usuń o
Podczas edvcji, zmieniaj długości wsz Podczas edvcji, zmieniaj długości wsz Zastąp ustawienia opisu w osiach Ustaw nazwy 1 Przeindeksuj 600.0 Ustaw odległości Właściwniści wsniślna	vstkich osi jednoo Nazwa 1 2 3 4 5 5 6	Odległość od p 0.0 300.0 600.0 600.0 600.0 400.0	Dodaj o Usuń o
Podczas edycji, zmieniaj długości wsz Podczas edycji, zmieniaj długości wsz Zastąp ustawienia opisu w osiach Ustaw nazwy Przeindeksuj 600.0 Ustaw odległości Właściwości wspólne	ystkich osi jednoo Nazwa 1 2 3 4 5 6	Odległość od p 0.0	Dodaj o Usuń o
Podczas edycji, zmieniaj długości wsz Podczas edycji, zmieniaj długości wsz Zastąp ustawienia opisu w osiach Ustaw nazwy Przeindeksuj 600.0 Ustaw odległości Właściwości wspólne Kąt nachylenia 0.0 *	ystkich osi jednoo Nazwa 1 2 3 4 5 6	Odległość od p 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Dodaj o Usuń o
Podczas edycji, zmieniaj długości wsz Podczas edycji, zmieniaj długości wsz Zastąp ustawienia opisu w osiach Ustaw nazwy Przeindeksuj 600.0 Ustaw odległości Właściwości wspólne Kąt nachylenia 0.0 *	Vistkich osi jednoo Nazwa 1 2 3 4 5 5 6	2ześnie Odległość od p 0.0 300.0 600.0 600.0 400.0	Dodaj Usuń (

Edycja siatki pozwala zarówno na zmianę wyglądu wszystkich osi siatki, sposobu ich narysowania (rodzaj i grubość linii), rozstawu pomiędzy nimi, jak i *Parametrów siatki*.

Podręcznik do programu ArCADia-ARCHITEKTURA Narzędzia projektu

Wygląd linii – wybór graficznego przedstawienia osi, dostępny przy zaznaczeniu pola Edycja opisu osi poziomych/pionowych.

INTERsoft

Zmiana długości wszystkich osi poziomych/pionowych – możliwość zmiany długości wprowadzonych osi, dla wszystkich elementów poziomych/pionowych. Zmiana długości wskazywana jest na rysunku.

Rozstaw osi – dane wprowadzonych osi dostępne w edytowalnym oknie. Istniej możliwość zmiany poszczególnych (wskazanych) nazw lub odległości między osiami, dane te są definiowane do pojedynczych elementów.

Istnieje także możliwość dodania lub usunięcia osi. Osie dodawane są zawsze po ostatniej osi, w odstępie zadanym przy wprowadzaniu siatki.

Parametry siatki:

Edycja opisu osi poziomych/pionowych Nazwa osi. Przeindeksuj – opis osi podany w pierwszej danej/wartości indeksu. Odległość od poprzedniej osi – odległość pomiędzy osiami pionowymi lub poziomym. Kąt nachylenia – kąt nachylenia całej siatki osi modularnych. Rozmiar czcionki – rozmiar czcionki opisu.

Modyfikacja osi modularnej

Po wybraniu z okna Wybór obiektu – Oś modularna pojawia się poniższe okno:

Własności obie	ktu: Oś Modularna
··· Wygląd —	
	O O O Pisaki Czcionki
···· Parametry	
Nazwa osi	С
··· Menadżer	Grup
Grupa	<brak></brak>
	OK Anuluj

Dla pojedynczej osi może zostać zmodyfikowany jej wygląd, sposób narysowania (rodzaj i grubość linii), nazwa wybranej osi i rozmiar czcionki opisu.

Zmiana długości pojedynczej osi odbywa się na rysunku, poprzez wybranie danej osi i przesunięcie jednego z zewnętrznych uchwytów.

UWAGA:

We właściwościach Siatki Modularnej nie może być zaznaczona opcja Zmiana długości wszystkich osi poziomych/pionowych, gdyż zmienią się wszystkie osie o wskazaną długość.

Przy wybraniu środkowego (wewnętrznego) uchwytu, pojedyncza oś zostanie przesunięta. Jeśli istnieje konieczność przesunięcia jej o konkretną wartość, należy to zrobić w oknie *Właściwości obiektu: Siatka Modularna*, w tabeli *Rozstaw osi*.

Róża wiatrów

Wprowadzanie Róży wiatrów



Wstawianie róży wiatrów punktem

Dla rysowanego projektu istnieje możliwość wprowadzenia *Róży wiatrów*. Jej oznaczenie można wprowadzić na dowolną kondygnację, tylko raz dla danego projektu. Wprowadzona strzałka północy jest widoczna na każdej kondygnacji z możliwością sterowania jej widocznością.

Funkcję *Róży wiatrów* wywołujemy z paska narzędziowego poleceniem ¹ *Wstaw różę wiatrów*.

Wstawienie róży wiatrów dwoma punktami

Oznaczeniem róży jest strzałka wprowadzana poprzez wskazanie dwóch punktów: początku i końca strzałki. Rodzaj wprowadzonej strzałki można wybrać przed wstawieniem, bądź po, w oknie dialogowym Właściwości obiektu: Róża wiatrów:

ZESTAWIENIA

W programie **ArCADia-BASIC** tworzone są automatyczne zestawienia pomieszczeń i wykaz użytej stolarki. Zestawienia te można wprowadzać do projektu w dowolnym momencie, gdyż są modyfikowane wraz ze zmianami na rzucie.

Wykaz stolarki

Wszystkie okna i drzwi użyte w projekcie są zestawiane w tabeli wraz ze schematami i zadanymi wielkościami. Wykaz stolarki jest jeden dla całego budynku i jest wywoływany z paska narzędzi ArCADia-

ARCHITEKTURA> I Wstaw wykaz stolarki lub z menu ArCADia.

Przed wprowadzeniem stolarki można wejść do okna *Własności obiektu: Wykaz stolarki* i tam zdefiniować rodzaj czcionki i grubości linii rysowanej tabeli.

•• Wygląd •		
		Pisaki
		Czcionki
	er Grun	
··· Menadz		
Grupa	<brak></brak>	Utwórz nową

Po zatwierdzeniu danych wykaz może zostać wprowadzony kilkoma uchwytami dostępnymi z okna Wstaw obiekt: Wykaz stolarki.

Zestawienie stolarki wprowadzane jest w dowolne miejsce na rzucie jednej z kondygnacji.

Okna					
NR	1	2	3	4	5
Symbol	DB2	□1	02	03	04
Schemat					
Wymiar w So	180.0	90.0	90.0	150.0	90.0
świetle muru 🛛 🛛 Ho	250.0	200.0	250.0	165.0	150.0
Wymiar w S					
świetle ościeżnicy H					
Ilość	2	2	1	9	3
Drzwi					
NR	1	2	3	4	
Symbol	D1	D5	D3	D4	
Schemat		-1	8.	۵	
Wymiar w So	100.0	80.0	110.0	250.0	
świetle muru 🛛 Ho	205.0	205.0	205.0	220.0	
Wymiar w S	90.0	70.0	100.0	240.0	
świetle ościeżnicy H	200.0	200.0	200.0	215.0	
Rodzaj skrzydła	LR	LR	LR	LR	
Ilość	2 2	1 1	2 0	1 1	
Razem	4	2	2	2	

WYKAZ STOLARKI

Odświeżanie wykazu generowane jest automatycznie na podstawie zmian na rzutach kondygnacji. Poniżej opcje modyfikacji:

a a a a a a a a a a a a a a a a a a a	Własności	Otwiera okno <i>Wlasności</i> .
1	Malarz czcionek i pisaków	Przejmuje ustawienia pisaków (grubości i rodzaje linii) oraz wielkość i rodzaj czcionki.
RTF	Zapis do pliku rtf	Zapisuje zestawienie do pliku rtf.

Wykaz pomieszczeń

Wykaz pomieszczeń w przeciwieństwie do *Wykazu stolarki* generowane jest dla każdej kondygnacji oddzielnie. Opcja wywoływana jest z paska narzędzi *ArCADia-ARCHITEKTURA> Wstaw wykaz pomieszczeń* lub z menu *ArCADia*.

Zarówno przed jak i po wprowadzeniu zestawienia można w oknie *Własności obiektu: Wykaz pomieszczeń* zdefiniować ile kolumn będzie zawierało zestawienie, które pomieszczenia będą w nim pokazane i czy będą one posegregowane względem funkcji użytkowej (definiowanej w oknie *Własności obiektu: Pomieszczenie*).

Podręcznik do programu ArCADia-ARCHITEKTURA

Narzędzia projektu

Wygląd —				-
			Pisaki	
		(Czcionki	•
Pomieszcz	enia zawarte w wykaz	ie		
Numer	Nazwa		Widoczne	1
1	Salon		$\overline{\checkmark}$	1
10	Pokój		$\overline{\mathbf{v}}$	
11	Pokój		\square	
12	Jadalnia		\square	
Parametry	stylu —			
	520	Porta	dkowanie wo onu	_
V Nazwa	hain un élenum	V Porza	lakowanie wg gruj	•
Powierze				
Kubatura	a initia i zeczywista			
	tura			
Moc arze	ewcza			
Wvmaga	ne nateżenie oświetlenia			
Obliczon	e natężenie oświetlenia			
V Posadzk	a			
Wykońc:	zenie ścian			
Menadżer				
Grupa	<brak></brak>	🗳 Utwórz	nowa	
Grupa Menadžer	<brak> Stylów</brak>	Utwórz	nową	
Grupa Menadžer Styl	<pre><brak> Stylów </brak></pre> Stylów	Utwórz	nową Dodaj no	wy
Grupa Menadżer Styl Oznaczenie	<brak> Stylów <nowy></nowy></brak>	Utwórz	Dodaj nor Aktuali:	vy zuj

Wykaz pomieszczeń : Parter

Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow.	Posadzka
Biunc	We	81.96 m²	
2	Biuro	25.20 m²	Wykładzina dywanowa
3	Biuro	13.05 m²	Wykładzina dywanowa
4	Biuro	15.29 m²	Wykładzina dywanowa
5	Biuno	16.53 m²	Wykładzina dywanowa
8	Biuno	11.89 m²	Wykładzina dywanowa
Komu	nikacja	52.33 m²	
6	Komunikacja	43.89 m²	Gres
7	WC	8.44 m²	Terakota
Użyt	eczności publicznej	97.73 m²	
1	Pomieszczenie usługowe	97.73 m²	Marmur
	Razem	232.02 m²	

Podręcznik do programu ArCADia-ARCHITEKTURA Narzędzia projektu

Edycja wykazu pomieszczeń polega głównie na edycji pól i elementów znajdujących się w wykazie. Ponadto do dyspozycji są następujące opcje:

1	Własności	Otwiera okno Własności.
- Sa	Malarz stylów	Przejmuje styl wykazu, przenosząc go na inne.
%	Malarz czcionek i pisaków	Przejmuje ustawienia pisaków (grubości i rodzaje linii) oraz wielkość i rodzaj czcionki.
RTF	Zapis do pliku rtf	Zapisuje wykaz do pliku <i>rtf</i> .
	Użyj jako wzoru	Kopiuje parametry zaznaczonego wykazu, aby je wprowadzić jako ustawienia następnego wprowadzanego.



Współpraca z innymi programami

Współpraca z innymi programami

WSPÓŁPRACA Z PROGRAMEM ARCON-WIZUALNA ARCHITEKTURA

ArCon to program **CAD** znany większości architektów w Polsce. Dedykowany jest architektom, architektom wnętrz, inżynierom budowlanym oraz producentom mebli, którzy otrzymują poprzez program **ArCon** nie tylko wspaniałe narzędzie do planowania lecz również instrument prezentacji własnego asortymentu. **ArCon** jest narzędziem do tworzenia wizualizacji i wstępnej dokumentacji, którą w szybki i profesjonalny sposób można dopracować w programie **ArCADia**.

UWAGA:

Na systemie operacyjnym Windows Vista i 7 wymagane jest uruchamianie obu programów opcją Uruchom jako Administrator.

Import

Wszystkie projekty stworzone w programie ArCon można wprowadzić do ArCADii poprzez polecenie

Importuj dane z programu ArCon.



Podręcznik do programu ArCADia-ARCHITEKTURA Współpraca z innymi programami



UWAGA:

Wymagana jest jednoczesna praca obu programów ArCADia i ArCona.

Po wywołaniu polecenia program przenosi cały projekt. Jeśli korzystamy z programu **ArCon 9** to pojawi się okno z pytaniem o przejęcie terenu (*Pobierz teren*). Przekroje stworzone w programie ArCon zostaną przejęte jako linia cięcia budynku i wprowadzone na nowo w programie **ArCADia-ARCHITEKTURA**.

Elementy konstrukcyjne programu **ArCon** takie jak: ściany, okna, drzwi, kominy i słupy, są automatycznie przejmowane jako elementy **ArCADii** i można im nadać odpowiednie właściwości, np. warstwy dla ścian, czy schemat dla stolarki. W przypadku tych elementów komunikacja z programem **ArCon** jest dwukierunkowa.

Eksport



Elementy dodatkowe takie jak: opisy, wymiarowanie, teren itp. są przenoszone w postaci linii. W tym przypadku komunikacja z programem **ArCon** jest jednokierunkowa (z **ArCona** do **ArCADii**).

UWAGA:

Przenoszenie elementów dodatkowych dotyczy tylko wersji 9 i wyższych ArCona.

Modyfikacje na elementach przenoszonych jako obiekty **ArCADii** mogą zostać przejęte do **ArCona**. W tym celu należy wywołać polecenie *kesportuj dane do programu ArCon*.

Podręcznik do programu ArCADia-ARCHITEKTURA Współpraca z innymi programami

Przycisk *Eksportuj* wprowadza cały projekt do programu **ArCon**.



WSPÓŁPRACA Z PROGRAMAMI OBSŁUGUJĄCYMI FORMAT IFC

Funkcja ta ma zadanie wczytywać projekty zrobione w innych programach (*Archicad, Revit, Allplan*), odwzorowując obiekty wyżej wymienionych programów obiektami ArCADiowymi. Oznacza to, że rzuty definiowane w innych programach nie będą składać się z linii przedstawiających ściany, okna, drzwi, ale będą tymi obiektami. Będą miały ich pełną funkcjonalność i możliwości modyfikacji.

Jednym z programów, które obsługuje *IFC* jest program **Allplan** firmy Nemetschek.

Allplan jest zintegrowanym narzędziem spełniającym wymagania całej branży budowlanej. Zarówno architekci, jaki i konstruktorzy, urbaniści, czy geodeci, znajdą w **Allplanie** doskonałe narzędzie do wspomagania własnej pracy projektowej. Ten profesjonalny system, dzięki swoim szerokim możliwościom, spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagającego projektanta. A pełna wymiana danych z innymi programami CAD, pozwoli na swobodną współpracę z innymi branżystami. Dodatkowo, dzięki bardzo przydatnej funkcji tworzenia list i zestawień, w szybki i prosty sposób program pomaga w kosztorysowaniu inwestycji.

Import

Wprowadzanie projektów zapisanych w formacie *IFC* odbywa się poprzez polecenie \swarrow *Importuj dane z formatu IFC*.

Po wywołaniu polecenia na ekranie pojawia się okno dialogowe *Importu danych*, w którym wybierany jest plik projektu:

Podręcznik do programu ArCADia-ARCHITEKTURA



Współpraca z innymi programami



W powyższym oknie znajdują się informacje o tym, co zawiera wybrany projekt. Po wybraniu opcji *Importuj* zostanie załadowany do programu.

Eksport

Eksport danych *IFC* odbywa się po wybraniu polecenia *Eksportuj dane do formatu IFC* dostępnego na pasku narzędzi. Po uruchomieniu opcji wyświetlane jest okno zapisu projektu i eksportu danych:

Podręcznik do programu ArCADia-ARCHITEKTURA Współpraca z innymi programami



INTERsoft

W powyższym oknie następuje wybór eksportowanych elementów, dostępny poprzez zaznaczenie kolejnych pozycji listy. Domyślnie projekt jest eksportowany w całości wraz ze wszystkimi elementami programu **ArCADia**. Po wybraniu opcji eksportu należy skorzystać z przycisku *Eksportuj*.

EKSPORTUJ PROJEKTU DO FORMATU OBJ

Budynek zaprojektowany w programie ArCADia-ARCHITEKTURA można przenieść do programów do zaawansowanej wizualizacji 3D (maja, 3D Studio). Dzięki opcji *Eksportuj projekt do formatu OBJ* przeniesiony zostaje cały budynek, jego trójwymiarowa geometria do programów posiadających pełną edycje 3D i możliwość stworzenia fotorealistycznej wizualizacji.

	UNU 25.000000 Usenti Default 000 0.000000 f 1/4 2/2 3/3 1763 25.000000 f 4/4 5/5 6/6 6 0.00000 f 2/7 9/9 0/0	
OBJ	207762 B.BD0000 f 10/10 11/11 12 2000 25:000000 v 783.645292 615	112
EXPORT	207762 25.000000 v 507.693243 00 207763 0.000000 v 783.644292 615 000 25.000000 v 783.644292 615	
Nazwa pliku:	C:\Users\mm\Desktop\1.obj	Wybierz plik
🔽 Kopiuj teksti	Jry	