# ArCADia-INSTALACJE ODGROMOWE

# Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia-INSTALACJEODGROMOWE



2018-03-02

# 1. Spis treści

1.	Spis	s treści	2
2.	Wp	prowadzenie	5
	2.1.	Przeznaczenie programu	6
	2.2.	Cechy i możliwości programu	6
3.	Pra	ica z programem	7
	3.1.	Podstawowe informacje	8
	3.2.	Opis elementów programu	8
4.	Opi	is elementów programu1	0
	4.1.	Menadżer Projektu1	1
	4.2.	Widoki 1	13
	4.2	.1. Rzut	4
	4.2	.2. Widok 3D	15
	4.3.	Wprowadzanie obiektów1	17
	4.3	.1. Okno wstawiania 1	17
	4.4.	Praca z typami	9
	4.5.	Edycja obiektów 2	20
	4.6.	Opcje 2	20
5.	Opi	is i edycja obiektów 2	22
	5.1.	Zwód poziomy 2	23
	5.2.	Piorunochron aktywny 2	25
	5.3.	Przewód odprowadzający 2	27
	5.4.	Złącze kontrolne	29
	5.5.	Przewód uziemiający3	31
	5.6.	Uziom otokowy	33
	5.7.	Uziom kratowy	35
	5.8.	Uziom prętowy3	37
	5.9.	Modyfikacje elementów3	39
6.	Obl	liczenia 4	1
	6.1.	Sprawdzenie poprawności narysowanej instalacji4	12
	6.2.	Obliczenia 4	12
	6.3.	Raport z obliczeń: 4	14
	6.3	.1. Obliczenia rezystancji uziomów 4	14
7.	Zes	tawienia i wykazy4	16

7.2.	Wykaz elementów	47
7.3.	Zestawienie materiałów	48
7.4.	Edycja zestawień i wykazów	50

# 2. WPROWADZENIE

# 2.1. Przeznaczenie programu

Moduł ArCADia-INSTALACJE ODGROMOWE pozwala na stworzenie projektu instalacji zabezpieczającej budynek przed silnymi wyładowaniami elektrycznymi. Moduł pozwala na zabezpieczenie budynku jednorodzinnego jak i stworzenie pełnej instalacji odgromowej w budynkach wielorodzinnych, czy użyteczności publicznej. Program pozwala na stworzenie projektu, sprawdzenie poprawności jego wykonania (połączeń elementów i zamknięcia obwodów) jak również wykonania obliczeń i stworzenia z nich raportu.

# 2.2. Cechy i możliwości programu

Moduł ArCADia-INSTALACJE ODGROMOWE umożliwia:

- Wprowadzenie *Zwodu poziomego* na połaciach dachu, wzdłuż kalenic, krawędzi dachu, koszy, naroży i okapów.
- Wprowadzenie *Przewodu odprowadzającego* od połaci dachu wzdłuż ścian do terenu lub *Złącza kontrolnego*.
- Wprowadzenie *Przewodu uziemiającego*.
- Obrysowanie budynku *Uziomem otokowym* lub wprowadzenie *Uziomu kratowego* lub *Uziomu prętowego*.
- Wprowadzenie *Piorunochronu aktywnego*.
- Sprawdzenia poprawności połączeń elementów, stworzenia zestawień i raportu.

# **3.** PRACA Z PROGRAMEM

# 3.1. Podstawowe informacje

Praca w systemie ArCADia umożliwia stworzenie projektu budynku, instalacji elektrycznych, wodociągowych, grzewczych, gazowych, odgromowych itd. Praca na trójwymiarowym modelu budynku zmienia podejście do projektowania, ułatwia je, przez możliwość zobaczenia elementów nie tylko na rzucie. Pozwala na szybkie znalezienie błędów i ich poprawę. Dodatkowo opcje sprawdzania instalacji, zliczania elementów i generowania raportu znacznie przyspieszą proces projektowy. Moduł ArCADia-INSTALACJE ODGROMOWE pozwoli na dopełnienie projektu wirtualnego budynku i pozwoli na stworzenie dokumentacji potrzebnej do zabezpieczenia budynku przez silnymi wyładowaniami elektrycznymi.

# 3.2. Opis elementów programu

Wszystkie opcje modułu ArCADia-INSTALACJE ODGROMOWE znajdują się na wstążce Piorunochron

WE.			0 0	(j)			1		iliili	5			?
Zwód poziom	Piorunochron / aktywny	Przewód odprowadzający	Złącze kontrolne	Przewód uziemiający	Uziom otokowy	Uziom kratowy	Uziom prętowy	Wykaz elementów *	Zestawienie materiałów *	Sprawdzenie instalacji	Obliczenia i raport	Opcje	Pomoc
						Pioruno	chron						

Rys. 1 Wstążka Piorunochron z opcjami modułu ArCADia-INSTALACJE ODGROMOWE

#### Tab. 1 Opcje modułu ArCADia-INSTALACJE ODGROMOWE

AN CONTRACT	Zwód poziomy	Montowany na dachu, umieszcza się go przede wszystkim wzdłuż kalenicy, na krawędziach bocznych dachu (koszach i narożach), na kominie i maszcie antenowym.
	Piorunochron aktywny	Wprowadza iglice piorunochronu na dachu, ma za zadanie przyjąć bezpośrednie uderzenie pioruna i przekazać wyładowanie dalej.
	Przewód odprowadzający	Stalowy drut ocynkowany służący do tworzenia zwodów poziomych i przewodów odprowadzających.
0 0	Złącze kontrolne	Łączy przewód odprowadzający z uziomem. Umożliwia rozpięcie elementów instalacji odgromowej od uziemienia i pomiar rezystancji uziemienia.
<b>I</b>	Przewód uziemiający	Montowany na ścianie budynku; łączy zwód poziomy ze złączem kontrolnym.
	Uziom otokowy	Pełni rolę uziomu sztucznego Okala budynek w ustalonej odległości i na ustalonej głębokości.
	Uziom kratowy	Zwany też siatkowym; pełni rolę uziomu sztucznego; stosowany zazwyczaj pod słupami napięcia.
1	Uziom prętowy	Zwany też pionowym; pełni rolę uziomu sztucznego; alternatywa dla uziomu otokowego.
	Wykaz elementów	Zestawienie elementów użytych w projekcie.
	Wykaz wybranych elementów	Zestawienie zaznaczonych elementów użytych w projekcie.
<u>      </u>	Zestawienie materiałów	Zestawienie materiałów użytych w projekcie.

	Zestawienie materiałów wybranych elementów	Zestawienie materiałów zaznaczonych obiektów.		
	Sprawdzenie instalacji	Opcja sprawdza poprawność wykonanej instalacji.		
	Obliczenia i raporty	Opcja przeprowadza potrzebne obliczenia we wprowadzonej instalacji i wyświetla raport.		
	Opcje	Otwiera okno Opcje modułu.		
?	Ротос	Wyświetla pomoc do modułu ArCADia-INSTALACJE ODGROMOWE		

# 4. OPIS ELEMENTÓW PROGRAMU

# 4.1. Menadżer Projektu

Menadżer projektów, to okno zarządzające projektem, dodające budynki i kondygnacje, pozwalające na włączanie i wyłączanie elementów, ich blokowanie i definicję kolorystyki. Przy projektowaniu w module ArCADia-INSTALACJE ODGROMOWE elementy projektu będą umieszczane na dachu budynku (dach jest traktowany jako oddzielny elementy, podobnie do kondygnacji) i na *Terenie zewnętrznym*, dzieląc je na odpowiednie grupy: np. *Zwód poziomy*, *Przewód odprowadzający*, *Złącze kontrolne* itp.



Rys. 2 Przykładowy projekt w oknie Menażera projektu

W oknie *Menadżera projektu* przełączanie miedzy kondygnacjami, terenem zewnętrznym, a dachem odbywa się w drzewie projektu poprzez dwukrotnie kliknięcie na nazwę elementu, na który chcemy się przełączyć. Dla przykładu, po wprowadzeniu elementów instalacji na dachu, żeby wprowadzić np. *Uziom otokowy* powinniśmy się przełączyć na *Teren zewnętrzny*, czyli należy kliknąć na jego nazwie dwukrotnie. Nazwa zostanie pogrubiona, a ikona przed nią zmieni kolor na żółty *2*. Tym samym, elementy wprowadzone na rzucie ostaną wyszarzone, a elementy *Terenu zewnętrznego* uaktywnione.



Rys. 3 Aktywny teren zewnętrzny

Grupy elementów można dzielić na podgrupy, co ułatwia później zażądanie nimi, ich wybór, włączanie, czy wyłączane, blokowanie czy edycję. Taki podział dokonywany jest w oknie *Menadżera projektu* przez zaznaczenie grupy i wybraniu ikony 🕄 lub kliknięcia prawym klawiszem myszy i wybór opcji *Dodaj grupę*. Grupy te możemy tworzyć np. dla elementów *Zwodu poziomego*, jeśli mamy dach o różnych spadkach lub materiale pokryci i część elementów np. będziemy musieli wprowadzić powyżej pokrycia np. 0,4 m. Zarządzanie nimi i zaznaczenie dwoma kliknięciami znacznie przyspieszy pracę nad projektem.



Rys. 4 Podział elementów na grupy

Tab. 2	Opcje dostępne w oknie Menadżera projektu
Tab. 2	Opcje dostępne w oknie Menadżera projekt

<b>1</b>	Właściwości grupy	Otwiera okno Właściwości grupy.					
	Dodaj podgrupę	Dodaje grupę lub podgrupę elementów do zaznaczonej					
		grupy lub podgrupy.					
6	Usuń grupę	Usuwa zaznaczoną grupę lub podgrupę.					
	Dodaj zaznaczone	Dodaje zaznaczony element (elementy) do wybranej grupy					
	elementy do grupy	lub podgrupy.					
-	Zaznacz elementy	Zaznacza wszystkie elementy grupy lub podgrupy, np.					
		wszystkie Zwody poziome umieszczone nadachu.					

Szersze informacje na temat okna Menadżera projektu znajdują się w pomocy do systemu ArCADia.

### 4.2. Widoki

System ArCADia pozwala na zbudowanie bryły budynku lub zaprojektowanie np. sieci gazowych lub elektrycznych, przedstawiając je w różnych widokach. Pierwszym widokiem zawsze jest rzut, widok 3D tworzony jest automatycznie na podstawie wprowadzanych elementów na rzucie. Kolejne widoki zależą od branży, w której powstaje projekt. Dla architektury np. dodatkowymi widokami będą przekroje i elewacje, dla instalacji wodociągowych – aksonometria, dla sieci gazowych – profil sieci gazowej, dla instalacji gazowej – widok rozwinięcia, dla instalacji kanalizacyjnej – także profil.

Widoki dostępne są w oknie *Menadżera projektu* jako kolejne zakładki domyślnie umieszczone po prawej stronie okna.



Rys. 5 Okno Menadżera projektu

W module ArCADia-INSTALACJE ODGROMOWE widokiem podstawowym jest rzut, drugim widokiem jest *Widok 3D*.

# 4.2.1. Rzut

System ArCADia przedstawia projekt w widokach: rzutach, przekrojach, elewacjach itd. Na widoku rzutu mogą być wyświetlane wszystkie istniejące budynki, kondygnacje, zagospodarowanie terenu lub tylko wybrane elementy projektu.

#### Wywołanie:

ArCADia, ArCADia PLUS oraz ArCADia AC

- Menadżer projektu  $\Rightarrow$   $\Rightarrow$   $\Rightarrow$  Wstaw rzut
- Wstążka System  $\Rightarrow$  grupa logiczna Widok  $\Rightarrow \square Wstaw rzut$
- Pasek narzędzi ArCADia-SYSTEM ⇒ 🛱 Wstaw rzut

ArCADia LT

- Menadżer projektu  $\Rightarrow = \Rightarrow$  Wstaw rzut
- Wstążka Widok ⇒ grupa logiczna Wstaw ⇒ 🛱 Wstaw rzut

**UWAGA:** Kolejny (nowy) widok rzutu można wstawić, mając aktywny wyłącznie widok rzutu. Na pozostałych widokach: przekrojach, widoku 3D, aksonometrii itd. nowe widoki nie zostaną wstawione, zostanie natomiast wyświetlona informacja o konieczności przełączenia się na widok rzutu.

Przełączanie i zarządzanie widokiem rzutu odbywa się w Menadżerze projektu.



Rys. 6 Okno Menadżera projektu budynku wykonanego wraz z instalacjami

Dla rzutu może być aktywny wyłącznie jeden budynek, jedna kondygnacja lub teren zewnętrzny. Reszta jest jedynie podrysem, który może być włączany lub wyłączany ikoną <sup>O</sup>. Oznacza to, że wprowadzanie i edycja odbywa się wyłącznie na kondygnacji oznaczonej ikoną <sup>M</sup> *Aktywnej kondygnacji, <sup>O</sup>Dachu* lub <sup>M</sup> *Terenu zewnętrznego*. Przełączanie aktywności odbywa się poprzez dwukrotne kliknięcie na daną kondygnację, dach lub teren.

**UWAGA**: Kondygnacja aktywna jest tylko na widoku typu **Rzut** i wyłącznie dla modelu wykonanego elementami systemu ArCADia.

Po wywołaniu opcji *Wstaw rzut* i wskazaniu położenia wstawiany jest pierwszy i ewentualne kolejne rzuty. Po wprowadzeniu rzutu można ustawić jego właściwości po kliknięciu prawym klawiszem myszy na zakładce danego widoku i wybraniu z menu kontekstowego *Właściwości widoku*.

Właściwości e	Właściwości elementu: Widok X							
¥	Zarządzanie elementem							
ld elementu	ld elementu 0							
×	Parametry							
Nazwa	Rzut 1	٦						
Sposób odświeżania	Sposób Automatyczny V							
Jednostki rys	owania							
	O Milimetry							
	Centymetry							
	○ Metry							
Skala pisakó	Skala pisaków, czcionek i kreskowania							
×	/ Operacje							
Przekszta	Przekształć w rysunek							
Zapisz v	Zapisz w szabłonie 💌 🎒 OK Anuluj							

Rys. 7 Okno właściwości wybranego widoku

W powyższym oknie można nadać *Nazwę, Sposób odświeżania* i *Jednostki rysowania*. Dodatkowo wybrany widok można *Przekształcić w rysunek*, który od tej pory będzie złożony wyłącznie z linii. Umożliwi to np. dopracowanie szczegółów przekrojów czy detali, ale nie będzie można już w tym widoku powrócić do modelu projektu.

**UWAGA:** Przy dużym projekcie, składającym się z kilku widoków, może zajść potrzeba, aby zdefiniować sposób odświeżania jako **Ręczny**. Znacznie przyspieszy to pracę nad projektem, gdyż element wprowadzony w jednym widoku nie będzie musiał być jeszcze przedstawiony na pozostałych. Każdorazowe odwzorowanie wszystkich wprowadzonych opcji na więcej niż jednym widoku znacznie wydłuża proces rysowania.

### 4.2.2. Widok 3D

Projekty programu ArCADia są projektami trójwymiarowymi. Wszystkie wprowadzane elementy posiadają zarówno informacje o wielkościach na rzucie poziomym, jaki i w widoku pionowym. Projekt zatem można zobaczyć w *Widoku 3D*.



Rys. 8 Przykładowy projekt w oknie Widoku 3D



Rys. 9 Okno Menadżera projektu z drzewem elementów przykładowego dokumentu dla Widoku 3D

Drzewo *Widoku 3D* różni się od pozostałych widoków tym, że nie można na nim zdefiniować drukowania elementów, ponieważ drukowany może być wyłącznie zapisany obraz. Zamiast drukowania w drzewie widoku jest możliwość przeszklenia elementu  $\P$ .

**UWAGA**: drzewa projektu na zakładkach **Rzut 1**, **Widok 3D** itd., są oddzielnymi drzewami, co oznacza, że na każdym widoku można włączać i wyłączać elementy, co nie będzie miało żadnego odniesienia w innych widokach. Każde drzewo pokazując ten sam projekt może mieć różny stan wyświetlanych i blokowanych elementów.

# 4.3. Wprowadzanie obiektów

## 4.3.1. Okno wstawiania

Dla ułatwienia wstawiania elementów: wyboru uchwytu wprowadzania, dojścia do *Właściwości* i typu, zostało stworzone okno *Wstawianie obiektu*.

Zwód poziomy » Wskaż położenie 🛛 🗶							
Poziom montażu							
1							
<nowy></nowy>							
Pisaki 🔻 Czcionki 🔻 Powierzchnie 🔻							

#### Rys. 10 Okno pojawiający się podczas wprowadzania Zwodu poziomego

U	lziom kra	atowy » Wskaż położenie	×				
Poziom montażu							
F 77 71 F 28 34 E 24 2	<b>1</b>	×					
<nowy></nowy>		9	â				
Pisaki	•	Czcionki 🔻 Powierzchnie	•				

Rys. 11 Okno wyświetlane podczas wstawiania Uziomu kratowego

Dodatkowe opcje ułatwiające rysowanie są dostępne po wywołaniu opcji wstawiania elementu w oknie wstawiania, w programach ArCADia i ArCADia PLUS także w oknie zgłoszeń lub w obszarze poleceń. Opcje te są dostępne dla wszystkich elementów.

ŚCIANA	x
Odniesienie	
Pomiędzy_punktami_(środek) Pomiędzy_punktami_(procentowo)	
Właściwości	
Restart	
Anuluj	

#### Rys. 12 Okno zgłoszeń

ZWÓD POZIOMY	^	
isaAngle/isaLength/isaparallEl/isaBack/isaProps/ <wskaż położenie="">:</wskaż>	~	
isaReference/isaceNter/isapercenT/isaProps/isareStart/ <wskaż położenie="">:</wskaż>		

Rys. 13 Obszar poleceń

Tab. 3 Opcje znajdujące się w oknach wstawiania

	Doziom montażu	Wycałaćć wprowadzonia olementu wzgladam nałaci dochu
	Poziom montaza	wysokość wprowadzenia elementu względem połaci dachu
		lub poziomu terenu (w zalezności od obiektu bazowego
		danego elementu).
100	Odsunięcie	Opcja uaktywnia ikony Kierunek odsunięcia i pole
	równoległe	wprowadzania warości tego odsunięcia.
	Kierunek odsuniecia	Po zadanju odległości można wprowadzać element typu
	2	nrzewód idacy równolegie do wskazywanej ścieżki rysując go
		z prawej lub lewej strony tejże scieżki. Strona odsuniecja
		založy od wybranci ikony i kierunku rysowania
F 77 7	Dunkt	Zalezy od wybraliej ikoliy i kieruliku rysowalila.
¥ 👀 3	PUIIKL	wybor puliktu wprowadzenia np. <i>Oziomu krutowego</i> .
	wprowaazania	
<b>1</b>	Właściwości	Otwiera okno Właściwości elementu: np. Uziomu kratowego.
	elementu	
8	Wstaw z obrotem	Opcia domyślnie właczona, umożliwia wskazanie kata przy
~		wprowadzaniu elementów: uziom kratowy, niorunochron
		aktuuny uziam protowy złacza kontrolna itp. olemontów
<b>—</b>	<u>Éladraria asi</u>	Oneie polozyjege prosto pozicie i pierre i dana si dana si
- A	Siedzenie osi	Opcja pokazująca proste poziome i pionowe idące od
		wykrytych punktów wstawionych elementów. Jeśli opcja
		wykryje krawędź wprowadzonego elementu, pokaże prostą
		wydłużającą odnalezioną krawędź.
X	Śledzenie kątów	Opcja pokazuje zadane kąty wyznaczane od istniejących
		elementów w projekcie.
*	Wykrywanie	Opcja wykrywa krawędzie i punkty wprowadzonych
	elementów	elementów.
	Odniesienie	Pozwala na wprowadzenie wybranego elementu w zadanej
÷		odległości od wskazanego punktu.
×	Pomiedzy nunktami	Pozwala wprowadzić element w połowie wskazanej odległości
ď	(środek)	
×	Pomiedzy nunktami	Pozwala na wprowadzenie elementów w procentowym
e x	(procentowo)	nodziale wskazanego odcinka
	(procentowo)	Wetawia element ned zadanym katom
<u></u>	κųι D	
- < <u>`</u>	Diugosc	Wstawia element o zadanej długości.
60	Równoległy	Umożliwia wprowadzenie elementu równoległego do
		wskazanego.
<nowy></nowy>	Тур	Zapisany zestaw cech wspólnych dla wielu obiektów tego
		samego typu (szablon elementów definiowany przez
		użytkownika).
Ģ	Biblioteka	Zgodna z wybranym szablonem i tworzona wraz z rozwojem
	dokumentu	rysunku przy zapisywaniu kolejnych typów.
Ţ	Biblioteka globalna	Biblioteka typów dostarczana wraz z programem i rozszerzana
		poprzez Bibliotekę użytkownika, poprzez zapis własnych
		typów elementów dla używania ich w kolejnych projektach.
	Zamknii	Wychodzi z opcji, nie wstawiając elementų.
Dr. Li	, Pisaki	Definicia rodzaju linii, którymi rysowany jest element
risaki 🔻	Czcionki	Definicja wielkości i rodzaju czcionki opisującaj element
Czcionki 🔻	Development	Dennicja wielkosci i roužaju czcioliki opisującej element.
Powierzchnie 🔻	Powierzchnie	Przypisanie materiałów lub tekstur dla poszczegolnych
		powierzchni wprowadzanego elementu.

# 4.4. Praca z typami

Niektóre obiekty ArCADii, m.in. złącze kontrolne, uziom otokowy itd. współdziałają z *Biblioteką typów*. Typ elementu jest to zapisany zestaw cech wspólnych dla wielu obiektów tego samego rodzaju. Na przykład w typie ściany zapisana jest liczba, rodzaj warstw itp. W złączu kontrolnym zapisane są dane o producencie, typoszeregu i materiale. Typ zapisany jest pod taką nazwą, jaką nada mu użytkownik. Domyślnie obiekty nie mają przypisanego typu, chyba że użytkownik podczas wprowadzania obiektu wybrał typ z biblioteki.

#### Istnieją dwa rodzaje Biblioteki typów:

- *Biblioteka dokumentu* (zapisywana w dokumencie) umożliwia przenoszenie typów wraz z dokumentem.
- Biblioteka globalna (zapisywana na komputerze w katalogu użytkownika) umożliwia przenoszenie typów pomiędzy różnymi dokumentami.

Jeśli obiekt współpracuje z *Biblioteką typów,* to w górnej części okna dialogowego *Właściwości* dla tego obiektu jest umieszczony panel zwany *Zarządzanie elementem*:

Właściwości	elementu: Złącze	kontrolne		$\times$
×		Zarządzanie	elementem	
Symbol	13	ld elementu	0	
Тур	<nowy></nowy>		🔋 🜻 🛨 🛷	
Grupa	<brak></brak>		🕒 🕂	

#### Rys. 14 Menadżer typów przy braku aktywnego typu

Właściwości	elementu: Złącze kontrolne *	×
¥	Zarządzanie elementem	
Symbol	I3 Id elementu 0	
Тур	P.P.H.U. ELEKTROBUD/ELEKTROBUD 3. 🔋 🥊 🛹	
Grupa	<brak></brak>	

Rys. 15 Menadżer typów z aktywnym typem

Dostępne opcje to:

*Typ* – wybieramy go z listy rozwijalnej. Dostępna jest lista typów zastosowanych do tej pory w dokumencie. Po wybraniu typu z listy cechy obiektu zmieniają się na takie, jakie były ustawione w typie. Nazwa typu pojawi się na pasku.

(*Dodaj nowy*) – tworzy typ na podstawie aktualnie ustawionych cech obiektu. Użytkownik jest proszony o podanie nazwy i zapisanie nowego typu do biblioteki globalnej i (lub) dokumentu. Zapis typu do biblioteki globalnej pozwoli na dostęp do tego elementu przy każdym nowym projekcie. Jeśli typ zapiszemy wyłącznie w bibliotece projektu, nie będzie on dostępny przy kolejnych projektach.

(*Aktualizuj*) – jeśli użytkownik po zastosowaniu typu na obiekcie dokonał modyfikacji którejś z jego cech, nazwa typu wyświetlona w pasku otrzyma przedrostek "*Nowy* na bazie...". Wtedy też uaktywni się ten przycisk. Jego użycie spowoduje nadpisanie typu aktualnymi cechami obiektu oraz dodatkowo propagację tych zmian na wszystkie obiekty będące w tym typie.

Symbol I3	ld elementu	0	
-----------	-------------	---	--

Rys. 16 Pole symbolu typu

*Symbol typu* – pole aktywne, jeśli na obiekcie został zastosowany typ i jest on niezmodyfikowany (patrz: *Aktualizuj*). Umożliwia nadanie typowi obiektu skróconego oznaczenia, które służy np. do dokonywania zestawień lub szybkiego odnalezienia elementu na rzucie.

Dodatkowo kliknięcie prawym klawiszem na rozwiniętej liście typów spowoduje rozwinięcie podręcznego menu z dwiema opcjami: *Zmień nazwę* oraz *Usuń typ*.

**UWAGA:** Po zdefiniowaniu parametrów elementu należy zapisać typ. Jego zapis spowoduje automatyczne zadanie **Symbolu typ** lub udostępni pole dla zadanie symbolu przez użytkownika. Symbole typu można dowolnie zmieniać, ale bez zapisania typu nie są możliwe do zdefiniowania.

# 4.5. Edycja obiektów

Elementy systemu ArCADia można modyfikować na różne sposoby, ale każdy element może podlegać różnym modyfikacjom. Niektóre będzie można kopiować i odbijać w lustrze inne nie, dlatego opcje modyfikacji poszczególnych elementów są opisane przy danym obiekcie. Tym bardziej, że prócz modyfikacji typu: kopiowanie, przesuwanie, usuwanie czy obrót, elementy te posiadają często własne unikalne opcje dostępne w oknie edycji, które jest wyświetlane zawsze po zaznaczeniu elementu.



Rys. 17 Przykładowe okno edycji

# 4.6. Opcje

System ArCADia BIM posiada okno ustawień programu dla rysunków wykonanych we wszystkich modułach branżowych lub konkretnie zdefiniowanych, np. w ArCADia-INSTALACJE ODGROMOWE. Do ogólnych ustawień należy definicja czcionki, możliwość automatycznego sprawdzania pojawiających się aktualizacji programu, informacja o folderach tekstur i skryptów używanych w programie, opcje śledzenia oraz zapisu modelu w chmurze. Ustawienia konkretnych modułów znajdują się pod przyciskami znajdującymi się w prawej części okna oraz na wstążce modułu.

### Wywołanie:

- Wstążka Piorunochron  $\Rightarrow$  grupa logiczna Piorunochron  $\Rightarrow$  🗄 Opcje
- Pasek narzędzi ArCADia-INSTALACJE ODGROMOWE  $\Rightarrow \textcircled{}$  Opcje projektu

Wł	aściwości elementu: Opcje	projektu		×
¥		Zarządzanie elem	nentem	
	ld elementu 0			
¥		Parametry		
		Wygląc	l	
	Skala symboli	1.00	Aktualizuj	wszystkie
		Symbole don	nyślne	
	Piorunochron aktywny	Α	Uziom kratowy	E
	Złącze kontrolne	1	Jziom prętowy	R
		Obliczen	ia	
	Rezystywność gruntu	500 Ω·n	ı	
	Zapisz w	szablonie 💌 🗌	бу ок	Anuluj

Rys. 18 Okno opcje modułu ArCADia-INSTALACJE ODGROMOWE

W powyższym oknie znajdują się dane domyślnych symboli typu dla elementów modułu, wielkość symboli oraz *Rezystywność gruntu*. Domyślne dane można modyfikować, co zostanie uwzględnione w danym dokumencie, w kolejnych program znów powróci do domyślnych wartości. Jeśli chcemy na stałe zmienić dane w oknie Opcje należy założyć nowy szablon (opcja *Menadżer szablonów* znajduje się na wstążce *System*) i po zmodyfikowaniu danych wybrać opcję *Zapisz w szablonie*. Własny szablon można ustawić jako domyślny, co spowoduje, że każdy projekt domyślnie będzie miał opcje zadane przez użytkownika i nie będzie wracał do domyślnych ustawień.

**UWAGA**: szersze informacje na temat **Menadżera szablonów** znajdują się w pomocy do Systemu ArCADia i ArCADia LT.

# 5. OPIS I EDYCJA OBIEKTÓW

# 5.1. Zwód poziomy

Zwód poziomy to przewód metalowy (ze stali nierdzewnej, ocynkowanej lub z miedzi) umocowany na bezpośrednio na dachu lub na uchwytach (wspornikach). Przewód ten umiejscawiany jest na krawędziach dachu: kalenicach, koszach i narożach, w pewnym odstępie od krawędzi połaci i okapu. Element ten powinien stanowić zamknięty układ otaczający każdą połać dachu.

#### Wywołanie:

- Wstążka Piorunochron  $\Rightarrow$  grupa logiczna Piorunochron  $\Rightarrow$   $\stackrel{\text{New States}}{\longrightarrow}$  Zwód poziomy
- Pasek narzędzi ArCADia-INSTALACJE ODGROMOWE  $\Rightarrow$  Wstaw zwód poziomy

Po wybraniu na oknie wstawiania opcji *Przejście do dialogu Właściwości* pojawi się okno *Właściwości* elementu: Zwód poziomy.

*		Zarządzanie elementem			
Symbol		ld elementu 0			
Тур	<nowy></nowy>	Q Q	! 🕂	4	
Grupa	<brak></brak>				
×		Wvolad			_
31				Pieski	
5				Creienki	
จ				CZCIONKI	
1				Powierzchnie	_
			$\sim$	Opis	
Poziom mor	ntažu	Parametry			
Poziom mor	ntażu	Parametry 0.0 cm			
Poziom mor	ntażu	Parametry 0.0 cm Parametry typu Zwód poziomy			
V Poziom mor Nazwa	ntażu	Parametry 0.0 cm Parametry typu Zwód poziomy			
V Poziom mor Nazwa Norma/Pro	ntażu ducent	Parametry 0.0 cm Parametry typu Zwód poziomy			
V Poziom mor Nazwa Norma/Pro Typ/Typos	ntażu ducent zereg	Parametry 0.0) cm Parametry typu Zwód poziomy			
V Poziom mor Nazwa Norma/Pro Typ/Typos. Materiał	ntażu ducent zereg	Parametry 0.0) cm Parametry typu Zwód poziomy Stal ocynkowana			
V Poziom mor Nazwa Norma/Pro Typ/Typos Materiał Średnica	ntažu ducent zereg	Parametry 0.0 cm Parametry typu Zwód poziomy Stal ocynkowana 25.0 mm			
V Poziom mor Nazwa Noma/Pro Typ/Typos Materiał Średnica Opis dodatł	ntažu ducent zereg kowy	Parametry  0.0 cm Parametry typu Zwód poziomy  Stał ocynkowana  25.0 mm			
V Poziom mor Nazwa Norma/Pro Typ/Typos Materiał Średnica Opis dodati	ntażu ducent zereg kowy y Typ	Parametry          0.0 cm         Parametry typu         Zwód poziomy         Stał ocynkowana         25.0 mm         Proste / kątowe       V			
Poziom mor     Poziom mor     Nazwa     Norma/Pro-     Typ/Typos:     Materiał     Średnica     Opis dodati     Uchwyty	ducent zereg kowy y Typ Rozstaw	Parametry       0.0     cm       Parametry typu       Zwód poziomy       Stał ocynkowana       25.0       Proste / kątowe       20.0       cm			

Rys. 19 Okno właściwości zwodu poziomego

#### Zarządzanie elementem

Panel pozwalający na zapis typu elementu do *Biblioteki projektu* lub *Biblioteki globalnej* lub znalezienie w bibliotece już wcześniej zapisanego elementu i użycie go w bieżący dokumencie. Dodatkowo można wybrać lub zadać grupę, do której będzie przynależał dany element.

#### Wygląd

Panel, w którym definiowane są pisaki, czcionki i powierzchnie elementu. W oknie podglądu przed wstawieniem element jest niedostępny, po wprowadzeniu można go zobaczyć w różnych widokach

włączanych ikonami 🗗 Widok 3D i 🗳 Widok 2D. Dodatkowo istnieje możliwość zdefiniowania opisu i jego wyświetlania.

#### Parametry

*Poziom montażu* – wysokość położenia przewodu zwodu określana względem połaci dachu.

#### Parametry typu

*Nazwa* – nazwa elementu pokazująca się między innymi na rzucie.

*Norma/Producent* – jeśli wybrany zostanie typ z biblioteki, wówczas pole automatycznie wypełniane jest producentem elementu. Można jednak podać samodzielnie normę lub producenta.

*Typ/Typoszereg* – rodzaj wprowadzanego elementu.

Materiał – lista dostępnych materiałów: Stal ocynkowana, Miedź, Aluminium, Z przekładką mosiężną.

Średnica – średnica przewodu.

*Opis dodatkowy* – możliwość zadania dodatkowych informacji, które mogą być pokazane na rzucie i w zestawieniach.

*Uchwyt* – przy zamocowaniu zwodu powyżej powierzchni połaci przydatne będą elementy mocujące, których *Typ* i *Rozstaw* można zdefiniować zaznaczając pole znajdujące się przed opcją.

*Zapisz w szablonie* – zapisuje do szablonu ustawienia pisaków, wybranego typu i inne dane, które zastąpią domyślne wartości elementu.

Po zatwierdzeniu danych zwód poziomy rysowany jest na połaciach dachu i facjatek. Opcja odnajduje wysokości i spadku dachu i umieszcza się dokładnie na połaciach lub powyżej nich jeśli taka dana zostanie zdefiniowana.



Rys. 20 Przykład wprowadzenia zwodu poziomego

UWAGA: do wprowadzenia elementu, w oknie Menadżera projektu potrzebny jest aktywny 🅮 dach.

## 5.2. Piorunochron aktywny

Element wprowadzany na dach, zazwyczaj jest montowany przy kominie.

#### Wywołanie:

- Wstążka Piorunochron  $\Rightarrow$  grupa logiczna Piorunochron  $\Rightarrow$  <sup>1</sup> Piorunochron aktywny
- Pasek narzędzi ArCADia-INSTALACJE ODGROMOWE  $\Rightarrow$  <sup>1</sup> Wstaw piorunochron aktywny

Po wybraniu na oknie wstawiania opcji *Przejście do dialogu Właściwości* pojawi się okno *Właściwości* elementu: Piorunochron aktywny.

v		Zarządzanie elemente	m
Symbol typu		ld elementu	0
Тур	<nowy></nowy>		9 9 🛨 🛷
Grupa	<brak></brak>		•
¥		Wygląd	
2			Pisaki
5			Czcionki
7 ( /	$\frown$		Powierzchnie
- ( (	)		
		Operacje	
Poziom monta:	žu	Operacje	Wyposażenie dodatkowe
Poziom monta:	żu	Operacje 0.0] cm Parametry typu	Wyposażenie dodatkowe
Poziom monta:	żu	Operacje 0.0 cm Parametry typu Piorunochron aktywny	Wyposażenie dodatkowe
Poziom monta: Nazwa Norma/Produc	žu zent	Operacje 0.0 cm Parametry typu Piorunochron aktywny	Wyposażenie dodatkowe
Poziom monta: V Nazwa Noma/Produc Typ/Typoszen	żu xent eg	Operacje 0.0 cm Parametry typu Piorunochron aktywny	Wyposażenie dodatkowe
Poziom monta: Poziom monta: Nazwa Nazwa Norma/Produc Typ/Typoszen Materiał	žu xent eg	Operacje 0.0 cm Parametry typu Piorunochron aktywny Stal ocynkowana	Wyposażenie dodatkowe
Poziom monta: Poziom monta: Nazwa Noma/Produc Typ/Typoszen Materiał Wysokość	žu sent eg	Operacje 0.0 cm Parametry typu Piorunochron aktywny Stal ocynkowana 100.0 cm	Wyposażenie dodatkowe Średnica 50.0

Rys. 21 Okno właściwości piorunochronu aktywnego

#### Zarządzanie elementem

Panel pozwalający na zapis typu elementu do *Biblioteki projektu* lub *Biblioteki globalnej* lub znalezienie w bibliotece już wcześniej zapisanego elementu i użycie go w bieżący dokumencie. Dodatkowo można wybrać lub zadać grupę, do której będzie przynależał dany element.

#### Wygląd

Panel, w którym definiowane są pisaki, czcionki i powierzchnie elementu. W oknie podglądu można zobaczyć element w różnych widokach włączanych ikonami <sup>1</sup> *Widok 3D* i <sup>1</sup> *Widok 2D*. Dodatkowo istnieje możliwość zdefiniowania opisu i jego wyświetlania.

#### Parametry

Poziom montażu – wysokość położenia piorunochronu określana względem połaci dachu.

*Wyposażenie dodatkowe* – okno, w którym można wprowadzić dodatkowe elementy podając im nazwę, jednostkę i ilość.

#### Parametry typu

Nazwa – nazwa elementu pokazująca się między innymi na rzucie.

*Norma/Producent* – jeśli wybrany zostanie typ z biblioteki, wówczas pole automatycznie wypełniane jest producentem elementu. Można jednak podać samodzielnie normę lub producenta.

*Typ/Typoszereg* – rodzaj wprowadzanego elementu.

Materiał – lista dostępnych materiałów: Stal ocynkowana, Miedź, Aluminium, Z przekładką mosiężną.

*Wysokość* – wysokość piorunochronu.

Średnica – średnica elementu.

*Opis dodatkowy* – możliwość zadania dodatkowych informacji, które mogą być pokazane na rzucie i w zestawieniach.

*Zapisz w szablonie* – zapisuje do szablonu ustawienia pisaków, wybranego typu i inne dane, które zastąpią domyślne wartości elementu.

Po zdefiniowaniu danych piorunochron jest wstawiany poprzez wskazanie punktu położenia. Można oczywiście zamiast wskazania podać współrzędne punktu.



Rys. 22 Piorunochron w przykładowym projekcie

UWAGA: do wprowadzenia elementu, w oknie Menadżera projektu potrzebny jest aktywny 🅮 dach.

# 5.3. Przewód odprowadzający

*Przewód odprowadzający* to element łączący *Zwód poziomy* ze złączem kontrolnym. Opcja ta automatycznie znajduje drogę miedzy elementami umieszczając przewód na połaci dachu, pod nią a następnie na ścianie, jeśli ta idzie pod obrysem dachu. Na koniec przewód łączy się automatycznie ze złączem kontrolnym. Nie ma tu znaczenia, czy najpierw zostanie wprowadzony *Przewód odprowadzający* czy *Złącze kontrolne*.

#### Wywołanie:

- Wstążka Piorunochron  $\Rightarrow$  grupa logiczna Piorunochron  $\Rightarrow$   $\stackrel{\frown}{\longrightarrow}$  Przewód odprowadzający
- Pasek narzędzi ArCADia-INSTALACJE ODGROMOWE  $\Rightarrow$  Wstaw przewód odprowadzający

Po wybraniu na oknie wstawiania opcji *Przejście do dialogu Właściwości* pojawi się okno *Właściwości* elementu: Przewód odprowadzający.

		Zarzadzanie	elementem			
Sumbol		Id elementu	o			-
Tur	(Nown)	iu elementu				
тур	<deeles< td=""><td></td><td></td><td><b>T</b> 🛛</td><td></td><td></td></deeles<>			<b>T</b> 🛛		
Grupa	<brak></brak>		<b>Q</b> .	<b>*</b>		
¥		Wyg	ląd			
Ø					Pisaki	•
<b>B</b>				0	Czcionki	•
0				Por	wierzchnie	•
Î					Opis	
1cm						
	*					
*		Paran	hetry			1
Poziom montaż	u na dachu	2.0 cm	Poziom montażu na te	erenie	-60.0	C m
~						
		Paramet	ry typu			
Nazwa		Paramet Przewód odpro	ny typu wadzający			
Nazwa Norma/Produce	ent	Paramet Przewód odpro	ry typu wadzający			
Nazwa Norma/Produce Typ/Typoszere	ent	Paramet Przewód odpro	ry typu wadzający			
Nazwa Norma/Produce Typ/Typoszere Materiał	ent 9	Paramet Przewód odpro	ny typu wadzający na			
Nazwa Norma/Produce Typ/Typoszere Materiał Średnica	ent 9	Paramet Przewód odpro Stał ocynkowa 25.0 mm	ny typu wadzający na			
Nazwa Norma/Produce Typ/Typoszere Materiał Średnica Opis dodatkow	ent Pg	Paramet Przewód odpro Stal ocynkowa 25.0 mm	ny typu wadzający na			~
Nazwa Norma/Produce Typ/Typoszere Materiał Średnica Opis dodatkow	ent :g y	Paramet Przewód odpro Stal ocynkowa 25.0 mm	ny typu wadzający na			~
Nazwa Norma/Produce Typ/Typoszere Materiał Średnica Opis dodatkow	ent 9g V Typ	Paramet Przewód odpro Stał ocynkowa 25.0 mm Proste / kątow	ny typu wadzający na e v			~
Nazwa Norma/Produc: Typ/Typoszere Materiał Średnica Opis dodatkow Uchwyty	ent g y Typ Bozstaw	Paramet Przewód odpro Stał ocynkowa 25.0 mm Proste / kątow 20.0 cm	ny typu wadzający na e v			~

Rys. 23 Okno właściwości przewodu odprowadzającego

#### Zarządzanie elementem

Panel pozwalający na zapis typu elementu do *Biblioteki projektu* lub *Biblioteki globalnej* lub znalezienie w bibliotece już wcześniej zapisanego elementu i użycie go w bieżący dokumencie. Dodatkowo można wybrać lub zadać grupę, do której będzie przynależał dany element.

#### Wygląd

Panel, w którym definiowane są pisaki, czcionki i powierzchnie elementu. W oknie podglądu przed wstawieniem element jest niedostępny, po wprowadzeniu można go zobaczyć w różnych widokach włączanych ikonami <sup>1</sup> Widok 3D i <sup>1</sup> Widok 2D. Dodatkowo istnieje możliwość zdefiniowania opisu i jego wyświetlania.

#### Parametry

*Poziom montażu na dachu* – wysokość położenia przewodu określana względem połaci dachu. Wartość ta jest brana pod uwagę tylko w tej części przewodu, który idzie po dachu.

*Poziom montażu na terenie* – wysokość na jakiej skończy się przewód na ścianie, jeśli nie znajdzie *Złącza kontrolnego*.

#### Parametry typu

Nazwa – nazwa elementu pokazująca się między innymi na rzucie.

*Norma/Producent* – jeśli wybrany zostanie typ z biblioteki, wówczas pole automatycznie wypełniane jest producentem elementu. Można jednak podać samodzielnie normę lub producenta.

*Typ/Typoszereg* – rodzaj wprowadzanego elementu.

Materiał – lista dostępnych materiałów: Stal ocynkowana, Miedź, Aluminium, Z przekładką mosiężną.

*Średnica* – średnica przewodu.

*Opis dodatkowy* – możliwość zadania dodatkowych informacji, które mogą być pokazane na rzucie i w zestawieniach.

*Uchwyt* – przy zamocowaniu przewodu powyżej powierzchni połaci przydatne będą elementy mocujące, których *Typ* i *Rozstaw* można zdefiniować zaznaczając pole znajdujące się przed opcją.

*Zapisz w szablonie* – zapisuje do szablonu ustawienia pisaków, wybranego typu i inne dane, które zastąpią domyślne wartości elementu.

Przewód wprowadzany jest na dachu, jego początek powinien znaleźć się w na *Zwodzie poziomym*. Koniec przewodu może być wskazany na *Złączu kontrolnym*, jeśli jest wprowadzone do projektu lub poza płaszczyzną dachu. Program samodzielnie dostosuje się do połaci a następnie ściany i zejdzie po niej do złącza lub terenu.



Rys. 24 Przewód odprowadzający łączący zwód poziomy ze złączem kontrolnym

UWAGA: do wprowadzenia elementu, w oknie Menadżera projektu potrzebny jest aktywny 🍑 dach.

# 5.4. Złącze kontrolne

*Złącze kontrolne* umożliwia rozpięcie elementów instalacji odgromowej od uziemienia oraz pomiar rezystancji uziemienia. Opcja ta łączy *Przewód odprowadzający z Przewodem uziemiającym* idącym dalej do *Uziomu otokowego, kratowego* lub *prętowego*.

#### Wywołanie:

- Wstążka Piorunochron  $\Rightarrow$  grupa logiczna Piorunochron  $\Rightarrow$   $\square$  Złącze kontrolne
- Pasek narzędzi ArCADia-INSTALACJE ODGROMOWE  $\Rightarrow$   $\square$  Wstaw złącze kontrolne

Po wybraniu na oknie wstawiania opcji *Przejście do dialogu Właściwości* pojawi się okno *Właściwości* elementu: Złącze kontrolne.

						_
4		Zarządzanie	elemente	m		
Symbol	13	ld elementu		0		
Тур	<nowy></nowy>			🌻 🌻 🚽		
Grupa	<brak></brak>			<b>Q</b> =	<b>H</b>	
Ý		Wyg	ląd			
2			Kąt	0.0 *	Pisaki	
5					Czcionki	
D					Powierzchnie	
					Opis	
1						
1						
5cm						
5cm -		Param	netry			
Poziom mont	tażu	Param 0.0 cm	netry		Obudowa	6
Poziom mont	tażu	Param 0.0 cm	netry	Wyposai	Obudowa żenie dodatkowe	6
Poziom mont	tażu	Param 0.0 cm Parameti	netry ny typu	Wyposai	Obudowa żenie dodatkowe	E
Poziom mont	tażu	Param 0.0 cm Paramett Złącze kontroli	netry ny typu ne	Wyposat	Obudowa żenie dodatkowe	2
Poziom mont	tażu ucent	Param 0.0 cm Parametr Złącze kontroli	netry ry typu ne	Wyposai	Obudowa żenie dodatkowe	C
Poziom mont	tažu ucent ereg	Param 0.0 cm Paramet Złącze kontrole	netry ny typu ne	Wyposaż	Obudowa żenie dodatkowe	[
Poziom mont Poziom mont Nazwa Norma/Prod Typ/Typoszr Materiał	tažu ucent ereg	Param 0.0 cm Paramet Złącze kontrolu Stal ocynkowa	netry ny typu ne na	Wyposai	Obudowa żenie dodatkowe	[
Poziom mont Poziom mont Nazwa Noma/Prod Typ/Typosz Materiał Opis dodatko	ucent ereg	Paramet 0.0 cm Paramet Złącze kontrole Stal ocynkowa	netry ne na	Wyposai	Obudowa żenie dodatkowe	

Rys. 25 Okno właściwości złącza kontrolnego

#### Zarządzanie elementem

Panel pozwalający na zapis typu elementu do *Biblioteki projektu* lub *Biblioteki globalnej* lub znalezienie w bibliotece już wcześniej zapisanego elementu i użycie go w bieżący dokumencie. Dodatkowo można wybrać lub zadać grupę, do której będzie przynależał dany element.

#### Wygląd

Panel, w którym definiowane są pisaki, czcionki i powierzchnie elementu. W oknie podglądu można zobaczyć element w różnych widokach włączanych ikonami <sup>1</sup> *Widok 3D* i <sup>1</sup> *Widok 2D*. Dodatkowo istnieje możliwość zdefiniowania opisu i jego wyświetlania oraz zadania kąta wstawienia.

#### Parametry

*Poziom montażu* – wysokość położenia złącza określana względem połaci dachu.

*Obudowa* – opcja domyślnie włączona umożliwia wprowadzenia złącza wraz z obudową. Wciśnięcie przycisku przechodzi do okna właściwości *Obudowy złącza kontrolnego*, w którym można zdefiniować pisaki i powierzchnie elementu, nazwę, producenta, typ, materiał oraz wielkość szafki.

*Wyposażenie dodatkowe* – okno, w którym można wprowadzić dodatkowe elementy podając im nazwę, jednostkę i ilość.

#### Parametry typu

Nazwa – nazwa elementu pokazująca się między innymi na rzucie.

*Norma/Producent* – jeśli wybrany zostanie typ z biblioteki, wówczas pole automatycznie wypełniane jest producentem elementu. Można jednak podać samodzielnie normę lub producenta.

*Typ/Typoszereg* – rodzaj wprowadzanego elementu.

*Materiał* – lista dostępnych materiałów: *Stal ocynkowana*, *Miedź*, *Aluminium*, *Z przekładką mosiężną*.

*Opis dodatkowy* – możliwość zadania dodatkowych informacji, które mogą być pokazane na rzucie i w zestawieniach.

*Zapisz w szablonie* – zapisuje do szablonu ustawienia pisaków, wybranego typu i inne dane, które zastąpią domyślne wartości elementu.

Po zdefiniowaniu parametrów złącze wprowadzane jest na rzut poprzez pokazanie lub podanie współrzędnych jego punktu położenia.



Rys. 26 Złącze kontrolne w przykładowym projekcie

UWAGA: do wprowadzenia elementu, w oknie Menadżera projektu potrzebny jest aktywny 🕮 dach.

# 5.5. Przewód uziemiający

Opcja łącząca złącze kontrolne z uziomem.

#### Wywołanie:

- Wstążka Piorunochron  $\Rightarrow$  grupa logiczna Piorunochron  $\Rightarrow$   $\bigcirc$  Przewód uziemiający
- Pasek narzędzi ArCADia-INSTALACJE ODGROMOWE  $\Rightarrow \textcircled{}$  Wstaw przewód uziemiający

Po wybraniu na oknie wstawiania opcji *Przejście do dialogu Właściwości* pojawi się okno *Właściwości* elementu: Przewód uziemiający.

Właściwości e	elementu: Prze	wód uziemiający	×
¥		Zarządzanie elementem	
Symbol		ld elementu 0	
Тур	<nowy></nowy>	9 9	] 🛨 🛷
Grupa	<brak></brak>	Ģ	+
¥		Wygląd	
			Pisaki 🔻
			Czcionki 🔻
0			Powierzchnie 🔻
Î			Opis 🖬
1cm	<b>→</b>		
×		Parametry	
Poziom mon	tażu	0 cm	
¥		Parametry typu	
Nazwa		Przewód uziemiający	
Norma/Prod	lucent		
Typ/Typosz	ereg		
Materiał		Stal ocynkowana	~
Średnica		25.0 mm	
Opis dodatk	owy		
	Za	ipisz w szablonie 🔻 🎒 👘	OK Anuluj

Rys. 27 Okno właściwości przewodu uziemiającego

#### Zarządzanie elementem

Panel pozwalający na zapis typu elementu do *Biblioteki projektu* lub *Biblioteki globalnej* lub znalezienie w bibliotece już wcześniej zapisanego elementu i użycie go w bieżący dokumencie. Dodatkowo można wybrać lub zadać grupę, do której będzie przynależał dany element.

#### Wygląd

Panel, w którym definiowane są pisaki, czcionki i powierzchnie elementu. W oknie podglądu przed wstawieniem element jest niedostępny, po wprowadzeniu można go zobaczyć w różnych widokach włączanych ikonami <sup>1</sup> Widok 3D i <sup>1</sup> Widok 2D. Dodatkowo istnieje możliwość zdefiniowania opisu i jego wyświetlania.

#### Parametry

*Poziom montażu* – wysokość położenia przewodu określana względem terenu.

#### Parametry typu

Nazwa – nazwa elementu pokazująca się między innymi na rzucie.

*Norma/Producent* – jeśli wybrany zostanie typ z biblioteki, wówczas pole automatycznie wypełniane jest producentem elementu. Można jednak podać samodzielnie normę lub producenta.

*Typ/Typoszereg* – rodzaj wprowadzanego elementu.

Materiał – lista dostępnych materiałów: Stal ocynkowana, Miedź, Aluminium, Z przekładką mosiężną.

Średnica – średnica przewodu.

*Opis dodatkowy* – możliwość zadania dodatkowych informacji, które mogą być pokazane na rzucie i w zestawieniach.

*Zapisz w szablonie* – zapisuje do szablonu ustawienia pisaków, wybranego typu i inne dane, które zastąpią domyślne wartości elementu.

Przewód wprowadzany jest na terenie zewnętrznym poprzez wskazanie jego początku i końca. Dobrze byłoby, żeby jednym z punktów było złącze kontrolne a drugim jeden z uziomów. Można oczywiście uziom wstawić po wprowadzeniu przewodu uziemiającego.



Rys. 28 Przewód uziemiający łączący uziom otokowy i złącze kontrolne.

UWAGA: do wprowadzenia elementu, w oknie Menadżera projektu potrzebny jest aktywny 🐸 Teren zewnętrzny.

### 5.6. Uziom otokowy

Uziom otokowy to element metalowy prowadzony w ziemi dookoła budynku, mający za zadanie rozproszenia energii wyładowania pioruna.

#### Wywołanie:

- Wstążka Piorunochron  $\Rightarrow$  grupa logiczna Piorunochron  $\Rightarrow$   $\checkmark$  Uziom otokowy
- Pasek narzędzi ArCADia-INSTALACJE ODGROMOWE  $\Rightarrow$  Wstaw uziom otokowy

Po wybraniu na oknie wstawiania opcji *Przejście do dialogu Właściwości* pojawi się okno *Właściwości* elementu: Uziom otokowy.

*		Zarzadzanie elementem	
Combal		Id alamantu	n
	chlaures	la elementa d	
Тур	<nowa5< th=""><th></th><th></th></nowa5<>		
Grupa	<brak></brak>		🖳 🕂
¥		Wygląd	
21			Pisaki
5			Czcionki
7			Powierzchnie
I			Opis [
v Poziom monta	→ ażu	Parametry 0 cm	
¥		Parametry typu	
Nazwa		Uziom otokowy	
Norma/Produ	cent		
Typ/Typosze	reg		
		Stal ocynkowana	
Materiał		20.0	C-+++++ E 0
Materiał Szerokość		30.0 mm	Grubosc 5.0 m

Rys. 29 Okno właściwości uziomu otokowego

#### Zarządzanie elementem

Panel pozwalający na zapis typu elementu do *Biblioteki projektu* lub *Biblioteki globalnej* lub znalezienie w bibliotece już wcześniej zapisanego elementu i użycie go w bieżący dokumencie. Dodatkowo można wybrać lub zadać grupę, do której będzie przynależał dany element.

#### Wygląd

Panel, w którym definiowane są pisaki, czcionki i powierzchnie elementu. W oknie podglądu przed wstawieniem element jest niedostępny, po wprowadzeniu można go zobaczyć w różnych widokach włączanych ikonami <sup>1</sup> Widok 3D i <sup>1</sup> Widok 2D. Dodatkowo istnieje możliwość zdefiniowania opisu i jego wyświetlania.

#### Parametry

*Poziom montażu* – wysokość położenia elementu określana względem terenu.

#### Parametry typu

Nazwa – nazwa elementu pokazująca się między innymi na rzucie.

*Norma/Producent* – jeśli wybrany zostanie typ z biblioteki, wówczas pole automatycznie wypełniane jest producentem elementu. Można jednak podać samodzielnie normę lub producenta.

*Typ/Typoszereg* – rodzaj wprowadzanego elementu.

Materiał – lista dostępnych materiałów: Stal ocynkowana, Miedź, Aluminium, Z przekładką mosiężną.

*Szerokość* – szerokość przekroju elementu.

#### Grubość – grubość przekroju elementu

*Opis dodatkowy* – możliwość zadania dodatkowych informacji, które mogą być pokazane na rzucie i w zestawieniach.

*Zapisz w szablonie* – zapisuje do szablonu ustawienia pisaków, wybranego typu i inne dane, które zastąpią domyślne wartości elementu.



Rys. 30 Przykład uziomu otokowego

UWAGA: do wprowadzenia elementu, w oknie Menadżera projektu potrzebny jest aktywny 🌌 Teren zewnętrzny.

# 5.7. Uziom kratowy

Uziom kratowy to element metalowy umieszczony w ziemi, zazwyczaj pod słupami wysokiego napięcia, mający za zadanie rozproszenia energii wyładowania pioruna.

#### Wywołanie:

- Wstążka Piorunochron  $\Rightarrow$  grupa logiczna Piorunochron  $\Rightarrow$   $\stackrel{\text{weild}}{\longrightarrow}$  Uziom kratowy
- Pasek narzędzi ArCADia-INSTALACJE ODGROMOWE  $\Rightarrow$  Wstaw uziom kratowy

Po wybraniu na oknie wstawiania opcji *Przejście do dialogu Właściwości* pojawi się okno *Właściwości* elementu: Uziom kratowy.

¥		Zarządzanie ele	mentem			
Symbol	E1	ld elementu	0			
Тур	<nowy></nowy>		[	9 🔋 🕇	-4	
Grupa	<brak></brak>			9 🕂	I	
¥		Wygląd				
2			Kąt 🗌	0.0	Pisaki	
5		_			Czcionki	
7		_			Powierzchnie	
				[	Opis	E
		Parametr	у			F
Poziom mor	ntażu	0.0 cm	y		Bednarka	C
Poziom mor	ıtażu	0.0 cm	y	Wyposaże	Bednarka enie dodatkowe	C
Poziom mor	ntażu	Parametry ty	y /pu	Wyposaże	Bednarka enie dodatkowe	[
Poziom mor	ıtażu	Parametr 0.0 cm Parametry ty Uziom kratowy	y /pu	Wyposaże	Bednarka enie dodatkowe	C
<ul> <li>Poziom mor</li> <li>Nazwa</li> <li>Norma/Proc</li> </ul>	ntażu ducent	Parametry ty Uziom kratowy	ури	Wyposaże	Bednarka enie dodatkowe	[
<ul> <li>Poziom mor</li> <li>V</li> <li>Nazwa</li> <li>Norma/Proc</li> <li>Typ/Typosz</li> </ul>	tažu ducent zereg	Parametry ty Uziom kratowy	y ypu	Wyposaż	Bednarka enie dodatkowe	[
Poziom mor Poziom mor Nazwa Norma/Proc Typ/Typosz Rozmiar kra	ttažu ducent tereg townicy (X)	Parametry ty Uziom kratowy 500.0 cm	y ypu Lia	Wyposaże czba oczek	Bednarka enie dodatkowe	
Poziom mor Nazwa Noma/Proc Typ/Typosz Rozmiar kra Rozmiar kra	ducent townicy (X) townicy (Y)	Parametry ty Uziom kratowy 500.0 cm 500.0 cm	y ypu Lie Lie	Wyposaże czba oczek czba oczek	Bednarka enie dodatkowe	
Poziom mor Nazwa Norma/Proc Typ/Typosz Rozmiar kra Rozmiar kra Opis dodatk	ducent townicy (X) townicy (Y) :cowy	Parametry ty Uziom kratowy 500.0 cm	y ypu Lie Lie	Wyposaże czba oczek	Bednarka enie dodatkowe 	

Rys. 31 Okno właściwości zwodu poziomego

#### Zarządzanie elementem

Panel pozwalający na zapis typu elementu do *Biblioteki projektu* lub *Biblioteki globalnej* lub znalezienie w bibliotece już wcześniej zapisanego elementu i użycie go w bieżący dokumencie. Dodatkowo można wybrać lub zadać grupę, do której będzie przynależał dany element.

#### Wygląd

Panel, w którym definiowane są pisaki, czcionki i powierzchnie elementu. W oknie podglądu można zobaczyć element w różnych widokach włączanych ikonami <sup>1</sup> *Widok 3D* i <sup>1</sup> *Widok 2D*. Dodatkowo istnieje możliwość zdefiniowania opisu i jego wyświetlania oraz kąta wprowadzenia uziomu.

#### Parametry

*Poziom montażu* – wysokość położenia uziomu określana względem terenu.

*Bednarka* – przycisk otwiera okno właściwości Bednarki uziomu kratowego, w którym można zdefiniować dane elementu: nazwę, producenta, typoszereg, materiał i wymiary.

*Wyposażenie dodatkowe* – okno, w którym można wprowadzić dodatkowe elementy podając im nazwę, jednostkę i ilość.

#### Parametry typu

Nazwa – nazwa elementu pokazująca się między innymi na rzucie.

*Norma/Producent* – jeśli wybrany zostanie typ z biblioteki, wówczas pole automatycznie wypełniane jest producentem elementu. Można jednak podać samodzielnie normę lub producenta.

*Typ/Typoszereg* – rodzaj wprowadzanego elementu.

Rozmiar kratownicy (X)/(Y) – wielkość uziomu kratowego podawana w centymetrach.

*Liczba oczek* (X)/(Y) – podział siatki kratownicy uziomu.

*Opis dodatkowy* – możliwość zadania dodatkowych informacji, które mogą być pokazane na rzucie i w zestawieniach.

*Zapisz w szablonie* – zapisuje do szablonu ustawienia pisaków, wybranego typu i inne dane, które zastąpią domyślne wartości elementu.

Po zadaniu paramentów *Uziom kratowy* wprowadzany jest punktem. Pomocne w tym przypadku mogą być opcje przełączania punktu wstawiania (narożnik kratownicy, jaj środek lub środek boku) i możliwość zmiany kąta podczas wprowadzania.

UWAGA: do wprowadzenia elementu, w oknie Menadżera projektu potrzebny jest aktywny 🌌 Teren zewnętrzny.

### 5.8. Uziom prętowy

*Uziom prętowy* zwany też pionowym pełni rolę uziomu sztucznego i jest alternatywą do uziomu otokowego.

#### Wywołanie:

- Wstążka Piorunochron  $\Rightarrow$  grupa logiczna Piorunochron  $\Rightarrow$  in Uziom prętowy
- Pasek narzędzi ArCADia-INSTALACJE ODGROMOWE  $\Rightarrow$  **b** Wstaw uziom prętowy

Po wybraniu na oknie wstawiania opcji *Przejście do dialogu Właściwości* pojawi się okno *Właściwości elementu: Uziom prętowy*.

Właściwości	elementu: Uz	iom prętowy		×		
V Zarządzanie elementem						
Symbol	R1	ld elementu	0			
Тур	<nowy></nowy>		Q 📮 🛨 🛷			
Grupa	<brak></brak>		₽ 🛨			
×		Wygląd				
<b></b>			Pisaki	Ŧ		
<b>B</b>			Czcionki	•		
0			Powierzchnie	•		
<b>^ (</b>						
Im						
×	<u> </u>	Parametry				
Poziom mor	ntażu	0.0 cm	Wyposażenie dodatkowe	•		
*		Parametry typu		_		
Nazwa		Uziom prętowy		-		
Norma/Proc	ducent			_		
Tvp/Tvposz	zerea			_		
Materiał		Stal ocypkowapa		_		
Długość		300.0 cm	Średnica 16.0 m	-		
Opis dodatk	owy					
	Z	apisz w szablonie 🔻 🖄	OK Anuluj			

Rys. 32 Okno właściwości zwodu poziomego

#### Zarządzanie elementem

Panel pozwalający na zapis typu elementu do *Biblioteki projektu* lub *Biblioteki globalnej* lub znalezienie w bibliotece już wcześniej zapisanego elementu i użycie go w bieżący dokumencie. Dodatkowo można wybrać lub zadać grupę, do której będzie przynależał dany element.

#### Wygląd

Panel, w którym definiowane są pisaki, czcionki i powierzchnie elementu. W oknie podglądu można zobaczyć uziom w różnych widokach przełączając ikony <sup>1</sup> *Widok 3D* i <sup>1</sup> *Widok 2D*. Dodatkowo istnieje możliwość zdefiniowania opisu i jego wyświetlania.

#### Parametry

*Poziom montażu* – wysokość położenia uziomu określana względem "0" budynku. Uziom jest wprowadzany poniżej podanej wartości.

*Wyposażenie dodatkowe* – okno, w którym można wprowadzić dodatkowe elementy podając im nazwę, jednostkę i ilość.

#### Parametry typu

Nazwa – nazwa elementu pokazująca się między innymi na rzucie.

*Norma/Producent* – jeśli wybrany zostanie typ z biblioteki, wówczas pole automatycznie wypełniane jest producentem elementu. Można jednak podać samodzielnie normę lub producenta.

*Typ/Typoszereg* – rodzaj wprowadzanego elementu.

Materiał – lista dostępnych materiałów: Stal ocynkowana, Miedź, Aluminium, Z przekładką mosiężną.

Długość – wysokość elementu.

Średnica – średnica przewodu.

*Opis dodatkowy* – możliwość zadania dodatkowych informacji, które mogą być pokazane na rzucie i w zestawieniach.

*Zapisz w szablonie* – zapisuje do szablonu ustawienia pisaków, wybranego typu i inne dane, które zastąpią domyślne wartości elementu.

Uziom prętowy wprowadzany jest poprzez wskazanie lub wprowadzenie współrzędnych punktu.

**UWAGA**: do wprowadzenia elementu, w oknie Menadżera projektu potrzebny jest aktywny 🦉 **Teren zewnętrzny**.

#### 5.9. Modyfikacje elementów

Elementy modułu ArCADia-INSTALACJE ODGROMOWE mogą być kopiowane, przesuwane, odbijane w lustrze, obracane i usuwane. Dodatkowo po zaznaczeniu elementu w oknie edycji dostępne są opcje:



#### Rys. 33 Okno edycji piorunochrona aktywnego



Rys. 34 Okno edycji zwodu poziomego



Rys. 35 Okno edycji złącza kontrolnego

Tab. 4 Dostępne narzędzia edycji elementów ArCADia-INSTALACJE ODGROMOWE

1	Właściwości	Otwiera okno Właściwości.
1	Malarz czcionek	Przejmuje ustawienia pisaków (grubości i rodzaje linii)
	i pisaków	oraz wielkość i rodzaj czcionki.
	Malarz typów	Przejmuje typ elementu kopiując dane z okna
~		Właściwości z panelu Parametry typu.

, ≪,	Malarz opisów	Przenosi ustawienia opisu z elementu zaznaczonego
		na wskazany.
<b>~</b>	Edytuj opis	Przejście do okna edycji opisu, w którym można
		włączać i wyłączać opisy i odnośniki.
	Ustaw opis na	Wprowadza opis usytuowany domyślnie wzdłuż
	odnośniku	element na odnośnik.
1 <sup>2</sup> 34 <sup>2</sup>	Renumeracja	Opcja otwiera okno, które umożliwia renumerację
	obiektów	Symboli typów elementów instalacji.
•;= <sup>[</sup>	Przesuń bez połączeń	Opcja pozwala na przesuniecie pojedynczego
		elementu, bez jego powiązań z innymi obiektami. Po
		kliknięciu na ikonę włącza się opcja Przesuń
		z połączeniami, wówczas przesuwając odcinek
		przewodu wydłuża on lub skraca przewody z nim
		powiązana.
*	Dodaj punkt	Dodaje punkt (wierzchołek) na obrysie elementu
		umożliwiający zmodyfikowanie rzutu.
>	Usuń punkt	Usuwa wskazany wierzchołek.
×	Usuń zaznaczone	Kasuje wybrane elementy.
	elementy	
<nowy></nowy>	Тур	Zapisany zestaw cech wspólnych dla wielu obiektów
		tego samego typu (szablon elementów definiowany
		przez użytkownika).
Ģ	Biblioteka dokumentu	Zgodna z wybranym szablonem i tworzona wraz
		z rozwojem rysunku przy zapisywaniu kolejnych
		typów.
	Biblioteka globalna	Biblioteka typów dostarczana wraz z programem
	_	i rozszerzana poprzez Bibliotekę użytkownika,
		w której można zapisywać własne typy elementów dla
		używania ich w kolejnych projektach.
$\square$	Zamknij	Wychodzi z opcji, nie zmieniając elementu.
Pisaki 🔻	Pisaki	Definicja rodzaju linii, którymi rysowany jest
		wprowadzany element.
Czcionki 🔻	Czcionki	Definicja wielkości i rodzaju czcionki opisującej
		element.
Powierzchnie 🔻	Powierzchnie	Przypisanie materiałów lub tekstur dla
		poszczególnych powierzchni wprowadzanego
		elementu.

# 6. OBLICZENIA

# 6.1. Sprawdzenie poprawności narysowanej instalacji

Podczas pracy z modułem ArCADia-INSTALACJE ODGROMOWE istnieje możliwość sprawdzenia wprowadzonej instalacji pod względem połączenia poszczególnych elementów. Powiązania te są niezbędne do poprawności zaprojektowanej instalacji i przeprowadzenia potrzebnych obliczeń.

#### Wywołanie:

- Wstążka Piorunochron  $\Rightarrow$  grupa logiczna Piorunochron  $\Rightarrow$  **b** Sprawdzenie instalacji
- Pasek narzędzi ArCADia-INSTALACJE ODGROMOWE  $\Rightarrow \overline{\mathbb{I}}$  Sprawdzenie instalacji odgromowej

Po wywołaniu polecenia pojawia się okno komunikatów.

Okno komunikatów: 6 z 6					×
Filtry				Komunikaty	
Instalacja		Instalacja	Położenie	Opis	
Wszystkie 🗸 🗸	0	12	Dach	Projekt instalacji jest poprawny	
Położenie	0	11	Dach	Projekt instalacji jest poprawny	
Wszystkie 🗸			Teren zewnętrzn	Elementy niepodłączone do żadnej ścieżki: Uziom kratowy	
Elementy	<b>A</b>		Teren zewnętrzn	Elementy niepodłączone do żadnej ścieżki: Uziom prętowy	
Wszystkie			Teren zewnętrzn	Elementy niepodłączone do żadnej ścieżki: Uziom otokowy	
Kategoria	<b>A</b>		Dach	Elementy niepodłączone do żadnej ścieżki: Zwód poziomy	
Wszystkie 🗸	]				
Pokaż wybrane					
					OK

Rys. 36 Przykład sprawdzania poprawności połączeń instalacji

Po lewej stronie okna znajdują się filtry, które w razie dużej ilości komunikatów pozwolą na uczytelnienie informacji o błędach. Prawa strona okna komunikuje czy i jakie ewentualnie elementy są dobrze lub źle wprowadzona. i ikona informuje o poprawności elementów, druga ikona informuje o błędach połączń. Po kliknięciu na wiersz tabeli z komunikatem np. błędu, okno zostanie zamknięte, a na rzucie zostanie wyśrodkowany i zaznaczony element z komunikatu. Ten element, który należy poprawić.

Jeśli w tabeli znajdują się wyłącznie ikony 🕕, oznacza to, że instalacja jest wykonana poprawnie i można przejść do obliczeń.

# 6.2. Obliczenia

Obliczenia informują o wartości rezystancji uziomu pionowego i poziomego oraz rezystancji całkowitej wyżej wymienionych uziomów.

Uziom otokowy jest obliczany ze wzoru:

$$R_H = \frac{\rho}{2\pi l} \ln \frac{l^2}{dh}$$

gdzie:  $\rho$  – rezystywność gruntu zmierzona w terenie

I – długość uziomu,

d – średnica uziomu, w przypadku taśmy - połowa jej szerokości,

*h* – głębokość ułożenia uziomu.

Uziom kratowy jest obliczany ze wzoru:

$$R_H = \frac{\rho}{4r_e} + \frac{\rho}{l}$$

gdzie:  $\rho$  – rezystywność gruntu zmierzona w terenie

I – długość uziomu,

*r*<sub>e</sub> – promień zastępczy obliczony ze wzoru:

$$r_e = \sqrt{\frac{P}{\pi}}$$

gdzie: *P* – pole powierzchni uziomu.

Uziom prętowy jest obliczany ze wzoru:

$$R_V = \frac{\rho}{2\pi l} \ln \frac{4l}{d} \sqrt{\frac{4h+3l}{4h+l}}$$

gdzie:  $\rho$  – rezystywność gruntu zmierzona w terenie

I – długość uziomu,

- d średnica uziomu,
- *h* głębokość ułożenia uziomu.

Rezystancja całkowita obliczana jest w następujący sposób:

$$\mathbf{R} = \frac{\sum R_H \cdot \sum R_V}{\sum R_H + \sum R_V}$$

gdzie:  $\sum R_H$  – suma rezystancji uziomów poziomych (otokowych i kratowych),

 $\sum R_V$  – suma rezystancji uziomów pionowych (prętowych)

### Wywołanie:

- Wstążka Piorunochron ⇒ grupa logiczna Piorunochron ⇒ ☐ Obliczenia i raport
   Pasek narzędzi ArCADia-INSTALACJE ODGROMOWE ⇒ ☐ Obliczenia i raport

ącze	e kontrolne 🛛 I1 🗸 🗸		Rez	ystywność grur	ntu	150 Ω·
Jr.	Nazwa	Uziom otokov Szerokość [	vy Długość (m)	Zaglebier	nie	Rezystancia
1	Uziom otokowy	1	5 43	.83	0.00	0.00
			/y			
١r	Nazwa	Pole [m <sup>2</sup> ]	Długość [m]	Zagłębier	nie	Rezystancja
1	Uziom kratowy (5x5)	25.00	) 60	.00	0.00	15.79
		Uziom prętov	/y			
١r	Nazwa	Średnica [	Długość [m]	Zagłębien	llość	Rezystan
1	Uziom prętowy	16	3.00	0.00	2	2 52.68
			Rez	ystancja całko	wita	13.73 Ω

Rys. 37 Okno obliczeń

# 6.3. Raport z obliczeń:

# 6.3.1. Obliczenia rezystancji uziomów

Złącze kontrolne:	11
Rezystywność gruntu (ρ):	150 Ωm

#### Uziom otokowy

Nazwa:	Uziom otokowy
Szerokość (d):	15.0 mm
Długość (I):	43.83 m
Zagłębienie (h):	0.00 m

$$R_{H} = \frac{\rho}{2 + \Pi + l} + ln \left(\frac{l^{2}}{0.5 + d + h}\right) = \frac{150}{2 + \Pi + 43.83} + ln \left(\frac{43.83^{2}}{0.5 + 0.0150 + 0.00}\right) = 0.00 \left[\Omega\right]$$

# Uziom kratowy

Nazwa:	Uziom kratowy (5x5)
Pole (P):	25.0 mm
Długość (I):	60.00 m
Zagłębienie (h):	0.00 m

Promień zastępczy:

$$r_{e} = \sqrt{\frac{P}{11}} = \sqrt{\frac{25.00}{11}} = 2.82 [m]$$

$$R_{H} = \frac{\rho}{4 + r} + \frac{\rho}{l} = \frac{150}{4 + 2.82} + \frac{150}{60.00} = 15.79 [\Omega]$$

# Uziom prętowy

Nazwa:	Uziom prętowy
Średnica (d):	16.0 mm
Długość (I):	3.00 m
Zagłębienie (h):	0.00 m
llość (n):	2

$$R_{\nu} = \frac{\rho}{2 + IT + l} + ln\left(\frac{4 + l}{d}\right) = \frac{150}{2 + IT + 3.00} + ln\left(\frac{4 + 3.00}{0.0160}\right) = 52.68 \left[\Omega\right]$$

# Rezystancja całkowita

$$R = \frac{\Sigma R_{H} + \Sigma R_{V}}{\Sigma R_{H} + \Sigma R_{V}} = \frac{15.79 + 105.36}{15.79 + 105.36} = 13.73 \left[\Omega\right]$$

# 7. ZESTAWIENIA I WYKAZY

Moduł ArCADia-INSTALACJE ODGROMOWE pozwala na zaprojektowanie instalacji, obliczenia jej, stworzenia raportu, zestawień materiałów oraz wykazu użytych elementów.

# 7.2. Wykaz elementów

W wykazie elementów znajdują się obiekty takie jak: piorunochron, złącze kontrolne czy uziom kratowy. Tabela może zawierać wszystkie lub wybrane elementy instalacji.

#### Wywołanie:

- Wstążka Piorunochron  $\Rightarrow$  grupa logiczna Piorunochron  $\Rightarrow$   $\square$  Wykaz elementów
- Pasek narzędzi ArCADia-INSTALACJE ODGROMOWE  $\Rightarrow$   $\square$  Wstaw wykaz elementów

Po wybraniu na oknie wstawiania opcji *Przejście do dialogu Właściwości* pojawi się okno *Właściwości* elementu: Wykaz elementów.

✓ Zarządzanie elementem					
Symbol typu		ld elementu	0		
Тур	<nowy></nowy>		9	+ 🗸	
Grupa	<brak></brak>		Ģ	+	
		Wyg	ląd		
🗹 Pokaż rami	(ę			Pisaki	
			[	Czcionki	
		Parar	netry		
Filtry zawa	tości				
		Paramet	ry typu		
Tytuł	Wykaz	elementów ins	talacji odgromowej		
		Widoczr	ność kolumn		
Dostępne sk	adniki		Użyte składniki		
			Rysunek		
		4	Nazwa		
			Oznaczenie		
			llość		

Rys. 38 Okno właściwości wykazu elementów

#### Zarządzanie elementem

Panel pozwalający na zapis typu elementu do *Biblioteki projektu* lub *Biblioteki globalnej* lub znalezienie w bibliotece już wcześniej zapisanego elementu i użycie go w bieżący dokumencie. Dodatkowo można wybrać lub zadać grupę, do której będzie przynależał dany element.

#### Wygląd

Panel, w którym definiowane są pisaki i czcionki zestawienia oraz wyświetlanie ramki.

#### Parametry

*Filtr zawartości* – opcja dostępna po wstawieniu tabeli pozawala na wybór filtru wyświetlanych elementów (do wyboru jest: filtr ścieżek, typów i obiektów).

#### Parametry typu

Panel pozwalający na zdefiniowanie nazwy zestawienia oraz ilość i jakość kolumn tabeli.

*Zapisz w szablonie* – zapisuje do szablonu ustawienia pisaków, wybranego typu i inne parametry elementu.

Po zdefiniowaniu tabeli wykaz wprowadzany jest punktem.

<u>Wykaz elementów instalacji odgromowej</u>

Rysunek	Nazwa	Oznaczenie	Ilosc
0	Piorunochran aktywny	A1	l szt.
	Uziom kratowy (5x5)	E1	l szt.
	Zlacze kontrolne	I1 I2	2 szt.

Rys. 39 Przykładowy wykaz elementów

Analogicznie postępujemy z wykazem wybranych elementów, z tą różnicą, że po wywołaniu polecenia należy zaznaczyć elementy, które w tym zestawieniu mają się znaleźć.

#### Wywołanie:

- Wstążka Piorunochron  $\Rightarrow$  grupa logiczna Piorunochron  $\Rightarrow$   $\boxed{16}$  Wykaz wybranych elementów

## 7.3. Zestawienie materiałów

Elementy, takie jak zwody poziome, przewody i uziomy możemy zliczyć w Zestawieniu materiałów.

#### Wywołanie:

- Wstążka Piorunochron  $\Rightarrow$  grupa logiczna Piorunochron  $\Rightarrow$   $\square$  Zestawienie materiałów
- Pasek narzędzi ArCADia-INSTALACJE ODGROMOWE  $\Rightarrow$   $\square$  Wstaw zestawienie materiałów

Po wybraniu na oknie wstawiania opcji *Przejście do dialogu Właściwości* pojawi się okno *Właściwości* elementu: Wykaz materiałów.

Właściwości ele	mentu: Wykaz i	materiałów		×
¥		Zarządzanie e	lementem	
Symbol typu		ld elementu	0	
Тур	<nowy></nowy>		Q 😳	+ 🗸
Grupa	<brak></brak>		9	+
¥		Wyglą	d	
🗹 Pokaż ram	kę			Pisaki 🔻
				Czcionki 🔻
¥		Parame	try	
Porządkow	vanie wg. grup			Filtry zawartości
¥		Parametry	typu	
Tytuł	Wykaz m	nateriałów elen	nentów instalacji odgro	omowej
		Widoczna	ść kolumn	
Dostępne sk	ładniki		Użyte składniki Lp.	1
			Jednostka	
			llość	
<		>	<	>
	Zapisz w s	zablonie 🔻	К ОК	Anuluj

Rys. 40 Okno właściwości wykazu materiałów

#### Zarządzanie elementem

Panel pozwalający na zapis typu elementu do *Biblioteki projektu* lub *Biblioteki globalnej* lub znalezienie w bibliotece już wcześniej zapisanego elementu i użycie go w bieżący dokumencie. Dodatkowo można wybrać lub zadać grupę, do której będzie przynależał dany element.

#### Wygląd

Panel, w którym definiowane są pisaki i czcionki zestawienia oraz wyświetlanie ramki.

#### Parametry

*Porządkowanie wg grup* – opcja pozwala na segregowanie ogrodzeń po grupach, w których zostały wprowadzone.

*Filtr zawartości* – opcja dostępna po wstawieniu tabeli pozawala na wybór filtru wyświetlanych elementów (do wyboru jest: filtr typów i obiektów).

#### Parametry typu

Panel pozwalający na zdefiniowanie nazwy zestawienia oraz ilość i jakość kolumn tabeli.

*Zapisz w szablonie* – zapisuje do szablonu ustawienia pisaków, wybranego typu i inne parametry elementu.

Wykaz wprowadzany jest poprzez wskazanie lub podanie współrzędnych punktu.

Vykaz materiałow elementow instalacji odgronowej								
Lp.	Nazwa	Jednostka	losc	Wymiany	Norma/Producent	Typ/Typoszereg	Material	Dpis
Niezgrupowane								
L	Obudowa złącza kontrolnego na elewację	szt.	2.00	200×150×300mm			Teorzyeo sztuczne	
2	Piorunachron aktywny	szt.	1.00	50×3000nm			Stal ocynkowana	
3	Przewod odprowadzający	n	11.83	ØGnm	P.P.H.U. ELEKTROBUD	DCYNKDWANY	Stal ocynkowana	
4	Uchwyty dachowkowe	szt.	344.00	6×6×100mm	P,P.H.U. ELEKTROBUD	DCYNKOWANY	Stal ocynkowana	
5	Uzion kratowy (5x5)	szt.	1.00	5000×5000mm			Stal ocynkowana	
6	Uzian atokowy	m	72.00	30×5mm			Stal ocynkowana	
7	Zlacze kontrolne	szt.	2.00		P.P.H.U. ELEKTROBUD	Do uzionu	Stal ocynkowana	Służy do łączenia drutu
								lub bednarki z uziomem.
8	Zwód paziony	n	96.83	6×6mm	P.P.H.U. ELEKTROBUD	DCYNKDWANY	Stal ocynkowana	

#### Rys. 41 Przykład zestawienia materiałów

Analogicznie postępuje się z *Zestawieniem materiałów wybranych elementów*, z tą różnicą, że po wywołaniu polecenia należy zaznaczyć elementy, z których ma być stworzony wykaz materiałów.

#### Wywołanie:

- Wstążka Piorunochron  $\Rightarrow$  grupa logiczna Piorunochron  $\Rightarrow$   $\blacksquare$  Zestawieniem materiałów wybranych elementów
- Pasek narzędzi ArCADia-INSTALACJE ODGROMOWE  $\Rightarrow$   $\blacksquare$  Zestawieniem materiałów wybranych elementów

# 7.4. Edycja zestawień i wykazów

Wprowadzone tabele zliczonych elementów i materiałów można przesuwać, kopiować, obracać i kasować. Dodatkowo po zaznaczeniu zestawienia w oknie edycji dostępne są poniżej opisane opcje.



#### Rys. 42 Okno edycji wykazu elementów



р.		10		ماء					م الم الم
R	75.	45	OKNO	euy	/CJI	wy	/Kazu	mate	eriatow

#### Tab. 5 Narzędzia modyfikacji zestawień materiałów

<b>1</b>	Właściwości	Otwiera okno Właściwości.
1	Malarz czcionek	Przejmuje ustawienia pisaków (grubości i rodzaje linii) oraz
	i pisaków	wielkość i rodzaj czcionki.
I.	Malarz typów	Przejmuje typ elementu, jego schemat i wielkości,
		przenosząc je na wskazany element lub elementy.
RTF	Zapis do pliku	Zapisuje zestawienie do pliku w formacie RTF, otwiera
	edytora tekstowego	przeglądarkę ArCADia-TEXT, która pozwoli przeedytować
	(RTF)	zestawienie, wydrukować je lub zapisać.

CSV.	Zapis do pliku	Zapisuje zestawienie do pliku w formacie CSV. Zestawienie
	arkusza	zostanie zapisane na dysku.
	kalkulacyjnego (CSV)	
<b></b> 1	Eksport do programu	Eksportuje dane z zestawienia do programu
	Ceninwest.	kosztorysującego Ceninwest (ikona występuje, jeśli jest
		zainstalowany program Ceninwest).
iii	Zaznaczanie	Pokazuje element, na których znajduje się wybrany materiał.
	wybranych	Po wywołaniu polecenia w tabeli należy wybrać wiersz
	elementów na rzucie	z materiałem, który chcemy sprawdzić. Program wyśrodkuje
		element, w których materiał został użyty.
<b>a</b>	Zmiana właściwości	Otwiera okno właściwości elementu, w którym znajduje się
	wybranych	wybrany z tabeli materiał. Po wywołaniu polecenia w tabeli
	elementów	należy wybrać wiersz z materiałem, który chcemy
		zmodyfikować. Jeśli materiał będzie zastosowany w jednym
		elemencie, zostanie wyświetlone okno właściwości danego
		obiektu. Jeśli materiał znajduje się na więcej niż jednym
		elemencie, wówczas zostanie wyświetlone okno wyboru
		elementu, a w nim dostęp do właściwości kolejnych
		obiektów zawierających ten materiał.
Ē	Menadżer filtrów	Wyświetla okno, w którym wybierany jest filtr, który
	zestawienia	zmodyfikuje zestawieniu.
×	Usuń zaznaczone	Kasuje wybrane elementy.
	elementy	
<nowy></nowy>	Тур	Zapisany zestaw cech wspólnych dla wielu obiektów tego
		samego typu (szablon elementów definiowany przez
		użytkownika).
C,	Biblioteka	Zgodna z wybranym szablonem i tworzona wraz z rozwojem
	dokumentu	rysunku przy zapisywaniu kolejnych typów.
<u> </u>	Biblioteka globalna	Biblioteka typów dostarczana wraz z programem
		i rozszerzana poprzez Bibliotekę użytkownika, w której
		można zapisywać własne typy elementów dla używania ich
		w kolejnych projektach.
Pisaki 🔻	Pisaki	Definicja rodzaju linii, którymi rysowany jest wprowadzany
		element.
Czcionki 💌	Czcionki	Definicja wielkości i rodzaju czcionki opisującej element.