



Wymagania systemowe:

- pentium IV (zalecane min. PIV D),
- 256 MB RAM (zalecane 1024 MB),
- napęd DVD-ROM,
- około 150 MB wolnego miejsca na dysku na instalację,
- system Windows XP, Windows Vista 32/64-bit



INTERsoft-Przedmiar

NAKŁADKA DO ARCADII-INTELLICAD



Przeznaczony jest do tworzenia różnorodnych przedmiarów pomocnych przy kosztorysowaniu.

Program umożliwia przeprowadzenie przedmiarów: liniowych, powierzchniowych, objętościowych i ilościowych (np. zliczanie punktów). Podczas pracy istnieje możliwość zmiany jednostek, w jakich tworzone są przedmiary, w stosunku do istniejącego rysunku dokumentacji.

Oznacza to automatyczne przeskalywanie wszystkich wprowadzanych pomiarów poprzez podanie współczynnika skali lub wskazanie odcinka i zadanie jego nowej wartości. Każdy zadawany przedmiar jest wprowadzany na odpowiednią warstwę, oddzielnie umieszczone są obszary przedmiarów powierzchniowych, liniowych i oddzielnie objętościowych. Listy obiektów (spis wszystkich zadanych przedmiarów) pokazane są wraz z zadanymi nazwami, ich opisem, wielkością i jednostką, w jakiej zostały wprowadzone.

Dodatkowo elementy przedmiarów przed wprowadzeniem można podzielić na „logiczne grupy” pomagające w sortowaniu otrzymanych informacji. Wprowadzone przedmiary mogą zostać zapisane w projekcie lub wyeksportowane do innych programów.

Ilość eksportowanych elementów jest zależna od zaznaczenia, można wybierać zarówno poszczególne elementy, kolumny jak i wiersze zdefiniowanych tabel przedmiarów.



INTERsoft
WYŁĄCZNY
DYSTRYBUTOR **ArCADia**
SOFT

INFORMACJA HANDLOWA: TEL. 42 6891123

INTERSOFT SP. Z O.O.
90-057 ŁÓDŹ, UL. SIENKIEWICZA 85/87
TEL. 42 6891111, FAX 42 6891100
INTERSOFT@INTERSOFT.PL